
Panasonic®



取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-65PX500(65V型)

テレビ編



テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。ホームページで「ユーザー登録 | をして頂きますと、 本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。http://panasonic.jp/support/tv/

このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン プラズマテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「T navi・プリンター編」)を よくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意(6~ 11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読 みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確か め、販売店からお受け取りください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と 保証書の製造番号をお確かめください。







カードID (B-CASカード番号)

88ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

デコーダーID

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 長年ご使用のテレビの点検を! スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のた め、電源を切り、コ ご使用 ンセントから電源プ ラグを抜いて、必ず 中止 販売店にご相談くだ さい。



ちょっとした

心づかいで

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品	番	TH-
おぼえのため	販売店名							お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。		8 ()	_		23	() –

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

保証書別添付

上手に使って上手に節電


S0905-4115

上手にお使いいただくために














●表紙および本ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。







安全上のご注意 付属品の確認 本機で楽しめる放送 各部のはたらき テレビを見る ビデオ / DVD / パソコン 便利機能や省エネ設定 番組表から見る おすすめ番組機能を使う 予約の確認と変更 SDメモリーカード

確認 テレビを 見る 探す

番組表からの録画予約 日時を指定しての録画予約

画質や画面・音声の調整

調整

いろいろな

放送

接続

有料番組(PPV)を見る 2画面で楽しむ

D-VHSビデオデッキなどの操作

B-CASカード・トピックス

いろいろな 情報

受信のための

接続

設定

B-CASカード・アンテナ 電話回線の接続 かんたん設置設定

録画・再生機器の接続 パソコンの接続・調整・設定 Irシステムの接続・設定

外部機器の

放送チャンネル

覧表

などの

チャンネル一覧表 (地上アナログ、地上デジタル放送) 放送局コード一覧表 Gガイド地域一覧表

故障かな? お手入れ / 上手な使いかた メッセージ表示一覧

必要 なとき

もくじ

接続・設定などを動画でご案内 『ビエラ使い方ナビゲーション』 http://panasonic.jp/support/mpi/tv/ 掲載内容は予告なく変更されることがあります。 (2005年10月現在)

ます

ご確認ください

安全上のご注意	6
寸属品の確認1	2

設置オプションについて	13
本機ご使用の前に	14

本機で渠		16
各部のは	tたらき	18



使いたいとき



テレビ放送を見る┈┈┈	20
ビデオ / DVD / パソコン ····································	22
画面表示 / 元の画面 / 番組内容 / オフタイマー	24
便利機能 (関連機能を呼び出す)	26
省エネ設定(無信号・無操作自動オス消費電力など)	28


番組	を	探	す
----	---	---	---

番組表から見る	30
おすすめ番組機能を使う	32
お好みの番組を探す	38

録画予約する

録画予約について	40
番組表から録画予約する	46
予約の詳細設定	48
日時を指定して予約する	50
取り消し・確認・変更・事前設定	50

もっと使いこなしたいとき



お好みに調整する

画質をお好みで調整する 52	
画面のサイズを変える 54	
画面の位置やサイズの微調整 58	
音声をお好みで調整する/音声を切り換える…60	
画面の設定をお好みで変える 62	

いろいろな放送を楽しむ

有料番組を見る/映像を切り換える ……… 64

2画面で楽しむ 6	35
システム設定	
字幕、選局対象、右画面操作など 6	66
視聴可能年齢、暗証番号変更など 6	86
データ放送を見る / お好みページ 7	70

接続機器で楽しむ

D-VHSビデオデッキなど (i.LINK対応機器)を操作する ···· 72

S	Dメモリーカードを使う···········	7	4
金	録画する / 再生する	7	6
5	浅容量確認、初期化、静止画を見る	8	0
₹	表示方法を選ぶ/プリント枚数設定 …	8	4

いろいろな情報を見る

放送メール、購入記録、双方向通信一覧など…86 B-CASカード、ID表示、トピックスなど --- 88



ご使用の前に接続・設定を



受信のための接続・設定

B-CASカードの挿入 90	
アンテナ線の接続 91	
電話回線の接続 94	
かんたん設置設定 95	
受信チャンネルの修正	
地上アナログ / 衛星デジタル /106	
お好み選局 / 地上デジタル	
番組表設定/地域設定 112	

自動更新設定/	′設定リセット120
小如继臾	の控結・設定

受信設定 / B-CASカードテスト 114

電話設定 118

い可憐品の技術に	汉	人上
いろいろな機器との接続	1	22
録画・再生機器の接続の前に	1	23
パソコンの接続・調整・設定 …	····1	24
lrシステムの接続と設定	1	28
D-VHSビデオデッキなどの接続と設定	1	3 1

DVDレコーダーなどの接続と設定 …13	4
再生専用機器の接続と設定13	6
HDMI対応機器の接続と設定 13	8
光ケーブル対応オーディオ機器の接続と設定14	0

放送チャンネルなどの一覧表

地上アナログ放送チャンネル一覧表14
地上デジタル放送チャンネル一覧表14
地上アナログ放送放送局コード一覧表…14
Gガイド地域一覧表14



アイコン一覧148	6
故障かな!? ───150)
メッセージ表示一覧156	j

使用上のご注意158	
お手入れ / 上手な使いかた159	
メニュー画面一覧 160	
用語解説163	

How to Use1	64
仕様1	65
さくいん1	66
保証とアフターサービス1	68

確認

テレビを 見る

探す

調整

いろいろな 放送

いろいろな 情報

受信のための 接続 設定

^{外部機器の} 接続 設定

放送チャンネル などの

-覧表

必要 なとき

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 注意 される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

♪ 警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電 源プラグを抜く!

電源プラグは容易に手が届く位置の電源 コンセントをご使用ください



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店に ご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、おやめくだ 内部に異物や水などの液体が入ったり、 本機を落としたり、キャビネットが破損 したら、電源プラグを抜く!



壁掛け工事および設置、接続などの 作業は工事専門業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡、 けがの原因となります。

● 指定の取り付けユニットをご使用ください。

▲ 警告

上に水などの液体の入った容器を

置かないでください



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、

火災・感電の原因となります。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水な どの液体の入った容器

アースは確実に行ってください



本機の電源プラグは アース付き3芯プラグ です。

機器の安全確保のため、 アースは確実に行って ご使用ください。

感電の原因となります。

触れないでください

感電の原因となります。

●アース工事は専門業者にご依頼ください。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や本機には

AC変換器は14ページを参照。

異物を入れないでください





ください

水場使用禁止



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落とし込んだりしないで

● 特にお子様にはご注意ください。

火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では使用しないで

不安定な場所に置かないでください



接触禁止



火災・感電の原因となります。

メモリーカードは、乳幼児の手の 届く所に置かないでください



誤って飲み込む 恐れがありま



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

落ちたりして、けがの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、

ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。

6

さい。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するような ことはしないでください







傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、 加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、 ショート、断線により火災・感電の原因となります。

● 電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼 ください。

アース端子を電源コンセントに差し込ま ないでください







火災・感電の原因 となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください



ぬれ手禁止



感電の原因と なります。

電源プラグは根元まで確実に差し込ん でください





差し込みが不完全ですと 感電や、発熱による火災 の原因となります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

電源プラグにほこりがたまらないよう、 定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良に なり火災・感電の原因と なります。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使 い方や、交流100V以外では使用しない でください



たこ足配線などで、定格を超え ると、発熱により火災の原因と なります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外し たり、改造しないでください



内部には電圧の高い部分が あり、火災・感電の原因と なります。

分解禁止

高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼くだ

↑ 注意

本機の通風孔をふさがないでください



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

- ●本機は上面、左右は10cm以上、下面は6cm以上、後面は 7cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないで
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かない でください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。


湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が 当たるような所に置かないでください



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因と なることがあります。

電源プラグを抜くときは、プラグを持って 抜いてください






コードを引っぱるとコードが破損し、感電・ ショート・火災の原因となることがあります。 本機に乗ったり、ぶらさがったりしない でください







倒れたり、こわれたりしてけがの原因となる ことがあります。

●特に、小さなお子様にはご注意ください。

本機にぶらさがったり、脚立を立て かけるなどしないでください



落下してけがの原因となる ことがあります。

! 注意

上に物を置かないでください







倒れたり、落下したりして、けがの原因となる ことがあります。

接続ケーブルの処理は確実に行ってく ださい



ケーブルを壁面に挟んだり、 無理に曲げたり、ねじったりされ ますと、芯線の露出、ショート、 断線により、火災・感電の原因 となることがあります。

電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意 してください



機器の表示通り正しく入れてくだ さい。

間違えますと電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。


新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定 以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれ により、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。

据置きスタンド(別売)をご使用になる ときは、転倒防止の処置をしてください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

●据置きスタンドに付属している転倒防止具を 使用してください。

移動させる場合は、接続線をはずして ください



コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因となることがあり ます。

- ●電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止具をはずしたことを確認のうえ、 行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。
- ●本機に衝撃を与えないでください。

接続ケーブルを引っぱったり、 ひっかけたりしないでください



倒れたり、落ちたりしてけがの 原因となることがあります。


◆特にお子様にはご注意ください。

長期間ご使用にならないときは電源プラ グをコンセントから抜いてください



を抜く





電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因 となることがあります。

⚠ 注意

お手入れについて

1年に一度は内部の掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがありま す。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください

感電の原因となることがあります。



雷源プラグ を抜く



アンテナについて

アンテナ工事には、技術と経験が必要 です




販売店にご相談ください。

- 送配電線から離れた場所に設置してくださ い。アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。
- ●BS・CS放送受信用のアンテナは強風の影 響を受けやすいのでしっかり取りつけてく ださい。

付属品の確認

設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。



は個数です。

スピーカー ------ 一式 品番 TY-SP65PX500

スピーカーは別に梱包されています。

スピーカーに同梱の説明書に従って、組み立ててください。

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。) 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い) イヤホンやヘッドホン、ビデオデッキなどとの接続コード類は別売です。


本機の組み立てかた

スピーカーを取り付ける。

(別冊のスピーカー取扱説明書をご覧ください。)

設置オプションについて

ローボード(別売品)や市販のテレビ台に設置するとき(据置きスタンド)




ローボード(別売品)

(品番) TY-VL2000

据置きスタンド(別売品)

品 番 TY-ST65PX500

壁掛け金具(別売品)で設置するとき



壁掛け金具(別売品)

品 番 TY-WK65PV7

(お知らせ)

記載の品番は2005年11月現在のものです。

お願い

壁掛け金具を使用するときは、本機を壁掛け金具に設置する前に、端子カバーを外しケーブル類の配線をすませてください。

壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。 据置きスタンドの説明書をよくお読みのうえ、必ず転倒防止の処置をしてください。

設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」が発生する場合がありますので、取扱いにはご注意ください。

本機ご使用の前に



お買上げ後、初めてお使いになるときにご準備ください。

■ まず、付属品を 確認する

(© 12ページ)

全機を組み立てる スピーカーを取り付ける (スピーカー説明書をご覧 ください。)

3 設置オプションを 取付ける (© 13ページ)

Д アンテナを接続する (☞ 91ページ)



地上アナログ放送用 地上アナログ放送用 VHFアンテナ UHFアンテナ



地上デジタル放送用 UHFアンテナ

衛星デジタル放送 対応アンテナ

110度CSデジタル放送を受信 する場合、110度CSデジタル対 応の衛星アンテナが必要です。

お知らせ)

妨害(しま模様)を軽減し、安定 した美しい映像をご覧いただく ために付属のF型接栓、分波器を ご使用ください。

「ビデオデッキなど を接続する

☞ 136ページ
電 134ページ
☞ 136ページ
☞ 124ページ
☞ 140ページ

B-CASカードを挿入 する (☞ 90ページ)



お知らせ

B-CASカードを挿入しないと デジタル放送は映りません。


7 リモコンに電池を 入れる



電池を入れ、ふたをしめる (⊝側から先に入れます)



名 電源プラグをコンセントに差し込む



ACコンセントが2芯専用の場合はアース工事を行い、AC変換器(付属)を使用してください。


AC変換器のアース線を上向 きにし、ACコンセントに差し 込んでください。

お願い

AC変換器をご使用の際は、アース線先端のキャップを外し、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前にアース接続を行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをACコンセントから切り離してから行ってください。


9 電源を入れて「かんたん設置設定」をする(☞ 95~105ページ)

ご購入後初めて電源を入れたときは、下記の画面が出ます。 95ページからの画面の指示に従って、かんたん設置設定を行ってください。



これで、 基本の接続と設定は 終了です。


端子カバーの着脱とケーブルの配線処理について



ビスを外す

左右のフックを 押し下げながら カバーを手前に 少し引く

ゆっくりと引きあげて 外す




閉めかた

端子カバーの下側に あるツメを本体の穴に 挿入する

端子カバー上部を カチッと音がするまで 押す


ビス止めする




最初に上部のビスを外してください。 端子カバーを外してからケーブルを 接続し、その後端子カバーを取り付け、 横のすきまから接続ケーブルを出して ください。

ケーブル類の固定については、下欄を 参照ください。

電源コードやケーブル類の固定について






電源コードの固定方法 電源プラグを本体へ差し込む 電源コード固定用バンドでコードをとめる

ケーブル類の固定方法 ケーブル類は必要に応じてクランパー を取り付け、固定してください。





とめかた



お願い

壁掛け金具を使用するときは、本機を壁掛け金具に 設置する前に、端子カバーを外しケーブル類の配線を すませてください。


本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

-地上デジタル-

UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定で す。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。

高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の 放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それを ハイビジョン化したものが中心です。(2005年11月現在)



BSデジタル

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは 無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの 有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、

より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。



通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。 110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー!110」 への加入申し込みと契約が必要です。

「スカパー! 110」にはCS1とCS2の2つの放送 サービスがあります。

(お問い合わせ先)

「スカパー!110」カスタマーセンター

0570 - 012 - 110(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSのかたは045 - 339 - 0002) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

「スカパー!110」公式ホームページ

http://www.skyperfectv110.jp/

-地トアナログ-

従来からのVHF・UHF放送のことです。(2005年11月現在) 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧い ただけません。

BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカ パー!」は「スカパー!110」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。 すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になりま す。(放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)



テレビ放送


が表示され

ることもあ

デジタル放送のサービスについて

デジタル放送には、3種類のサービスがあります。

テレビ放送



従来からのテレビ放送です。

ラジオ放送



音楽など

音声を主とした放送です。

データ放送



ります

お住まいの地域の生活情報 やクイズなどの放送です。 (天気予報やニュースなど)

番組表からの選局やチャンネル選局により、ご覧いただけるデータ放送では、 📵 の操作は不要です。 BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」など(で21ページ)を独立データ放送といいます。

テレビ放送から 📵 を押すことにより、データ放送を表示できる場合があります。(🖙 70ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。 ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。 (2005年11月現在)

この取扱説明書での表記について

この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

実際のテレビ画面ではメニュー表示 何 の項目が、灰色表示されるものは、 設定が有効になりません。

画面上では 灰色表示 —

J	予約設定	予約せ	ず戻る
_	予約する		
	予約方式	見るだけ	録画
	録画機器	ビデオ(連動)
	録画モード		
_	信号設定	±+	副
	その他の設定		
	プログラム予約へ		

100-0011

| かんたん設置設定 | ①~10 番号入力

予約設定のメニューで、 地上アナログ放送のときは、 「信号設定」は、灰色表示になり ます。(本取扱説明書では灰色 表示にしていません)

数値入力時などのリモコンボタン 入力される数字

(表示内容)

1 5 ~ 9 5 WXYZ

:1~9

10 % °

11 neh

: (1文字を削除する)

リモコンの「選択/決定」ボタン表記





押していただきた い部分を拡大して います。



操作の始めの手順にある「手」の イラストはそのボタンを押すこと を示しています。 (その後の手順では省いています)


「0」が入力されます

本機の使用上のご注意は(2 158ページ)



各部のはたらき(リモコン

見ている番組のタイトルなどを表示する(2222-24ページ)



お願い


リモコンに液状のものをかけないでください。

リモコンを落とさないでください。

本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。


本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

本体(前面端子部)



イヤホンやヘッドホンをつなぐ(3.5mmミープラグ専用)

イドかンドベンドかととしなく(5.50000 ニノノノ・寺市)			
	左端子(ステレオ)	右端子(モノラル)	
1画面のとき	スピーカーと同じ音 (スピーカーからの音は出ません)	スピーカーと同じ音 (スピーカーからも音が出ます)	
2画面のとき	スピーカーと同じ音 ・スピーカーからの音は出ません ・音声出力の設定(© 67ページ) を「右音声」に設定すると右画面 の音声を出力します。(マークを表示)	右画面の音が出る ・地上アナログ放送:主音声 録画中は左右の合成音 ・デジタル放送:右画面操作の音声切換で設定した音声 録画中は予約の際に設定した音声(です48ページ) ・外部入力:右画面の右と左の合成音	
音 量	音量ボタンで調整	リモコンの右画面操作ボタンを押し、音量ボタンで調整	




お知らせ)

電源が「切」および電源ランプが赤色、無点灯の場合でも一部の回路は通電状態にあります。

テレビを見るテレビ放送





P+OJ FŸYN BS CS 1 b 2 b 3 c ABC 3 c 押すと放送切換ボタンが点滅します。 4た 5な 6kno 7 ま 8 や 9 ら xxxx ランネル 10 記号 11 12 12 12 12 1

音量を調整する

Λ

チャンネル V

fty刘繙号A力 字幕 あ好み選局

音量

3桁チャン ネル番号 を入力し て選局す

お好みで

選局する

(デジタル

お好み選局

放送時)

1。あ。

10 " 。

えても、リモコンの放送切換ボタンは、 前回選んだボタンが点滅します。 違う枝番のついた放送局を選ぶには

お好み選局)(チャンネル番号入力)

地上デジタルで枝番の異なる放送の選局

- (1)テレビ放送の画面で、便利機能ボタンを押す
- (2)枝番選局を選び、決定ボタン を押す
- (3)表示された枝番選局画面から 見たい放送を選び、決定ボタ ンを押す

枝番とは同じチャンネル番号の放送が複数受信 できた場合に追加される区別番号のことです。 (詳しくは『電102ページ)

押すたびに次のページへ (全3ページ構成) 3秒以上押すと設定へ (喧108ページ)

放送局名

表から選び、決定を押す





~ 12 を押しても選局できます。

る(デジタ ル放送時`

押すたびに入力対象の 放送が切り換わります。 CS1とCS2はCSで入力しま す。(チャンネルは重ならない ように割り当てられています)

例:「101」チャンネルを選ぶとき

5秒以内 5秒以内

チャンネル番号入力で放送を切り換 (電26ページ)

お知らせ

| チャンネル番号入力

リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(🖙 106~111ページ) お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。(🖙 108ページ)

リモコンボタンの番号に

割り当てられた放送局(工場出荷時)

放送局名やチャンネルは、実際の 表示と異なる場合があります。

BSデジタル放送

00).	7 7 IVIIXIA
番号 チャンネル	放送局名
101	NHK BS1
2 th / _{ABC} 102	NHK BS2
3 103	NHK ハイビジョン
4 th 141	BS日テレ
5 # 151	BS朝日
6 161	BS-i
7 _{PQRS} 171	BSジャパン
8 181	BSフジ
9	WOWOW
	スター・チャンネル
11 700	NHKデータ1 データ放送の
12 701	NHKデータ2 画面になります

お好み選局の2、3ページ目にも割り当 てがあります。

CS1(スカパー!110)

番号	チャンネル	放送局名
1 s	001	スカパー!110メイト
2 /h^	990	生活スタイルTV
3 [€]	025	BBC JAPAN
4 t GHI	991	SHOP&TV5
5 な以	055	ep055チャンネル
6 MNO	027	
7 B PORS		
8 ∜		
9 S	091	ActOnTV
10 28	888	スターチャンネルHV
11 new		
12 ^{№5}	092	Bloomberg
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CS2(スカパー!110)

番号 チャンネ	放送局名
100	スカパー!110プロモ
2 th / _{ABC} 110	ワンテンポータル
3 123	CS映画
4 ^t 147	CS日本番組ガイド
5 黨 250	アクティブ! スポーツ
6 to 160	C-TBSウエルカム
7 FORS 177	ンョップチャンネル
8 258	フジテレビ739
9 % 194	AQステーション
10: 101	宝塚プロモチャンネル
11 290	宝塚スカイ・ステージ
12 2 3 2	スター・クラシック
	(2005年9月現在

2005年9月現仕

20

選局する

順送りで

選局する

お知らせ

順送り選局

電源を切ってもチャンネルや音量などは記憶されます。

デジタル放送で本体の放送 / 入力切換ボタンを押したときは、

地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2と切り換わったあと、

D-VHS(i.LINK接続している場合)...と続きます。(© 22ページ手順1)

順送りで選局できるチャンネルを変更するには「選局対象」を変更します。(20166ページ)


チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにするには(空 66ページ)

番組表から探して選局できます。(22730ページ)

ボタン選局

テレビを見る ビデオ/DVD

入力切換



背面端子部



ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ (© 122~139ページ)

入力を切り換える ビデオやDVD などを楽しむ 入力切換

押すたびに入力が切り換わる。 (接続している入力のみ表示したい とき @ 127、137、139ページ) テレビ放送←

D-VHS HDMI HDR 色差ビデオ 2 ビデオ 1 色差ビデオ 1 ビデオ 2 ビデオ 4 ビデオ 3 i.LINKで接続している場合、

機器名が表示されます。

ビデオデッキなど、 接続している機器を 操作する

お知らせ

音量を調整する

電源を

入力切換

画面モード

Fight BS CS

音量

| 消音|

GSUIDE

Panasonic

チャンネノ

V

電源

デ-9

入力切換ボタンを押したときの表示は、

接続に合わせて書き換えることができます。(🖾 135ページ) 本体の放送 / 入力切換ボタンを押したときは、

地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2と切り換わったあと、 D-VHS(i.LINK接続している場合)...と続きます。(🖙 上記手順1)

パソコン


入力切換


まずご確認ください。

パソコンの接続はお済みですか? (曜124ページ)

本機で接続できるパソコン信号の種類は (🖾 124ページ)です。パソコンの取扱 説明書でご確認ください。

音声の入力は後面のパソコン入力の音声 端子に接続してください。





本体操作のときは、 放送 / 入力切換ボ タンを押します。

「PC」画面に切り換わらない場合は、 PCスキップの設定を確認して ください。(© 126ページ)

PC

パソコンを操作する

パソコンを 使う

入力切換

画面モード(縦横比やサイズ)を切り換えるときは

押すたびに切り換わります

ノーマル → フル (通常のパソコン信号の場合)

画面の位置や大きさなどが正常でないときは、パソコンに合わせた 調整・設定をしてください。(🖙 125~127ページ)

お知らせ


静止画を長時間映すと、プラズマディスプレイパネルに映像の焼き付き(残像 現象)を起こす恐れがあるため、画面を少し暗くする機能(でご 150ページ)が 働きますが十分ではありませんのでご注意ください。

PC画面のときは、番組表、番組ナビ、2画面、SDメモリーカードなど、操作でき なくなるボタンがあります。

PC画面の映像が乱れた時は、信号の種類(© 126ページ)を「SYNC ON G」 に変更してみてください。

テレビを見る

画面表示) (戻る/元の画面)



一つ前の画面や テレビ放送の 画面に戻る

戻る/元の画面

を押す

番組ナビやメニュー画面から一つ前の


画面に戻ります。

元の画面を押す

番組ナビやメニュー画面からテレビ放送の 画面に戻ります。

番組内容)

(オフタイマー)



選択 / 決定

電源 オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換 デ-5 0 PHOJ FYSII BS CS 4た 5な 6k 7 # 8 to 9 % XY 10 12 12 20 音量 元の画面 | 川消 音| かれを入力 字幕 お好み選局 音声切換


チャンネル番号入力

便利機能

押すと、今の画面に関連し た機能が表示されます。

地上デジタル放送視聴中の表示例

「便利機能」を押す



項目を選び、決定を押す



選んだ機能の画面に変わります。 詳しくは各機能の説明ページを ご参照ください。

便利機能ボタンを押す前の画面によって、 表示する項目は変わります。 (各画面での表示例は、右ページ)

お知らせ

地上アナログ放送を見ているときは便利機能 ははたらきません。

01-0 放送局名

11-12 放送局名

視聴制限一時解除

ワンタッチで

機能を呼び出す

便利機能

制限解除のための暗証番号の登録または入力画面を表示します。 (電68ページ)

データ放送表示オフ

データ放送の表示を中止できるときに表示します。

アンテナレベル


アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。(2 114~ 117ページ)

地上デジタル放送を見ているときのみ表示され ます。表示される放送局リストから見たい放送 を選んで決定ボタンを押してください。

チャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の 放送局にチェックマーク☑が付きます。

チャンネル番号入力時はこの 2マークのある放送局が選局されます。

番組表を出しているとき



テキスト広告を選んでいるとき



パネル広告を選んでいるとき



お知らせ、

番組表でホストチャンネル紹介の項目を選んで いるとき、便利機能は表示されません。

裏番組表を出しているとき




お好み設定中のとき



予約一覧表を出しているとき




ジャンル検索・キーワード検索・人名検索 画面のとき




おすすめ一覧を出しているとき



2画面中のとき(ハイビジョン映像時)



マルチ表示(DPOF設定)画面を出しているとき



Tナビのブラウザ画面のとき(©T navi・プリンター編5ページ)



番組データ取得

地上デジタル放送の番組表を出しているとき のみ表示されます。

番組表に表示されていない局がある場合に、 その放送局の番組欄を選んでから、便利機能 ボタンを押して「番組データ取得」を選び、決 定ボタンを押すと、その局の番組情報を受信 して表示します。

(表示には数分かかることもあります)

番組表へ

番組表で、パネル広告やテキスト広告を選ん でいるときに便利機能ボタンを押すと表示さ れます。「番組表へ」を選び決定ボタンを押す と選択項目が番組欄に移動します。

パネル広告へ

番組表で、番組欄やテキスト広告を選んでい るときに便利機能ボタンを押すと表示されま す。「パネル広告へ」を選び決定ボタンを押す と選択項目がパネル広告欄に移動します。

テキスト広告へ

番組表で、番組欄やパネル広告を選んでいる ときに便利機能ボタンを押すと表示されます。 「テキスト広告へ」を選び決定ボタンを押すと 選択項目がテキスト広告欄に移動します。

お好み設定画面で、便利機能ボタンを押す前に選んで いた数字ボタンの設定を削除(取り消し)します。 (削除する場合は決定ボタンを押す)

選択 / 決定

7+DJ FJJN BS CS

音量

元の画面 | 川消 音|

GSHIDE

Panasonic





メニュー

画質の調整

→ 音声の調整

画面の設定

(システム設定

かんたん設置設定

接続機器関連設定

自動更新設定

設定リセット

設置設定

省エネ設定

初期設定

(終わったら 元の画面を押す)

地上アナログ放送や ビデオを見終わり 10分間無信号状態 が続いたとき

自動的に 雷源を切る

無信号自動オフ

約3時間以上、本機の 操作をしないとき 自動的に

電源を切る 無操作自動オフ

画面の明るさを

消費電力を

消費電力

約5分以上、本機の

操作をしないとき

パネルの

防止する

画のみ

は不可)

焼き付きを

無操作画面自動オフ

(スクリーンセーバー)

TナビとSDメモ

(スライド表示時

リーカードの静止

低減する

抑えて

決定 無信号自動オフ

「無信号自動オフ」を選択する

省エネ設定

無信号自動オフ

無操作自動オフ

無操作画面自動オフ

消費電力

省エネ設定 ▼ 戻る 無操作自動オフ 切入 消費電力 標準 減1 減2 無操作画面自動オフ 切

設定する



無信号自動オフ

自動オフのときは 「入」

λ .

入,

▼標準 減1 減2

▼ 切

電源が切れる3分前から、3、2、1と 点滅表示します。

ビデオがブルーバックのときやPC入力画面、デジタル放送時などは働きません。

▼ 戻る

切

切

切

標準 減1 減2

- 「入」に設定して、2画面のときは左画面で約10分間無信号が続くと電源オフになります。
- 「無信号自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号自動オフが働きました」と、 約10秒間表示されます。

「無操作自動オフ」を選択する



自動オフのときは 「入」 電源が切れる3分前から、3、2、1と

▼ 切

点滅表示します。

無操作自動オフ

消費電力

「無操作自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入 時に「無操作自動オフが働きました」と、 約10秒間表示されます。

「消費電力」を選択する



省エネ設定			•	戻る
無信号自動オフ	切			入
無操作自動オフ	切			入
消費電力	標準	洞	1	減2

映像メニューによっては、消費電力「減1」減2」 の効果が少なくなる場合があります。 設定は電源を「切」、「入」しても記憶します。

' 設定する



「標準」…標準的な明るさでご使用にな るとき。

「減1」…画面の明るさを抑えて、自然 な映像で消費電力を低減しま す。

「減2」…さらに明るさを抑えて、消費 電力を低減します。

無操作画面自動オフ を選択する



省エネ設定		◆ 戻る
無信号自動オフ	切	λ
無操作自動オフ	切	λ
消費電力	標準	減1 減2
無操作画面自動オフ	切	λ

設定する




無操作画面自動オフ 入 スクリーンセーバーを 動作させるときは「入」

PC入力画面時は働きません。

「入」に設定して、Tナビ画面やSDメモリーカードの画像を 見ているときは、5分以上操作しないと、焼き付きを防止す るため、画面が灰色になります。(スクリーンセーバー機能) いずれかのボタン操作で解除されます。

スクリーンセーバーが働くまでの時間は変更できません。 (5分固定)



- 20秒ごとに画面の 四隅を移動します。

例 1画面のとき

28

元の画面

メニュー

デ-9

番組表から見る今すぐ見る


見るだけ予約


地上アナログ放送の番組表をご覧になる場合も、衛星アンテナの接続が必要です。 (従来のVHF/UHF放送)

最新の番組表をお使い: になるために...

テレビ本体の電源を切 らずに、必ずリモコンで 電源をお切りください。

選択 / 決定







10 ng 11 ngh Λ 音量

チャンネ

V 元の画面 | 消音 | **G**SUIDE

Panasonic

「番組表」を押す

番組表

見たい放送を選ぶ Ptoj Fysu BS CS


番組表から、見たい番組を 選び、決定を押す





選んでいる番組が 黄色になる

番組内容と選択ボタンが ■ 表示される



番組の内容を紹介

(右ページへ続く©で)

お知らせ

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上 本体の電源を「切」にしていた場合は、 番組表は表示されません。

リモコンで電源を「切」または、地上アナログ 放送だけを4時間以上ご覧ください。

(2005年11月現在)

今、放送中の 番組を見る

今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定を押す







選んだ番組が映る

予約する を選び、決定を押す

放送予定の 番組を見る

見るだけ予約

電源を「切」にし、 テレビをご覧に なっていない 場合は、予約番組 は映りません。

デジタル放送

前に見ていた

映像などによる

選ぶと、詳細を

パネル広告を

選んだときに、

番組情報があ

ができます。

Gガイドのロ

ゴと広告は表

示されない場

合があります。

ると、予約設定

パネル広告

表示。

現在時刻

画面

から取得された





(決定)

予約設定 予約せず戻る 予約する ビデオ (タイマー) 録画モード 音声:主+副 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ

予約する を選び、決定を押す

(決定)


♠ 「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ

▼ (決定)

予約せず戻る
見るだけ 録画
ビデオ (タイマー)
標準
音声:主+副

テレビを見ているときに、予約時刻になると、 予約番組に切り換わります。(Tナビ中を除く) 詳細な設定については(2 48ページ)

番組表の見かた



00 ドラマ 00料理人 00クリスマス サスペンス 世界の餃子 特集

00ニュース8 00イプニング 00 の部屋

番組表の表示範囲

「便利機能ボタンを押して「テレビ」 ラジオ 「デー タ (🖙 17ページ) 「お好み (🖙 108ページ) に変更できます。(デジタル放送時のみ)

選択中の番組の紹介 「リモコンのチャンネルボタン番号 -放送のチャンネル番号

-おすすめアイコン

おすすめ番組があるときに表示されます。 (予約中の番組には表示されません)

番組表から予約された番組(青色:見るだけ 赤色:録画) (プログラム予約や地上アナログ放送のタイマー予約は表示しない)

選択中の 番組

お知らせ

番組表データの自動受信について 番組表データは、BSデジタル放送のGガイドお よびデジタル放送電波のすきまで配信されます。 番組表データはリモコンで電源「切」または地上 アナログ放送を見ている間に自動受信します。 地上アナログ放送の番組表について BSデジタル放送のGガイドでのみの配 信になりますので、必ず衛星アンテナが 必要です。次回の配信時刻は、Gガイド の受信確認をご覧ください。 (喧112ページ)

表示されない放送局がある場合は (🖾 番組データ取得27、154ページ)

別の放送の番組表を見たいとき

■ 「プログラック BS CS で切り換える。

別の日の放送の番組表を見たいとき

青線部分には、短い番組が存在します。

この部分を選ぶと番組名が表示されます。

➡ (青ボタン)で前日、 (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。


番組表を拡大、縮小したいとき

チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力 すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

おすすめ诵知

おすすめ一覧

おすすめ学習



おすすめ番組機能とは

以下の操作をすることにより本機がお 客様の好みを学習して、おすすめの番 組を一覧に表示したり、番組の開始な どを自動でお知らせします。また、 その番組を録画したり、ご覧いただく こともできます。

- ・番組の視聴や予約操作
- ・番組内容画面から番組の好みを登録 (喧声本ページ)
- ・番組に関連する語句の登録 (電36ページ)

おすすめ通知について

テレビを視聴中、自動的におすすめ番 組をお知らせします。

- ・使い方は © 右ページ手順1、2)
- ・設定は(で34ページ)の「おすすめ 番組の通知 を設定する)



通知された おすすめ番組を 見る

おすすめ通知

画面表示ボタンを 押しても通知の 確認ができます。

おすすめ通知の表示中に 決定を押す



おすすめ通知

↑ おすすめ番組の紹介を 表示中に決定を押す

おすすめ **◯**aimt 地上A 6 12:00~ リモコンの「決定」で選局「戻る」で表示消去




おすすめ番組に 切り換わる

おすすめ番組

「戻る」ボタンを押すとおすすめ通知が消えます。 一度、押すと再表示されません。

便利機能 画面表示 選択 / 決定 青、赤、緑ボタン 番組内容




7+07 79N BS CS

「番組ナビ を押す

番組を探す 」を選び、決定を押す





おすすめ一覧

おすすめされる

番組を一覧で

番組内容画面

(25, 30, 39

番組の好みを

登録するとき

おすすめ学習

ページ)から


見る

「おすすめ一覧」を選び、決定を押す

(四) メール/情報











□ 青ボタン で前日、□ (赤ボタン)で 翌日の番組を表示。

選択中の番組紹介 日付一



(緑ボタン)を押すごとに 時間順↔おすすめ順に切り換わる。

PHO PM BS CS で放送ごとのおすすめ番組を表示。 便利機能ボタンを押しても表示させる範囲を変更できます。



「時間順」「おすすめ順」

「すべて」、「地上A」、「地上D」、 「BS」「CS1」「CS2」

おすすめ理由

定番(よく見る番組)

「出演者「ジャンル」など おすすめアイコン

おすすめ番組(選択中の番組は黄色)





選んだ番組の内容を表示

番組を見たいときは(🖙 30ページ手順4) 番組を録画したいときは(☞ 46ページ手順4) おすすめ学習をするときは(です下記)

お知らせ

おすすめは、最大20番組表示できます。

(終わったら 元の画面を押す)

ヤンシ 音量 V 放送切換 元の画面 | 川消 音| GSUIDE **Panasonic** 元の画面 戻る

おすすめしてほしいですか?」の 「はい」または「いいえ」を選び、決定を押す

人名で







「あなたの好みを学習しました。」と表示後、 番組内容画面に戻ります。

このような番組をおすすめされやすくする 「はい」

このような番組をおすすめされにくくする 「いいえ」

(終わったら 元の画面を押す)

すすめ番組機能を使う

メニュー」を押す


「システム設定 を選び、決定を押す





「おすすめ番組設定」を選び、 決定を押す








(右ページへ続く©)

「おすすめ機能」を選び、設定する

(決定)

決定



番組開始時のおすすめ通知 オフ オン 選局操作時のおすすめ通知 オフ オン 通知する番組の数 おすすめ語句一覧 おすすめ対象設定

おすすめ機能を使用する「オン」 おすすめ機能を使用しない 「オフ」 「オフ」のときは、好みの学習はされません。

。おすすめ番組があれば、おすすめ一覧や番組表に□を 表示したり、おすすめ通知を表示してお知らせします。

(終わったら 元の画面 を押す)

番組開始時のおすすめ通知」または「選局操作時のおすすめ通知」を選び、設定する

おすすめ番組 の通知を設定 する

おすすめ機能

番組開始時の おすすめ通知

選局操作時の おすすめ通知 おすすめ機能 オフオン 番組開始時のおすすめ通知 オフ オン 選局操作時のおすすめ通知 オフ オン

視聴中におすすめ番組開始の通知をする 「オン」 しない「オフェ 選局時に放送中のおすすめ番組の通知をする 「オン」 しない「オフェ

番組開始時のおすすめ通知を「オン」にしたときは おすすめ番組が始まる約30秒前に通知します。 電源「入」時に、おすすめ番組が放送中のときに通知します。

選局操作時のおすすめ通知を「オン」にしたときは おすすめ番組がすでに始まっているときにチャンネルを変えると通知します。

おすすめ通知される番組のチャンネルが選局されているときは、

おすすめ通知がされません。 おすすめ一覧(🖙 32ページ)や番組表(🖙 30ページ)での

おすすめ()はこの設定に関係なく常に行います。

(終わったら 元の画面を押す)


「通知する番組の数」を選び、設定する

おすすめ語句一覧

おすすめ対象設定

おすすめ通知させたい 番組の数を 設定する 通知する番組の数





「少ない」標準」多い」から選ぶ

1日に通知される番組数は以下の通りです。

「少ない」 最大5番組前後まで通知。

「標準」 最大10番組前後まで通知。

「多い」 最大20番組前後まで通知。

お知らせ

通知する番組数は放送の内容や本機の設定により変わります。

(終わったら 元の画面 を押す)

おすすめして欲しい 放送を選ぶ

おすすめ対象設定

「おすすめ対象設定」を選び、決定を押す



おすすめ番組設定		◆ 戻る
おすすめ機能	オフ	オン
番組開始時のおすすめ通知	オフ	オン
選局操作時のおすすめ通知	オフ	オン
通知する番組の数	標	準
おすすめ語句一覧		
おすすめ対象設定		
学習リセット		

"各放送ごとに設定する




おすすめ対象設定		∢ 戻る
地上アナログ	オフ	オン
地上デジタル	オフ	オン
BS	オフ	オン
CS	オフ	オン




おすすめして欲しいとき 「オン」

(終わったら 元の画面を押す)



おすすめ番組機能を使う



(2)登録した語句を含む番組を

設定する

「おすすめする」

「おすすめしない」

おすすめするかしないか

語句を含む番組をおすすめする。

語句を含む番組をおすすめしない。

おすすめ語句の設定 頭目選択の削戻す

この語句に関連する番組に対して おすすめの設定をします。 「おすすめする」を選択すると、 おすすめ一覧に追加し、通知をします。

おすすめしない おすすめする

おすすめ語句の設定を適切にすると、さらにお好みに近い番組をおすすめできます。 (『電右ページ「おすすめ語句の登録』「おすすめ語句の設定」)

例) たまにしか出演しない人や滅多にないジャンルを「おすすめする」に登録

番組数が多いニュース番組を「おすすめしない」に登録する。

メニュー を押す

選択 / 決定

「システム設定」を選び、決定を押す







「おすすめ番組設定」を選び、 決定を押す



システム設定		◆戻る
おすすめ番組設定		
字幕の設定		
制限項目設定		
文字入力設定		
選局対象	す^	べて
右画面操作	解除	ロック
音声出力	左音声	右音声
タイトル表示	オフ	オン

(右ページへ続く『暈)

フリーワードの文字入力は T navi・プリンター編をご覧ください。 「おすすめ語句一覧」を選び、決定を押す



語句を登録して、

その語句を含む

番組をおすすめ

するかしないか

おすすめ語句一覧

おすすめ語句の登録

おすすめ語句の設定

おすすめ語句の編集

これまでの学習

内容をリセット


し、はじめから

学習をやりなお

学習リセット

すとき

設定する



「ジャンル「出演者」 「フリーワード」

登録した語句 おすすめ語句の 設定状態

◯GUIDE おすすめ語句一覧 登録されている語句 ジャンル ドラマ:時代劇 する 劇場・公演:ダンス・バレエ する ジャンル ニュース・報道:すべて ジャンル しない 出演者 フリーワード する フリーワード する 新規登録


(1)新しい語句を登録する

①▼で「新規登録」を選び、決定ボタンを押す ②登録する種別を選び、決定ボタンを押す

おすすめ語句の登録 語句の種別を選んでください。 出演者 フリーワード

メインジャンルを選んだ後、 サブジャンルを選び、決定ボタンを押す カテゴリー、読みの最初、 名前の順に選び、決定ボタンを押す

「ジャンル」や「出演者」のどちらにも該当しない語句を登録するとき




語句を入力する(文字入力はT navi・ プリンター編2 12ページ) 「最大登録文字数は全角15文字] 決定ボタンを押すと、新しい語句とし て登録します

フリーワードは全角半角の区別はしません。 語句の登録は最大20件までです。

登録した語句を編集する場合

登録した語句から編集したい語句を選び決定ボタンを押す



登録した語句を削除する

決定ボタンを押すと「おすすめ語句の削除確認」画面を表示します。 「はい」を選び、決定ボタンを押す。


おすすめ語句の設定を変更する(上記右)

決定ボタンを押すと、「フリーワードの編集」画面を表示し、語句の編集が できます。「ジャンル」出演者」の場合は選べません。(上記左)

(終わったら 元の画面を押す)


「学習リセット」を選び、 決定を押す





「はい」を選び、決定を押す





「学習をリセットしました。」の表示後、 「おすすめ番組設定」画面に戻ります。

学習したお客様の好みとおすすめ語句は すべて削除されます。

お知らせ)

学習リセット後はテレビはお好みの番組を学習できてい ないため、おすすめするまで数日かかる場合があります。

(終わったら 元の画面を押す)

雷源 7-4 FYYAN BS CS 4 た 5 な K 8 tuv 音量 元の画面 | 川消 音| Galline **Panasonic**

メニュー

元の画面

36

すめ番組機能を使う

今放送中から ジャンル別に

今の時間帯で

組内容で

探す(「ジャ

ンル

カテゴリ

(名」の項目は

定ではありません

放送されている

番組から探す

今放送中から

ジャンルで

|ジャンル別に


キーワード

キーワードで

で探す

探す

キーワードで 人名で




地上アナログ放送の番組データの受信にも、衛星アンテナの接続が必要です。 (従来のVHF/UHF放送)

本機は、放送局から送られて *きた番組データに基づいて * *番組を探します。

* そのため、実際の放送に該当す * る項目が含まれている番組で も、「番組ナビ」の検索結果にはこ 表示されないことがあります。


屋さんま」で検索し た結果以外にも、「 屋。 さんま」の登場する番組 : がある場合があります。 *





「番組を探す」を選び、決定を押す





探す項目を選び、決定を押す



番組表で 今放送中から おすすめ一覧 ジャンル別に → キーワードで

どれか1つを選ぶ

人名で

「番組表で」を選ぶと、番組表が表示され ます。(© 31ページ)

「おすすめ一覧」は(で 32ページ)

(右ページへ続く『宣")

お知らせ

番組内容で探す場合は、と押すと、 表示させる範囲を変更できます。



「すべて「お好み「テレビ」 「ラジオ」データ」

「全CH」地上A」地上D」BS「CS1「CS2」

「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更 できます。

番組データの取得は、リモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を受信時などに、 行われます。最大約4時間かかります。 (2005年11月現在)

選択 / 決定

裏番組から番組を選び、決定を押す







探す範囲(デジタル放送時のみ表示) 便利機能ボタンを押して表示する範囲を 「すべて」テレビ」ラジオ」データ」お好み」 に設定できます。

選んだ番組が映ります

別の放送の裏番組を見たいとき → Pro Pro BS CS で切り換える。

地上アナログの裏番組は「地上A裏番組」と表示。 地上デジタルの裏番組は「地上D裏番組」と表示。

番組を選び、決定を押す

条件に合った当日の全番組を表示。

(前日:青ボタン、翌日:赤ボタン)

便利機能ボタンを押すと、表示

別の日の番組を探すときは

させる範囲を変更できます。

(🖾 左ページのお知らせ)

6月4日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ ビックイヤー獲得 22:00~23:00 への道

BS xxx 22:00~23:00 UEFAチャンピオンズリーグ ピッグイヤー.

例:ジャンル検索の結果

「サッカー」の検索結果

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、 4 決定を押す 映画やスポーツ メインジャンル サブジャンル など









サブジャンル (・戻る

カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、 4 決定を押す







キーワード

番組データ取得状況 宮地山宮地口宮BS宮CS1宮CS 番組データ取得状況の目安(■取得完了) 検索結果は、各放送の番組データ の取得状況によって変わります。





全て出すべて

選んだ番組の内容を 表示


番組を見たいときは (『電 30ページ手順4) 番組を録画したいときは (🖾 46ページ手順4)

出演者で 探す 人名で

カテゴリー、読みの最初、名前の順に選び、決定を押す カテゴリー 読みの最初







読みの最初



名前

38

お好


み

の番組

を

録画予約について

タイマー予約 連動予約



予約の方法について

番組表から予約する

(番組表)を押して番組表を出し、 録画したい番組を選べば、簡単に予約設定できます。 (番組表は最大8日分を表示)

連動予約

ここでは次の5種類の予約方法について説明しています。

Irシステムを使って予約

タイマー予約

(『 右ページ)

i.LINKケーブルを使って予約

| i.LINKで予約 (🖅 42ページ)

SDメモリーカードに予約

SDへの予約 (*©* 42ページ)

Irシステムが使えない録画機器への予約

|rが使えない機器への予約 (© 42ページ)

日時を指定して予約する

(プログラム予約)

1週間以上先の番組予約もできます。

毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。(🖾 50ページ)

「タイマー予約」連動予約」対応機器(Irシステム対応機器)

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー 予約	O 1	×	×	×
連動予約	0	0	O 2	<u>∆</u> 3

- ×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。
- 1:NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く
- 2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

3:対応メーカー/パイオニアのみ (ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

(2005年11月現在)

お知らせ

ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなどに録画予 約する場合、本機のモニター出力からの録画(Irシステムケーブルを用い た録画など)では、ハイビジョン画質ではなく、標準画質で録画されます。

当社製のビデオデッキ やDVDレコーダーの 録画予約設定を 本機から行う

タイマー予約

他社製の録画機器では お使いいただけません。



本機側の操作など

まず右の録画機器側の操作(①、②)を行う

予約設定 と準備

- ●番組表で、録画したい番組を選び決定ボタンを押す
- ❷画面左下の「予約する」を選び決定ボタンを押す
- ❸予約設定画面で「タイマー予約」をする (詳しくは 22746ページ)

になると

と準備

になると

デジタル放送予約時は予約した番組の 映像と音声を本機が出力します

録画機器側の操作など 本機側の操作(1, 2, 3)のまえに

①リモコンで雷源を入れる ②テープやディスクを入れる

(本機側の操作 1、2、3のあと自動的に電源


- ・地上アナログ放送の予約時は録画機器側の チューナーより録画が実行されます
- ・デジタル放送の予約時は本機からの映像・ 音声信号により録画が実行されます


深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上 の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。 予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。

番組の時間変更に 合わせて録画したい 他社製の機器にも 録画予約したい

連動予約

当社製の録画機器にも お使いいただけます。





本機側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び決定ボタンを押す ❷画面左下の「予約する」を選び決定ボタンを押す。

❸予約設定画面で「連動予約」をする (詳しくは『雪46ページ)

電源「入/切」・録画開始の信号および、 予約した番組の映像と音声を出力します。

(終了時刻には停止信号を出力します)

①テープやディスクを入れる


②本機から接続した外部入力に切り換える ③録画モードを設定する

録画機器側の操作など

(4)録画可能状態であることを確認し、 リモコンで電源を切る (切らないと、録画開始できません)

電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送番組の放送時間が変更になったときでも自動的に追 従して録画させたい場合などにご利用ください。(局から情報のあるときのみ)




D-VHSビデオデッキ などの録画予約設定を 本機から行う

i.LINKで予約

他計製のi.LINK機器では お使いいただけません。

SDメモリーカードへの 録画予約設定を行う SDメモリーカードに予約

Irシステムが使えない の録画予約を行う



本機側の操作など

録画機器側の操作など

まず、右の録画機器側の操作(①、②)を行う

と準備

- **●番組表で、録画したい番組を選び決定ボタンを押す** 2回面左下の「予約する」を選び決定ボタンを押す ②テープを入れる
- 3予約設定画面で「i.LINK」に録画する設定 を行う(詳しくは 2 46ページ)

本機側の操作(1 、2 、3)のまえに ①リモコンで電源を入れる

こなると

予約した番組の映像と音声を出力します

録画が実行されます

本機のi.LINK端子からは、地上アナログ放送は出力されません。 地上アナログ放送を録画される場合は、モニター出力の映像/音声端子と録画機器の外部入力を 接続してください。

本機へのSDメモリーカードの 入れかた、出しかたは (© 75ページ をご覧ください。 ch 時間がきたら 予約実行 番組表 この番組を予約

あらかじめ挿入しておく

SDメモリー カード(別売) まず、本機にSDメモリーカードを入れる

- **●番組表で、録画したい番組を選び決定ボタンを押す**
- 2回面左下の「予約する」を選び決定ボタンを押す
- ❸予約設定画面で「SDメモリーカード」に録画する設定を行う (詳しくは 🐨 46ページ)

予約した番組の映像と音声が録画されます

本機側の操作など

録画機器側の操作など

まず、右の録画機器側の操作(①、②、③)を行う

と準備

- **●**番組表で、録画したい番組を選び決定ボタンを押す
- 2画面左下の「予約する」を選び決定ボタンを押す

本機側の操作(●、 ②、 3)のまえに ①テープやディスクを入れる


②本機から接続した外部入力に切り換える ③録画モード、録画開始、終了時刻を設定する

アナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側のみでも予約設定 できます。

❸予約設定画面で録画機器を「--」にする 録画機器にデジタル放送 モニター出力 番組表 (詳しくは『電46ページ) この番組を予約 端子から 予約した番組の映像と音声を出力します 録画が実行されます Irが使えない機器への予約 外部入力へ 00 映像、音声コードを接続 (@ 134ページ)

録画予約について

録画予約について(つづき)



録画についてのご注意事項

録画機器の 事前設定 予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

録画機器の 電源 放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで準備時間が必要です。(当社製品での一例)

ビデオデッキ:約15秒

ハードディスクビデオレコーダー:約30秒

DVDレコーダー:約90秒

視聴制限時

年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(🖙 68ページ)

録画予約後の 電源 電源はリモコンで「切」にしてください。
本機の本体の電源を「切」にすると、録画予約は実行されません。

(地上アナログ放送のタイマー予約時は「切」にしても録画予約が実行されます)

番組表予約時 のデジタル放 送の予約開始 連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合には、本機の予約開始 時刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで)

タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録画 が始まります。

実行中の録画 予約の中止 予約一覧から「取り消し」を選ぶと中止します。 地上アナログ放送時のタイマー予約は録画機器側で中止してください。 デジタル放送のタイマー予約は、本機および録画機器側でも中止してください。 デジタル放送時は、2画面で右画面操作して、別のデジタル放送を選び、「CHロック」を「解除する」にすると予約中止されます。

録画中の テレビ画面

録画中は2画面の右画面は録画中の番組に固定されます。

デジタル放送 録画の制限 デジタル放送には、原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられ、CPRMに対応したデジタル録画機器と記録ディスクやメモリーカードとの組み合わせにおいてのみ、1回だけ録画が可能になります。

(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)

本機のSDメモリーカードへの録画機能では、デジタル放送は1回だけ録画が可能です。(🖙 74ページ)

当社製DVDレコーダーとCPRM対応のDVD-RAMの組み合わせでは、「1回だけ録画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。

ハイビジョン 放送の録画画質 当社製のi.LINK録画機器では、ハイビジョン画質での録画ができます。 それ以外の場合は、地上アナログ放送と同等の画質となります。

地上デジタルや110 度CSデジタル放送の i.LINK機器での録画 地上デジタルやCSデジタルに対応していない録画機器では、予約時などに放送(地上デジタルやCSデジタル)やチャンネル番号が正しく表示されない場合があります。 (当社製NV-HDR1000、NV-DH1/DHE10、NV-DH2/DHE20、NV-HVH1など)

有料番組録画 の課金 予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、 十分にご注意ください。(『3~64ページ)

録画時間が重なったときの動作などは(© 右ページ) 録画機器の取扱説明書をよくお読みください。


予約の優先順位

予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

●予約開始時刻の早い番組を優先



②開始時刻が同じ場合は 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を優先



■ 部分は録画されません。

上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。 タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

予約時のメッセージ

この番組は契約されていません。 予約できません。 契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。 実行前の予約は24件までです。 予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。 (『全記 50ページ)

地上アナログ放送の「タイマー予約」では、このメッセージは出ませんので録画機器側でご確認ください。

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。 すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。 地上アナログ放送の「タイマー予約」では、このメッセージは出ませんの で録画機器側でご確認ください。

予約できませんでした。

過去の時間帯を予約しようとした場合に表示されます。

タイマー予約

SDメモリーカードに予約

まずご確認ください。

機器の接続・設定はお済み ですか? (『宣122ページ~) 操作の全体手順は「録画予・ 約について」 (『 40ページ~)

をご覧ください。

番組表 選択 / 決定 電源 オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換 デ-9 決定 Ptoj Fijal BS CS 1 a 2 b ABC 4た 5以 7 # 8 TUV 10 ng 11 ng h Λ ヤンネ 音量 V 元の画面 消 音 **G**SUIDE **Panasonic**

放送切換

「番組表」を押す



録画したい放送を選ぶ TTOT FYSIN BS CS

番組表から、予約したい 番組を選び、決定を押す





番組表 (『雪30ページ)

例:選んでいる番組が 黄色になる

「予約する」を選び、決定を押す



戻る 予約する 今すぐ見る

放送中の番組のとき



放送予定の番組のとき

予約済みの番組を選んだ ときは「予約変更」予約 削除」を表示します。

暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(© 68ページ)

戻る 予約する

「予約方式」を選び、「録画」を選ぶ





(右ページへ続く©で)

「録画機器」を選び、設定する



連動予約

タイマー予約

i.LINKでつないだ

D-VHSビデオ

デッキなどで

i.LINKで予約

SDメモリー

カードに録画

SDメモリーカードに予約

音声はモノラルで

記録されます。

Irシステムを使わずに

(通常の予約録画)

録画する

する

緑画する

ーシステムを使って録**回する**


予約設定	予約せず戻る	
予約する		
予約方式	見るだけ録画	
録画機器	ピデオ(連動)	
録画モード		
信号設定	音声:日本語	
その他の設定		
プログラム予約へ		
		1

「ビデオ(連動) または「DVD レコーダー(連動)」を選ぶ 選べません。録画機器側 で設定してください。 〜「二重音声」の設定内容 を表示(© 48ページ)

DVDレコーダーで複数の予約録画をする場合、番組の間隔が 1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。 「録画機器」で選べる内容はIrシステム設定の内容で変わります。(©音 128ページ

「録画機器」と「録画モード」を選び、設定する





「録画機器」で選べる内容はIr システム設定の内容で変わり ます。(🖙 128ページ)

ビデオ タイマー)よたば DVD レコーダー(タイマー)」を選ぶ

ビデオのとき 「標準「3倍「5倍」 「標3「機器側設定」 から選ぶ

DVDレコーダーのとき [XP[SP[LP[EP[FR] 「機器側設定 から選ぶ

🦳 「録画機器」と「録画モード」を 選び、設定する



予約設定	予約せ	ず戻る /
予約する		/
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	D-\	/HS /
録画モード	自	動
録画モード 信号設定		動 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ·		
信号設定		

「D-VHS* またば HDR*」 (132ページで 使用 を する にした機器名を表示) または「SDカード」を選ぶ i.LINK機器のとき 「自動 「標準「3倍「5倍」 から選ぶ SDメモリーカードのとき 「エコノミー「ノーマル」 「ファイン「スーパーファイン 「エクストラファイン」から選ぶ (喧 80ページ)

録画モードの「自動」は、デジタル放送のときのみ 選べます。高画質なモードを優先して録画します。 デジタルハイビジョン放送 「HS」で録画 デジタル標準テレビ放送「STD」で録画 (放送局側の設定により変わることがあります) デジタル録画できない場合

録画機器で設定しているモードでアナログ録画 MPEG2-TSエンコードを行う機器の場合は、標準はSP、 3倍はLP、5倍はEPで録画します。(NV-HDR1000など) HDRは、ハードディスクビデオレコーダーの略称です。 (i.LINK対応HDRは2005年11月現在、生産終了しています)

画面上で「録画機器」を選び、▶で「--」に設定する。 「録画モード」は選べません。録画機器側で設定してください。

設定が終わったら... 「予約する を選び、 決定を押して終了する



予約設定 予約する 予約方式 録画機器



さらに詳細な設定を したいときは

信号設定・その他の設定 (© 48ページ)

録画モードについて 録画機器の取扱説明書をご覧 の上、録画機器で対応している 録画モードを設定してください。 「機器側設定」を選んだときは、 録画機器で設定してください。

お知らせ

「見るだけ予約」「録画予約」の 予約実行は同時にできません。 タイマー予約のときは 本機から録画機器に予約情報 が送られ録画機器がタイマー 予約状態になります。 録画機器がタイマー予約状態 にならないときは 「予約設定」の項目で「再送信」 を行ってください。 確認画面(またはエラー画面) が出た場合には、表示内容を 確認し、操作してください。 SDメモリーカードへの録画に ついて


• 録画可能時間

(SD残量確認 🖅 80ページ)

・ 録画時の画面の横縦比

(喧 79ページ)

番組表から録画予約す



前ページの予約設定画面 および50ページのプロ グラム予約画面のさらに 詳細な設定をしたいとき

①「信号設定」を選び、決定を押す



予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	ビデオ (連動)
録画モード	
録画モード信号設定	音声: 主+副
	音声: 主+副

② 各項目ごとに、録画する信号



複数の映像、音声が

ある番組で

録画する

信号を選ぶ

信号設定

(デジタル放送のみ)

番組の終了時刻変

更に合わせて予約

終了時刻を変更す

る(時間変更追従)

別のチャンネル

での延長番組を

(イベントリレー)

マルチビュー番組

両端を切り取った

映像で録画する

(サイドカット)


その他の設定

予約の時間を

微調整する

を録画する

録画する



(映像、音声を選ぶ

信号設定		戻る		
マルチピュー	主番	主番組		
映像	映鶬	1		
音声	音声	音声 1		
二重音声	主+	主+副		
データ	デー	5 1		
字幕	オフ	オン		
字幕言語	日本語 英語			
追加購入選択	追加金額	: 500円		

マルチビュー放送では、1つの放送の中に複数の映像があります。

ただし、2005年11月現在、マルチビュー対応の放送は、行われておりません。

<設定項目> <設定のポイント>

マルチビュー :マルチビュー放送のとき 映像 :映像が複数あるとき

音声 :音声が複数あるとき 二重音声 :二重音声のとき

データ

SDメモリーカード以外の録画機器の場合

「主「副「主+副」から選ぶ SDメモリーカードの場合 「主」副」から選ぶ

:データが複数あるとき :字幕を表示させたいとき

字幕 字幕言語 :字幕の言語を選ぶとき

追加購入選択 :番組の中に購入が必要な信号があるとき

▲▼で「追加購入選択」を選び、

決定ボタンを押すと、追加購入画面が 表示され、追加購入する信号を選ぶ。

お知らせ

信号設定で表示される項目と内容 は番組や予約の方法によって変わ

ります。

マルチビュー、映像、音声、二重音声、 データで選べる設定項目は番組に


よって変わります。

二重音声の設定値は「予約方式」が 「見るだけ」と「録画」のそれぞれの 場合について、別々に記憶されます。

(終わったら/₃を押し、「予約する」を 選び、決定ボタンを押す © 46ページ)


選択 / 決定ボタン

戻る



(1)「その他の設定」を選び、決定を押す





② 各項目ごとに、設定する



その他の設定		戻る	
時間変更追従	しない	する	
イベントリレー	オフ	オン	
開始時刻修正 16:03	+ 3分		
終了時刻修正 16:49	- 5分		
マルチビュー録画	オフ	オン	
サイドカット	しない	する	
L			

お願い

時間変更追従やイベントリレーで予約 時間が変更された場合、別の予約番組 と重複する可能性がありますので、ご 注意ください。 時間変更追従とイベントリレーは、「タ イマー予約 と「プログラム予約 時に

は、はたらきません。

<設定項目> <設定のポイント>

時間変更追従 :デジタル放送番組の終了時刻変更に合わせて予約も自動で変更したいとき

「する」(局からの情報があるときのみ3時間まで追従)

番組の終了時刻変更に関係なく最初の予約終了時刻で予約を終了したいとき 「しない」、予約設定時間内に番組が始まらない場合、予約は実行されません)

イベントリレー :デジタル放送の延長番組が別のチャンネルで放送されるときに続けて録画する

「オン(局からの情報があるときのみ)

開始時刻修正 :開始時刻 - 1分~終了時刻 - 6分までの範囲で設定できます。 終了時刻修正 : 開始時刻 - 6分~終了時刻 + 1分までの範囲で設定できます。

開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です。

マルチビュー録画 :マルチビュー番組のとき

信号設定のマルチビューで設定した信号だけを録画する 「オフ」

マルチビュー番組のすべての信号を録画する

「オン(i.LINK対応機器のみ)

サイドカット :ハイビジョン放送で、両端に帯がある番組の場合、両端を切り取った映像に変換して

モニター出力させたいとき 「する」

帯のない映像でも、両端を切り取った映像でモニター出力しますのでご注意ください。

データ放送のときはサイドカットしません。

(終わったら) を押し、「予約する」を選び、決定ボタンを押す で 46ページ)

48

予約の詳細設定

日時を指定して予約する/取り消し・

プログラム予約

選択 / 決定

番組ナビ

青、赤ボタン

(予約の日を設定する時)

決定

Fight BS CS

8 to 9 5

+

消 音

GSHIRE

Panasonic

6 tt

5な

Λ

ヤンネ

V

元の画面

(予約取り消し)

日時を

指定して

予約する

プログラム予約

予約の取り消し

予約取り消し

予約一覧

予約変更

や確認、変更を

する

時間変更追從

「見るだけ」が録画」を選ぶ

放送種別を選ぶ チャンネルを選ぶ

(青ボタンと赤ボタン

マルチビュー録画)

「番組ナビ を押す

「予約する」を選び、決定を押す






各項目を選び、決定を押す







どれか1つを選ぶ

「番組表で」を選ぶと、番組表が表示され ます。(© 30ページ) 「ジャンル別に「キーワードで「人名で」 は(電38ページ)

(右ページへ続く『暈)

各項目ごとに、設定する



	予約せず戻る		
予約方式	見るだけ	録画	7
放送種別	В	S	7
予約チャンネル	2 (0 0	4
曜日/日	12月1	8日(火)	3
開始時刻 12月18日	2 0	0 0	3
終了時刻 12月18日	2 1	0 0	4
録画機器	ビデオ	(連動)	7
録画モード	-	-	3
信号設定	音声	i:	
その他の設定			
予約する			
		$\overline{}$	

確認·変更/事前設定

└ 開始・終了時刻を選ぶ ~ 録画機器を選ぶ(詳しくは ☞ 46ページ) > 録画モードを選ぶ(詳しくは『☎46ページ) 〜「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組時のみ有効)

「予約する」を選び、決定を押す



信号設定
その他の設定
予約する

暗証番号入力画面が表示された

場合は入力してください。(© 68ページ)



確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を 確認し操作してください。

「サイドカット」の設定を変更するとき(『3748ページ)

曜日/日を選ぶ 日付指定(1カ月先まで) ↔ 毎日 ↔ 毎週(月~土)

でも切り換わります) 毎週(日)~毎週(土)


(変更するときは 2 48ページ)


タイマー予約の設定時、録画機器がタイマー予約状態に ならなかった場合は、「再送信」を行ってください。

(終わったら 元の画面を押す)

変更や取り消したい項目を選び、決定を押す







予約の状態をアイコン表示 (© 148ページ)

実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ 24件、最大で48件まで表示されます。 地上アナログ放送の「タイマー予約」は表示され

(変更や取り消しは録画機器側で操作してくだ さい)

予約の確認後は

元の画面を押すと、一覧表が消えます。

番組表で予約済みの番組を選んで決定ボタンを押しても 「予約変更」「予約削除」を選べます。(© 46ページ)

予約内容や実行結果をパネル表示



例:実行前の予約を選んだとき

実行前の予約は

「変更」取り消し」を選んで決定ボタンを押すと、 予約の変更や取り消しができます。

(変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」 を選び決定ボタンを押すと、変更内容が確定します

「タイマー予約」を変更や取り消した場合、録画 機器側でも変更や取り消しの操作が必要です。

実行中の予約は

予約一覧からの、変更はできません。 (実行中の録画予約の中止は『愛 44ページ)

実行済みの予約は

「履歴削除」を選んで決定ボタンを押すと、予約 一覧から削除ができます。

(予約一覧で便利機能ボタンを押しても削除ができます。)

(終わったら 元の画面を押す)

「時間変更追従」 「マルチビュー録画」の 事前設定 時間変更追従

マルチビュー録画

各項目ごとに、設定する 録画・視聴設定 ∢ 戻る しない する 時間変更追従 マルチピュー録画





デジタル放送の時間が変わったときに、予約も自動で 変更したいとき 「する (詳細は、© 48ページ) 「タイマー予約「プログラム予約」時は働きません。

マルチビュー番組のとき

すべての信号を録画する 「オン」

信号設定で設定した信号だけを録画する 「オフ」 (i.LINK対応機器のみ、詳細は*図* 48ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

50

元の画面


質をお好みで調整す

画質をお好みで調整する

映像メニューの調整

映像メニュー







「画質の調整」を選び、 決定を押す



選択/決定





(右ページへ続く©で)

メニュー

番組に合わせて 映像を選ぶ

映像メニュー

「映像メニュー」を選び、設定する



画質の調整1/2		4 戻る	3
標準に戻す		ビデ	† 1 ′
映像メニュー	1	ユーザー	•
ピクチャー	30		
黒レベル	0		
色の濃さ	0		

映像メニューが「ユーザー」のときに放送または外部入力の略称を表示 スタンダード標準の映像

映画に向いた映像。

<u>ダイナミック</u> 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。 ユーザー お好みに合わせてきめ細かく調整。

(終わったら 元の画面を押す)

◀ 戻る

ビデオ1

映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

工場出荷時の設定に戻す-

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、 ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、i,LINK入力、SDメモリーカード静止画、SDメモリーカード動画再生、HDMI、PC、Tナビ

シネマ

映像メニュー をお好みで 調整する

映像メニューの調整 ピクチャー

黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 色温度 ビビッド 明るさオート ▼ (決定)

▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。



↑ 各項目ごとに、調整する

部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに 夜の場面や髪の毛などを見やすく-お好みの濃さに 肌色をきれいに 映像の輪郭を見やすく一 お好みの色調に 暖色 「低」 寒色 「高」 色をより鮮やかに「オン」 周囲の明るさに応じた見やすい画面に 「オン」

(工場出荷時の設定のときば、標準」と表示)

調整値は、映像メニューごとに記憶します。さらに、映像メニュー が「ユーザー」の場合は、放送および入力信号ごとに記憶されます。 ピクチャーを明るい画像で上げても変化しません。 また、暗い画像で下げても変化しません。

映像メニュー ユーザー 🕨 ピクチャー 黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 画質の調整2/2 ◆ 戻る 低中高 色温度 | オフ | オン | オフ | オン | ピピッド 明るさオート 切 入 テクニカル 例 映像メニュー

画質の調整1/2

標準に戻す

「ユーザー のとき (終わったら 元の画面を押す)

∢ 戻る

「テクニカル」を選び、「入」にする







標準に戻す ビデオ1 輪郭強調 オフオン ガンマ補正 強1 黒伸長 + 15 Rドライブ Bドライブ Rカットオフ Bカットオフ オフ オン 明るさ補正

放送または 外部入力の 略称を表示

輪郭強調|縦線の輪郭の強調度合を調整。

各項目ごとに、調整する

テクニカル

ガンマ補正 明るさ感を調整します。強2:ダイナミック、 中:スタンダード、弱:シネマに相当

黒伸長 中間より暗い部分の階調変化を調整。 Rドライブ 明るい部分の赤色の強さを調整します。 Bドライブ 明るい部分の青色の強さを調整します。 Rカットオフ 暗い部分の赤色の強さを調整します。

Bカットオフ 暗い部分の青色の強さを調整します。

明るさ補正「オン」にすると暗い所での映像を見やすくします。 (終わったら 元の画面 を押す)

「映像メニュー」が ユーザーのとき、 きめ細かく 画像を調整 する

テクニカル

テクニカル」画面にする

5な以上 **8**や 音量 - 元の画面 | | 川消 音| | GAHINE **Panasonic**

Figure BS CS


元の画面


52

メニュー

画面のサイズを変える「ハイビジョン

地上アナログ放送の4:3の映像などを、本機の16:9の画面に表示する方法が選べます。






ハイビジョン以外のとき

1回押すと セルフワイド になります

(オリジナル画像)



左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大

帯のある

〔レターボックス〕

上下左右の帯の 割合により、 自動的に画面を 拡大(拡大比率 は横と縦で必ず しも同じではあ

りません)

お知らせ

横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(です 62ページ) DVDレコーダーなどの映像が525p(480p)の場合、「セルフワイド」 には切り換わりません。

コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなること があります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。 (© 右ページ)

映像信号の種類について

本機で表示できる主な映像信号は次の4種類です。

1125i(1080i), 750p(720p), 525p(480p), 525i(480i) このうち1125i(1080i)750p(720p)はハイビジョン映像信号です。 (本機では750pを1125iに変換して映像を表示しています。)

- ・数字は映像信号の総走査線数(有効走査線数)
- ・英文字は走査線方式の略称を表しています。

(i:インターレース(飛び越し走査),p:プログレッシブ(順次走査)) 地上アナログ放送は通常、横縦比4:3の525i(480i)信号で放送されて います。(デジタル放送の一部やビデオ入力からの入力信号も同じです。)


映像の横縦比(アスペクト比) 放送や映像ソフトによって次のような種類があります。




ハイビジョン放送

ワイドクリアビジョン放送

ビスタビジョンサイズIソフト (一部のデジタル放送)





シネマビジョンサイズソフト IIソフト

画面モード

手動で画面モードを変える <u>画面モード</u>


ハイビジョン以外のとき

画計 画面モードを表示中に

押すたびに切り換わる

セルフワイド→ノーマル→ ジャスト → ズーム → フル

1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。




ジャスト

ノーマル


そのまま表示。


違和感の少ない 映像に拡大する。



拡大比率は中央付近 は小さく左右周辺は 大きくなります。

ズーム 全体を拡大する。







拡大比率は横と縦で 必ずしも同じではあ りません。

フル

左右を拡大して 画面いっぱいに する。





さらに細かく 調整したいとき (『 58ページ)

画面モードは、放送や入力(地上アナログ放送、デジタル放送(またはD-VHS)、ビデオ1~4、色差ビデオ 1、2)ごとに、それぞれ525iと525pの信号別に記憶します。(ただし、56ページのサイドカットのときは 記憶しません)

映像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。

- ・D4端子やS2映像入力端子から画面サイズの情報を受け取ったとき(© 163ページ)
- ・ID-1検出やED2検出が働いたとき(CT 163ページ)

お知らせ

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード 切換え機能 ズーム等 を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。


ワイド映像でない従来 通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面のサイズを変える「ハイビジョン

ハイビジョンで両端に映像のない帯部分があるとき、帯部分を削除して16:9の画面に拡大表示できます。

サイドカットをするとき

両端に映像のない帯部分が あるとき(4:3の映像)



画面モードボタン を数回押すと



例サイドカットジャスト

ハイビジョンの高画質 映像ではありません

サイドカットが必要ないとき

ハイビジョン映像が画面一杯に 表示されているとき(16:9の映像)



そのままハイビ ジョン画面をお 楽しみください

便利機能 画面モード

Inav

デ-5

- [] | | |

電源

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換

Ptoj Fijal BS CS

7 # 8 TUV 9 %X

元の画面 | 消音 |

音量

チャンネル

V



自動で拡大画面にする

サイドカット セルフワイド

デジタル放送やi.LINK機器の入力 がハイビジョン映像のときに



1回押す






(ハイビジョン映像)

「フル」と表示


「フル」表示中に

約5秒間メッセージが表示 され、サイドカットになり ます。


(サイドカット前の ノーマル時の映像)



横縦比 4:30



左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大



帯のある



帯の量により、 自動的に画面を 拡大(拡大比率 は横と縦と必ず しも同じではあ りません)

「元の画面「入力切換「画面モード」のボタン操作で解除します。 (チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)

お知らせ

横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(2 62ページ) コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあり ます。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(© 右ページ) モニター出力端子からは、両端を切り取った映像で出力します。 (データ放送時を除く。また予約実行中は ☞ 48ページ)

右画面操作

手動で画面モードを変える 画面モード(サイドカット)

(サイドカット前の

デジタル放送がハイビジョンのとき

画面モードを表示中に

サイドカット

ノーマル

そのまま表示。

押すたびに切り換わる

サイドカット セルフワイド ノーマル ジャスト サイドカット ブーム フル

1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。


ノーマル時の映像)

(切り換えると...)






左右を中央付近は少なく 左右周辺は大きくし、 違和感の少ない映像に する。




全体を拡大する。



左右を拡大して画面 いっぱいにする。







さらに細かく 調整したいとき (電 58ページ)

2画面時のサイドカット切り換え(左右画面を別々に切り換えができます)

左画面をサイドカットする

①2画面中に便利機能を押す

② で「サイドカット」を選び、決定ボタンを押す

アンテナレベル サイドカット

サイドカット中は 「サイドカット解除」 を表示 決定ボタンを押すと サイドカットが解除 します。

右画面をサイドカットする ①2画面中に右画面操作を押す

- ② 表示中、便利機能を押す
- ③左記手順②を行う

お知らせ

電源「切」入」、入力切換、左右入換、 元の画面、チャンネルボタンを押すと サイドカットが解除されます。



55ページや57ペー ジの画面モード切り 換えでさらに詳細な 調整をしたいとき

調整したい画面のときに 「メニュー を押す

「画面の設定」を選び、決定を押す





「調整したい項目 を選ぶ



画面の設定1/2		◆ 戻る
垂直位置 / サイズ		
水平サイズ	1	2
HDサイズ	1	2
セルフワイド	ノーマル	ジャスト
N R	オフ	オン
MPEGNR	オフ	オン
	▼	

(例 垂直位置/サイズを選んだ場合)



rtoj Fijan BS CS

4た 5以

8や

元の画面 | 川消 音|

GSUIDE

Panasonic

音量


垂首の位置、 サイズを 細かく調整 する

垂直位置/サイズ

画面モードが 「ノーマル のとき は調整できません。 2画面のときは 調整できません。

手順3で「垂直位置/サイズ」を選び決定ボタンを押す

画面を見ながら操作する




表示

- 調整可能時のみ表示

画面モード「フル」の調整 (1125i時のみ) 画面の上部に少し黒帯が見えるとき、映像の上 部を拡大する。

下記の「HDサイズ」の _____ を選んだときのみ調整ができます。








標準に戻すときは

お知らせ



画面モードが「セルフワイド」のときに調整すると「セルフワイド」が解除されます。 サイドカット時の「ジャスト「ズーム」でも同様に調整できます。

画面モード「ジャスト」または「ズーム」の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。) 画面の上下の幅を拡大、縮小する。 画面外にはみ出た画像を見る。














ジャスト: 3段階 ズーム :15段階

(調整範囲は拡大状況により変わります)

(終わったら 元の画面を押す)

水平の サイズを 調整する

水平サイズ

2画面のときは 調整できません。 手順3で「水平サイズ」を選び、設定する

画面モード「ノーマル 画面の調整 映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を狭める。







(2段階) 左右の黒帯の量が 増えて画面が狭まる。

「フル」のときでも750p、1125i時は調整できません。


画面モード「ジャスト「ズーム「フル」の調整 映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の左右の幅を拡大する。





(2段階)





お知らせ

サイドカット時の「フル「ジャスト」 「ズーム」ノーマル」でも同様に調整 できます。

(終わったら 元の画面を押す)

1125iのとき 画面サイズを 調整する

HDサイズ

2画面のときは 調整できません。 手順3で「HDサイズ」を選び、設定する




「垂直位置/サイズ」が 🔼 に設定されているときは調整できません。

1920×1080の入力信号通り再生したいときは サイズ「2」にする







HDサイズ「2」

お知らせ、

映像の周囲にノイズ状のものが見え るときは「1」に設定してください。

(終わったら 元の画面を押す)


元の画面

59

面の位置やサ

イズの

画面にして



調整をしたい放送または外部入力の

選択 / 決定

音声を切り換える 音声切換

1回押すと、現在の音声を表示、 表示中押すたびに切り換わる

(切り換えのできる音声があるときのみ)

2ヵ国語(二重)放送のとき

副 → 主+副 (日本語) (外国語) (日本語+外国語)

ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ) ステレオ → モノラル

(雑音のあるときに聞きやすく)

デジタル放送のときは、切り換えできる音声 の種類と数は番組により異なります。

お知らせ)

電源を「切」入」すると、2ケ国語放送のときは「主」 に、ステレオ放送のときは「ステレオ」に戻ります。 放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語 の場合があります。

ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHS でデジタル録画したデジタル放送の番組は、 本機で切り換えられます。

衛星デジタル放送では、切り換えた音声が有 料の場合もあります。


お好みの 音声を選ぶ

音声メニュー

音声の調整 1 / 2 ▼ 戻る

「音声メニュー」を選び、設定する





オート 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。

スタンダード送られてくるそのままの音。

ダイナミック メリハリ感を強調。

快聴 音の高域部分(4kHz付近)を強調。

高齢の方におすすめ。

音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデ ジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差 ビデオ入力2、i.LINK入力、SDメモリーカード動画再生、HDMI、PC、Tナビ

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。





工場出荷時の設定に戻す

(工場出荷時の設定のときば、標準」と表示)

低音を調整

高音を調整

左右の音量を調整

臨場感を楽しみたいとき

アナログ放送 モノラル放送時 モノラル」 ステレオ放送時「ワイド」

デジタル放送、i.LINKからの入力 「アドバンスド」 音がひずむ場合は 「オフ」

スピーカーの音を聞き易い特性にする 「オン」

放送または外部入力の略称を表示

放送や入力を切り換え、音量が変化するとき 調整したい放送や外部入力を視聴状態にしてから 調整してください。(右側のイヤホン端子の音量

には反映されません)

2画面時は聞いている方の音を調整できます。

0

右ヘッドホン / イヤホン端子には働きません。

モニター出力、デジタル音声出力(光)端子には働きません。(「アドバンスド」サラウンドを除く)

「アドバンスド」サラウンドについて

音量補正

音に広がりを与える機能です。5.1 chサラウンドの音声に対して、特に有効です。

本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。

本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。

ヘッドホン / イヤホン端子やモニター出力、光出力、PCM時」からの音声にも働きます。(録画予約時のモニター出力を除く) i.LINK端子からの出力時の音声には働きません。

「サラウンド」は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副」音声のときや2画面のときに右画面の音声を 出力しているときには、働きません。


「イコライザー」は、イヤホンなどを左のイヤホン端子に接続したときには働きません。

バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。

音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、

ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、 i.LINK入力、SDメモリーカード動画再生、HDMI、PC、Tナビごとに記憶します。

(終わったら 元の画面 を押す)



音声切換

メニュー

音声メニューを お好みで調整 する 音声メニューの調整 バス トレブル

バランス

音量補正

サラウンド イコライザー

60

元の画面

画面の設定

黒帯部分の明るさを変えたいとき

「低」よりさらに明るくする 「中」

「中よりさらに明るくする「高」

ふだんは「高」でお使いください。

パネルの焼き付き低減のため、

「オフィ

光らせずに暗い状態にする

少し明るくする 「低」



設定したい放送または外部入力の 画面にして

「メニュー を押す



選択 / 決定

音量

元の画面 | 川消 音|

GSUIDE

Panasonic

メニュー

デ-9

「画面の設定」を選び、決定を押す





⑧ 初期設定





各項目ごとに、設定する





画面の設定1/2

垂直位置 / サイズ



◆ 戻る

水平サイズ	1	2
HDサイズ	1	2
セルフワイド	ノーマル	ジャスト
N R	オフ	オン
MPEGNR	オフ	オン
•	▼	
画面の設定2/2		∢ 戻る
3 次元Y / C分離	オフ	オン
ID - 1検出	オフ	オン
ED 2 検出	オフ	オン
デジタルシネマリアリティ	オフ	オン
525p色マトリックス	1	2
323 P C (1)))) V		

白抜きは工場出荷時の設定

(右ページへ続く©で)

ワイドクリアビジョンについて

現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワ イド比(横縦比16:9)の両立性を確保しつ つ、映像の高画質化を目的としたものです。 本機は自動的に画面を拡大します。

画面が気になるとき お好みで調整 する

画面の設定 セルフワイド NR(ノイズリダクション) MPEG NR 3次元Y/C分離 ID-1検出 FD2検出 デジタルシネマリアリティ 525p色マトリックス ブランク輝度設定 垂直位置 / サイズ

の設定は58ペー ジにあります。

▼を繰り返し押すと、次のページになります。

「セルフワイド」のとき4:3映像を オリジナルのまま見る 「ノーマル」 自動拡大して見る 「ジャスト」	画面の設定1/2		◆ 戻る
	水平サイズ	1	2
映像のざらつきを少なくする	HDサイズ	1	2
「オン」	セルフワイド	ノーマル	ジャスト
ブロックノイズ(小さな四角形の\\ \	NR	オフ	オン
ノイズ)を低減させる 「オン」	MPEG NR	オフ	オン

画面の設定2/2		◆ 戻る	7
3次元Y/C分離	オフ	オン	7)
ID - 1 検出	オフ	オン	7)
ED 2 検出	オフ	オン	7
デジタルシネマリアリティ	オフ	オン	7
525 p色マトリックス	1	2	7
プランク輝度設定		高	1

虹模様や、つぶ状のノイズを 低減させる 「オン」 ビデオなどの映像が不自然なとき 「オフ」

ビデオなどの映像に合わせて 画面を自動拡大する 「オン」 ワイドクリアビジョンのとき、 画面を自動拡大する 「オン」

毎秒24コマで撮影された映画の 映像を忠実に再現する「オン」 映像が不自然なとき「オフ」

- 525p(480p)で出力する機器を 接続したときのみ、機器に合わせる NTSC(SD)方式(通常)「1」 HD方式 「2」

「3次元Y/C分離」は、デジタル放送、D-VHS、色差ビデオ1~2、HDMIのときは設定できません。

「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「フル」または「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」は2画面のときやワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。

「デジタルシネマリアリティ」は525(480) 信号の場合のみ設定できます。

「525p色マトリックス」は、1125i(1080i)や525i(480i)、750p(720p)の出力の機器を接続する 場合には関係ありません。

「ブランク輝度設定」は元々のオリジナルな映像に含まれている無画部分(映像のない部分)は輝度設定できません。 「ブランク輝度設定」は「オフ」以外に設定した場合、番組内容によっては黒帯部分の明るさが変化する場合があります。

1画面(ノーマル)




2画面(PoutP)

2画面(PoutP)

黒帯(ブランク)部分

黒帯(ブランク)部分 黒帯(ブランク)部分

2画面(ノーマル)



黒帯(ブランク)部分

黒帯(ブランク)部分

NRやMPEG NR、デジタルシネマリアリティの設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、 色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、HDMI、SDメモリーカード動画再生、デジタル放送など(地上デジ タル、BSデジタル、110度CSデジタル、i.LINK入力、SDメモリーカード静止画、Tナビ)

(終わったら 元の画面 を押す)

元の画面

信号切換

ページ)、画面上での購入操作が必要です。

2画面にしたときは

チャンネルを変えると、

左画面が切り換わります。*

左画面と右画面では画質

が異なる場合があります。

左画面でビデオなどの再

生映像を早送りや巻戻し

すると、右画面の映像が 乱れる場合があります。 *

2画面(ノーマル)にし

たときは、右画面側は

正常な縦横比で表示さ

れない場合があります。

一画面モード 画面表示 入力切損

▼ 決定

4た 5な 6は MNO

7点 8や 9ら

10 ng 11 thēh 12 ng 12

以礼番号入力 字幕 お好み選局 音声切換

2画面 左右入換

2画面

左右入換

音量

右画面操作

放送切換**【1**® **2**% **3**c

チャンネノ

V

画面モード 入力切換

便利機能

 $\hat{\Box}$

チャンネル

ボタン

2画面で楽しむ

今選んでいるチャンネル

2画面 *っ*つを押す

もう一度押すと 1画面に戻る。 (電源「切」入」 でも戻ります)

2画面にする



選んでいた チャンネル

前回

i.LINK入力、SDメモリーカード静止画、Tナビ、データ放送は左画面のみの表示です。 PC(パソコン)画面、SDメモリーカード動画再生、HDMI入力のときは2画面になりません。 モニター出力端子からは左画面の映像、音声が出力されます。録画中 は録画しているチャンネルの映像、音声が出力されます。 2画面中のサイドカットの切り換えは(電)57ページ)

アナログ放送やビデオ入力、コンポーネント(色差)ビデオ入力は左右

項目を選び、決定を押す

決定を押す

テレビ 12月18日(月) この番組け右科です

有料の番組(ペイ・パー・ビュー)を選局したとき

プレビュー中 「決定」ボタンで購入できます

(番組によっては、プレビューが表示される)

購入金額

番組により、選べる項目 が変わります。

プレビューとは、有料番組の

購入前に、わずかな時間だけ

視聴できるサービスです。

購入する 番組を購入したことになり視聴できます。 「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

購入しない番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)

衛星デジタル放送には、番組単位で購入できる有料番組(ペイ・パー・ビュー)があり

ペイ・パー・ビューを見るには、放送会社との契約、電話回線の接続(で)94

ます。(2005年11月現在、ペイ・パー・ビューによる有料放送は実施されていません)

視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)

視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画が できます。(© 158ページ)

お知らせ

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をする ことはできません。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

デジタル放送を 見ているときに 番組内の映像を 切り換える

有料番組を

PPV(ペイ・パー・ビュー)

見る

信号切換

①「便利機能」を押す

- ②「信号切換」を選び決定を押す
- ③「マルチビュー」または「映像」を選び設定する

(お知らせ)

マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像のある放送ですが、 2005年11月現在行われておりません。(© 48ページ) 信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。 マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。 切り換えた映像が有料の場合もあります。

I nav デ-9 画面モードを 選ぶ

選択 / 決定

画面モード

同じ映像は映せません。

2画面ノーマル 上下に黒帯ができる。 左画面のみを大きくする。



押すたびに切り換わる

P OUT P

左右の画面を 入れ換える 左右入換

押すたびに切り換わる





右画面操作を 優先したい ときは (『 66ページ)

チャンネルを 変える または ビデオなどに 切り換える

右画面の

右画面操作

- ② 0表示がある間(約10秒間)に、 放送切換ボタンで放送を選ぶ
- ③ チャンネルボタンを押す ビデオなどを見る時は、②の手順で入力切換 ボタンを押す

有2料面 組を見して楽し. るむ 番組内の映像を切り 換え


選択 / 決定

「メニュー」を押す

「システム設定」を選び、決定を 押す







文字入力設定は、Tナビや「おすすめ語句登録」 (🖙 36ページ)で使用します。 T navi・プリンター編をご覧ください。

(右ページへ続く『電)

デジタル放送の 字幕や文字スー パーがある場合 に表示する

字幕の設定

字幕 字幕言語 文字スーパー 文字スーパー言語

文字入力設定 字幕を1回押すと、現在の状態を表示します。 え示中に押すたびに、字幕の「オン」と「オフ」 が切り換わります。

おすすめ番組設定

字幕の設定

制限項目設定

3「字幕の設定」を選び、決定を押す

各項目ごとに、設定する



字幕の言語を選ぶ 文字スーパーの オン/オフ 文字スーパーの 言語を選ぶ

字幕のオン / オフ

字幕「オン」でも、字幕のない番組や設定した言語の字幕がない場合、字幕は表示されません。文字スーパーが「オ ン」でも、文字スーパーのない番組や設定した言語の文字スーパーがない場合、文字スーパーは表示されません。 強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。 地上アナログ放送の文字放送(字幕)は見られません。

(終わったら 元の画面 を押す)


デジタル放送で <mark>^</mark>(チャンネルボタン) **◇** を押して 順送りできる チャンネルを 選ぶ

選局対象

をしやすくする

右画面操作

「選局対象」を選び、設定する システム設定



お好み リモコンの 1 に設定されているチャンネルと、 デジタル放送のチャンネル設定(🖅 108~111ページ) で設定した13~36までのチャンネル。

テレビ テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。

ラジオ ラジオ放送(音声が主)のチャンネルのみ。 (『霍17ページ)


データ「データ放送のチャンネルのみ。

「すべて 現在放送されている、 すべてのチャンネル。

(終わったら 元の画面を押す)

右画面操作」を選び、「ロック」を選ぶ システム設定 2画面のとき おすすめ番組設定 右画面の操作





ロック 右画面操作ボタンを押したとき、再度ボタンを 押すまで右画面をリモコンで操作できます。 メニューボタンなどを押して 💶 の表示が消えた ときは操作できません

解除 右画面操作ボタンを押してから、約10秒間操作 しないときは、左画面の操作に戻ります。

(終わったら 元の画面を押す)

2画面のとき 聞きたい画面 の音声を選ぶ 音声出力

番組の

タイトル表示

のオン/オフ

タイトル表示

を設定する

音声出力」を選び、設定する システム設定 ◆ 戻る おすすめ番組設定 決定 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 すべて 彈局対象 右画面操作 左音声 右音声 音声出力

タイトル表示

左音声 2画面のときに左画面の音声を出力します 右音声 2画面のときに右画面の音声を出力します

(画面右側上部に マークを表示)

「音声出力」の設定に関係なく、映像メニューや音声メニューは 常に左画面の設定のものになります。

電源を「切「入」したり、2画面から1画面にすると、設定は「左音 声・に戻ります。

音声出力の設定を「右音声」に設定中、本機背面のモニター出力か らは左画面の音声を出力します。

(終わったら 元の画面を押す)

「タイトル表示」を選び、設定する

システム設定 ∢ 戻る 決定

おすすめ番組設定 字幕の設定 制限項目設定		
文字入力設定		
選局対象	す/	べて
右画面操作	解除	ロック
音声出力	左音声	右音声
タイトル表示	オフ	オン

オフオン


オン
チャンネルを変えたときなどに、番組のタイトルなど (🖙 24ページ)を表示する。

オフ タイトルを表示しない。(チャンネル番号は表示)

お知らせ

「オフ」にしても、画面表示ボタンを押したときは、タイトル表示 します。

(終わったら 元の画面を押す)




メニュー

電源

「 ● ● ● 」と表示され

ます。



「メニュー を押す


「システム設定」を選び、決定を押す





「制限項目設定」を選び、決定を押す





画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する



初めて入力するときは 番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいて ください。

(右ページへ続く©で)

入力が無いと約10秒後「システム設定」の画面

「ブラウザ制限」については

T navi・プリンター編をご覧ください。

「制限項目設定」の「視聴可能年齢」一番組限度額」

「ブラウザ制限」の工場出荷時の設定は「無制限」です。

「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める

視聴できる 年齢を 制限する

視聴可能年齡



制限できる年齢は 「4才」~「19才(1才単位) 「無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画面 を押す)

設定した年齢や購入限度額を 超える番組を選ぶと

(1)暗証番号の入力画面を表示

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。


(2) 10 を押して、 暗証番号を入力する。

(間違えた場合は 12 を押す)

(3)番組が映る。

「視聴可能年齢」の場合は、 一度暗証番号を入力すると、 電源を「切」にするまで、番組 を見ることができます。


・番組限度額」を選び、金額の上限を決める



一番組限度額



			•	
	制限項目設定		▼ 戻	3
.)	視聴可能年齡		無制限	
	一番組限度額	4	無制限	•
	ブラウザ制限		無制限	
	暗証番号変更			
	暗証番号削除			
	·			



「100円 [500円 [1,000円 [1,500円]

「2,000円 [2,500円 [3,000円] 無制限 工場出荷時)」 (終わったら 元の画面 を押す)

制限を超える 番組を見るときの 暗証番号を

暗証番号変更

変更する


暗証番号変更」を選び、決定を押す






⚠️ 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定を押す









一画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する


忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら 元の画面を押す)


∢ 戻る (決定)













視聴制限は、解除されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

68

69

システム設定

データ放送の 番組では...

> デジタル放送を見て いるときに、画面に 表示される説明に従い 操作すると、いろいろな。 情報を見ることができ。 ます。

データ放送の ある番組かを 確認する

デジタル放送を見ているときに...

「番組内容」を押す



下記のアイコンが表示された 番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組 もあります)

確認したら、再度 (を押す。

デジタル放送を見ているときに... 「データ」ボタンを押す





(画面イメージ)

情報が多いときは、表示に 時間がかかります。

見たい項目を選び、決定を押す





番組によりカラーボタンなどを使った 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。その指示に従ってください。 お好みページへの登録の案内が出るこ とがあります。

(使い方は電をするページ)

デジタル放送に戻るときは


→ 元の画面 を押す。

お知らせ

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が赤点灯© 19ページ)には、同じ回線に接続 した電話機などは使用できません。

独立データ放送は、
を押さずにご覧いただ けます。(*☞* 17ページ) (例BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」) データ放送は、i.LINK機器以外では録画できません。

画面上の指示で使用



番組連動 データ放送を 見る

データ放送

(データ放送 ☞ 17ページ) お好みページ


データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。 今後、そのようなデータ放送が徐々に開始される予定です。

(2005年11月現在)


まず、86ページの手順1、2で「メール/情報」画面を出す


お好みページを選び、決定を押す





トピックス





┓ 赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える

「Tナビ」に戻すときは、 青ボタンを押します。

データ放送 からのお好み ページを使う

お好みページ

Tナビの「お好み ページ」とは動作 が異なります。



Tナビ データ放送 □ Tナビ □データ放送 □ □		
	タイトル/内容	有効期限
1		00/00/00
2		00/00/00
3		00/00/00
4		
5		



登録されている内容に従った動作が行われます。例えば 指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。 インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。 Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます) (ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。) Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。 (© Tnavi・プリンター編30ページ)

お好みページの削除設定

手順3で、「便利機能」ボタンを押す。


削除する場合は ▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。 データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「削除許可設定」 を▶で「許可」にし、▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。


70


夕放送を見る

i.LINK対応 D-VHSビデオデッキなどを操作する(機器操作パネル












機器を操作する」を選び、 決定を押す





操作する機器を選び、決定を押す







i.LINK接続設定 (🖾 132ページ)で 「使用を「するに した機器名を表示。

(右ページへ続く©で)

画面の 操作パネルで当社製

機器操作パネル

操作する

D-VHSなどを

画面に表示された機器操作パネルで

操作したい機能を選び、決定を押す

(D-VHSの例)

操作パネル


D-VHS 1 -時停止中 電源 -□ 録画設定 ─ プログラムナビ

電源切了人」 「入にすると、 赤色表示。

選んで決定ボタンを押すと、下欄のような パネルを表示します。

機器の状態や録画時間(カウンター)

(D-VHSの機種によっては表示される場合があります)



機器名

ビデオテープの種類 D:D-VHSテープ S:S-VHSテープ 表示なし:VHSテープ

┏ ビデオテープが入っているとき

録画できないビデオテープのとき (誤消去防止用「つめ」が折れた状態)

HDRの操作パネルでは、この表示はされません。

録画設定について(D-VHSの場合)/

録画設定		◆ 戻る	
録画終了時間	番組約	と了まで	
録画モード	標	準	
マルチビュー録画	オフ	オン	

「番組終了まで「15分「30分」60分「90分」120分「180分」 「指定なし」(停止させるかテープの終端まで録画)から選ぶ

「自動」標準」3倍」5倍」から選ぶ(🖙 46ページ) 選択した録画モードのないD-VHSの場合はD-VHSに設定さ れている録画モードで録画されます。

マルチビュー番組のとき

便利機能の信号切換のマルチビューで設定した信号のみを録画する 「オフ」 マルチビュー番組のすべての信号を録画する 「オン」 (© 48ページ)

プログラムナビについて



i.LINK機器で録画された内容の一覧

再生したいプログラム(番組)を選んで、決定ボタンを押すと、 その番組の頭出し再生ができます。

お知らせ

地上アナログ放送は、操作パネルでは録画できません。

2画面のときは操作パネルからの録画操作はできません。

2画面のときの再生は常に左画面になります。

予約中の機器や、1台のi.LINK機器で録画中に別のi.LINK機器の操作パネルは表示できません。

i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。

i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。

HDRは、ハードディスクビデオレコーダーの略称です。

(i.LINK対応のHDRは2005年11月現在、生産終了しています。)

Sビデオデッ キなどを操作する

Η

SDメモリーカードを使う





動画の録画、再生とコピー制御について

本機にSDメモリーカードを装着することで、テレビ放送の番組を録画したり再生することができます。本機で再生できる動画はSD-Video規格Ver1.2に対応したMPEG4 (ASF形式)のファイルです。 1 MPEG (Motion Picture Expert Group)とはカラー動画像のフォーマットの名称です。

MPEG4はASF(Advanced Systems Format)形式で記録されます。

デジタル放送には「1回だけ録画可能」²のコピー制御信号が加えられます。 (ただし、実際の運用は個々の放送局が判断します。)

2「デジタル1 COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。(2004年4月から)

本機で録画できるテレビ放送は、地上アナログ放送と「1回だけ録画可能」²のコピー制御信号が加えられたデジタル放送および、コピー制御信号が加えられていないデジタル放送です。 (ラジオ放送やデータ放送は記録できません。)

本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、CPRM方式に対応していない機器では再生できません。本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組の2世代コピーはできません。

CPRM方式で録画できる番組数は、最大99番組までです。

静止画の再生について

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された静止画を見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。DCF規格[Design rule for Camera File system:電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 1の画像データに限ります。

(当社製のデジタルカメラ「LUMIX」など現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが DCF規格を採用しています。)

パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。

拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。 静止画の画素数が160×120~2560×1920(4,915,200画素)の画像データを表示できます。 同じファイル名があった場合や、DCF規格に準拠していない静止画、動画(MOTION JPEGなど)、音 声、JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)は表示できません。 パソコンでのフォーマット形式は、「FAT12」「FAT16」です。

作成されたファイルについて

他機器で作成された動画や静止画ファイルは本機で正しく再生されない場合があります。また、本機 で作成した動画ファイルも他機器で同様に正しく再生されない場合があります。

ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。 詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。

SDメモリーカード(別売)について(愛 80ページ)

24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。

miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用のminiSD™アダプターに必ず装着してご使用ください。

マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。

本機では、2GB³までのSDメモリーカードを動作確認しています。

最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/tv (2005年11月現在)

3 使用可能領域は少なくなります。

プロテクトについて

スイッチを「LOCK」側にすると、書き込みや消去ができなくなります。

書込禁止 (LOCK) スイッチ 表面

本製品は MPEG-4 特許プールライセンスに関し、以下の行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

画像情報をMPEG-4ビデオ規格に準拠して(「MPEG-4ビデオ」)エンコードすること。

個人使用として記録された MPEG-4 ビデオ及び/又はライセンスを受けているプロバイダーから 入手したMPEG-4ビデオを再生すること。


詳細については http://www.mpegla.com.をご参照ください。


SDメモリーカードの出し入れ

本編76ページ~85ページおよび、Tナビ・プリンター編26~27ページの操作中は、電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。データが破壊されたり、本体が正常に動作しなくなる場合があります。


miniSD™カードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。カードが認識されません。 SDメモリーカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

SDメモリーカード挿入口





フォルダ構造について(フォルダ(ディレクトリー)構造の例)



[DCIM] : JPEG形式(xxxxxxxxx.JPGなど)

で記録された静止画

[SD VIDEO]: MPEG4(ASF)形式

(MOL××××1.ASFなど)で

記録された動画

本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して表示します。

ファイル名やフォルダ名を変更すると、本機で 使えなくなる場合があります。

ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。

ファイルやフォルダの数が2000以下でのご使用をおすすめします。それ以上の場合は数分以上の時間がかかることがあります。

お願い

ファイル名は編集しないでください。 PRGフォルダにはCPRMで記録した映像が保存 されます。このフォルダとフォルダ内のファイ ルは編集しないでください。

MGR_INFOフォルダにはビデオデータの管理ファイルが保存されます。このフォルダ内のファイルは編集しないでください。

:フォルダ XXXXXXXX.jpg XXXXXXXXXASF }: ファイル名 X:半角文字





今、見ているテレビ放送を: すぐに録画できます。 (1画面時のみ) SDメモリーカードの 書込禁止スイッチが 「LOCK」側になってい ると録画できません。 (『電74ページ)

決定

Fight BS CS

5 tk 6 (t

音量

戻る

8 to V

元の画面 | | 消音|

GSUIDE

Panasonic

Λ

チャンネ

メモリーカード

デ-9

選択 / 決定

SDメモリーカードを挿入する (🖾 75ページ)

録画予約をするときは(で 46~51ページ)

メモリーカード」を押す メモリーカード

SD設定」を選び、決定を押す





「SD設定」が必要でない場合は手順6に

「録画モード」および「録画時間」 を設定する





「エクストラファイン「スーパーファイン」 「ファイン」ノーマル」エコノミー」から 選ぶ(🖾 80ページ)

「指定なし(SDメモリーカードの残容量がな・ くなるまで録画 【5分【10分【15分【30分】 「60分「90分「120分「180分」から選ぶ SDメモリーカードに記録できる時間の目安 (© 80ページ)

設定が終わったら 戻る」を押す

3

(右ページへ続く『室)

録画したいチャンネルを視聴中に

「SD今すぐ録画」を選び、決定を押す








録画が始まります

録画中は青色ランプが点灯します。(🖾 19ページ) 録画中にチャンネルを変えても、録画開始時 のチャンネルが録画されます。リモコンで電 源を「切」にしても録画は継続されます。

SDメモリーカードの記録残量が不足しているとき、または録画時間を「指定なし」に設定しているとき は、録画確認画面が表示されます。

(記録残量が不足しているとき) (録画時間が「指定なし」のとき)

SD録画確認 項目選択(一)))戻る SDカードの記録残量が不足しています。 現在の設定 予約時間 分 録画モード 録画を開始しますか?



「はい」を選び決定ボタンを押す そのまま録画が始まります。 「いいえ」を選び決定ボタンを押す 手順3から「SD設定」を選び 「録画モード」および「録画時 間」を再設定してください。

お知らせ

今、見ている番組を

録画する

SDメモリーカードへ

SD今すぐ録画

記録される音声はモノラルになります。(音声圧縮方式:「G.726」準拠)

二重音声を「主+副」で視聴中は、「主」で記録されます。(2 48ページ)

時刻情報がないとき(デジタル放送が受信できない場合)、録画ファイルに日付(2000/01/01)で書き込まれます。 録画実行中にSDメモリーカードの残容量がなくなると、録画は停止します。

録画実行中はモニター出力端子からの出力は、録画番組が出力されます。

2画面表示中は録画できません。

録画停止後、次の録画まで約10秒間録画されない場合があります。

外部入力からの録画はできません。

録画モードによる録画の画質と録画できる時間は以下のようになります。

「エクストラファイン」「スーパーファイン」「 ファイン 」「 ノーマル 」「エコノミー 時間 短 ◆

(録画モードによる音質は変わりません)

番組を録画する前に、各録画モードでお試しください。

録画の停止後に再度録画すると、別ファイルとして保存されます。

本機の「エクストラファイン」、「スーパーファイン」で記録したMPEG4動画の、本機以外での再生は保証いたしません。 アンテナからの受信状況が悪いときは、SDメモリーカードへの録画が正常にできない場合や録画が停止する場合があります。 録画制限のある番組は録画できません。(『274ページ)

録画実行中は本体の電源を「切」にしたり、SDメモリーカードを抜いたりしないでください。(録画中のファイルが再生不能になります)

録画を止めるときは

メモリーカード



メモリーカード TOP) S D録画停止 △ 動画一覧 回)静止画一覧 S D 設定 □ S D 残量確認

- SDメモリーカードを抜くとき
- (1) 元の画面を押す(テレビ画面に戻る) (2) SDメモリーカードを押して、抜く

②「SD録画停止」を選び、 決定を押す

, E J 力 画を今すぐ録画す

元の画面





SDメモリーカードを挿入する (🖙 75ページ)

メモリーカード」を押す メモリーカード



SD設定」を選び、決定を押す



「SD設定」が必要でない場合は手順6に

メモリーカード

「再生サイズ」および「動画リピート 再生」を選び、設定する





「通常」、「拡大」から選ぶ 録画モードによって再生サイズが 変わります。 「しない」、「1ファイル」、「全ファイル」

設定が終わったら 戻る」を押す

(右ページへ続く©で)

▶「動画一覧」を選び、決定を押す





再生したい動画を選び、決定を押す



記録されている動画の総枚数

カーソル位置の動画の情報

:画像番号またはファ イル名(先頭から半角で

8文字)

: 動画がSDメモリー

カードに録画された日 プロテクト:ファイルの保護(ON)

/解除(OFF)

録画時間:選んでいる動画の記録 時間を表示します。

> : エラーがあるときに表示 (音声の再生ができないファイル)

選択している動画 (▲▼◀▶でカーソル 移動)

スクロールバー 次ページにも動画があ

るときは黄色表示 (▲▼でページ移動)

エラー表示(読み込めない動画など) 動画の情報欄に「表示不可」を

表示します。

操作について

▶ : 再牛

- | | : 一時停止(再生中に押す)

▶I:次のファイルに進む(1回押す) ▶ : 早送り(押しつづける)

- 【 : 前のファイルに戻る(1回押す)

◀ : 早戻し(押しつづける)

■:停止(動画一覧画面に戻る)

録画時の画面の横縦比

<通常モード>

4:3の映像は同じ4:3のまま録画されます。

・16:9の映像は上下に帯の付いた映像 で録画されます。

<サイドカット時>

・16:9の525p(480p),525i(480i)映 像は上下に帯の付いた映像で録画されます。 それ以外はサイドカットされ、4:3の 映像で録画されます。

動画再生画面を表示中はモニター出力端子、i.LINK端子、 デジタル音声出力(光)端子からの信号出力は停止します。

動画ファイルを保護(プロテクト「ON」)したいとき (青ボタン)を押す 再度、押すと解除(OFF)します

動画ファイルを消去したいとき

(1) (赤ボタン) (2) 「はい」を選び、決定ボタンを押す

を押す



消去中はSDメモリーカード を抜かないでください。

(3) 動画ファイルの消去が終わり、 ファイル消去完了画面が表示さ れたら、決定ボタンを押す






元のテレビ画面に戻す → 元の画面を押す

SDメモリーカードを抜くとき

(1)元の画面を押す(テレビ画面に戻る) (2) SDメモリーカードを押して、抜く



動画を 再生する 動画一覧


SDメモリーカードの

78

, E J 力 の動画を再生する SDメモリーカードが挿入された状態で 「メモリーカード」を押す メモリーカード

各録画モードでの 録画可能時間、 残容量を確認 する

SD残量確認



SDメモリーカード1枚あたりの動画(MPEG4)の 録画時間の目安

数値は目安です。録画する内容によっては、変化することがあります。

カードの容量	エクストラファイン	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	エコノミー
64MB	約7分	約9分	約23分	約34分	約1時間21分
128MB	約14分	約18分	約44分	約1時間06分	約2時間35分
256MB	約28分	約37分	約1時間32分	約2時間17分	約5時間20分
512MB	約55分	約1時間10分	約3時間00分	約4時間30分	約10時間40分
1GB	約1時間50分	約2時間20分	約6時間00分	約9時間00分	約21時間20分
2GB	約3時間40分	約4時間50分	約12時間20分	約18時間40分	約43時間30分

SDメモリーカード(別売)

(終わったら を押す)

MPEG4動画録画には、下記の当社製SDメ モリーカードのご使用をおすすめします。 使用可能領域は少なくなります。


(2005年11月現在)

品 番	容	量
RP-SD064BL1A	6 4	МВ
RP-SD128BL1A	128	МВ
RP-SDH256N1A	256	МВ
RP-SDK512J1A	512	МВ
RP-SDK01GJ1A	1	GB
RP-SDK02GJ1A	2	2GB

SDメモリー フォーマット(初期化)する

フォーマット(初期化)する とSDメモリーカードに記録 されているすべてのデータ: (ファイル)は消去され、元に・ 戻すことができません。 よく確認してからフォーマッ・ ト(初期化)してください。 SDメモリーカードの書込禁 止スイッチが「LOCK」側に * なっているとフォーマット できません。 (『軍 74ページ)

選択/決定



元の画面

カード内の全データ (ファイル)を消し たいとき 録画や再生がうまく できなくなるなど、

カードが不安定に なってきた場合は、 フォーマットして みてください。

SDメモリーカードを フォーマット (初期化)する

フォーマット

戻る

通常は フォーマットする 必要はありません。 SDメモリーカードが挿入された状態で 「メモリーカード」を押す



SD設定」を選び、決定を押す








フォーマット」を選び、決定を押す





「はい」を選び、決定を押す







フォーマット(初期化)が終わり、 フォーマット完了画面が表示されたら 決定を押す





お願い

フォーマット中はSDメモリーカードを抜かな いでください。

(終わったら 元の画面を押す)

SS D D メメモモ ijij ĺĺ カカ ドド のを 残容量 を確認するマット(初期化)する

SDメモリーカードの

9枚ずつ見る

マルチ表示

静止画を



録画中は、操作できません。・ Tナビ中の操作は「T navi・プ リンター編」をご覧ください。 音楽や音声など、 音の再生はできません。 DCF規格に準拠していない® 静止画は再生できません。 静止画は録画できません。 (モニター出力端子から 出力されません)

青、赤、緑ボタン

(決定)

Ptoj Fysu BS CS

5な以上

7ま 8や 9ら

元の画面 | | | 消音 |

GSHIDE

Panasonic

10 ne 11 ne h

Λ チャンネル

V

6 (\$

音量

便利機能

メモリーカード

SDメモリーカードを挿入する(©75ページ)

「メモリーカード を押す

メモリーカード

選択 / 決定

静止画一覧」を選び、決定を押す







表示方法を選び、決定を押す



決定

- シングル表示(『3784ページ)

- マルチ表示(DPOF設定) © 83、85ページ)

SDメモリーカードの全フォルダ内を探し、本機で 表示可能な静止画を表示します。 ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間が かかることがあります。

お知らせ

戻る

静止画を長時間映すと画面を少し暗くする機能が働きます。 (© 150ページ)

画像表示画面の見かた(「マルチ表示(DPOF設定)」のとき)



▲ 押して、カーソルを移動させて 選んだ画像の情報を見る

記録されている 画像の総枚数

データの読み込み中に表示 表示中はSDメモリーカードを抜いたり、



画像番号またはファイル名 (先頭から半角で8文字)

選択している画像 **◀**▶で移動)

スクロールバー

エラー表示(読み込めない画像など)

次ページにも画像が あるときは黄色の表示 (で移動)

選択している画像の情報

:画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)

日付 :画像がSDメモリーカードに書き込まれた日

プリント枚数:写真現像店などにプリントしてもらう枚数(で2085ページ)

表示方法を変えたいとき

画像を1枚ずつ見るとき ➡ (赤ボタン)を押す(🖾 84ページ)

(シングル表示)

画像を連続して見るとき ➡ 🛅 (緑ボタン)を押す(🖾 84ページ)

(スライド表示)

マルチ表示に戻すとき 🖈 🔲 (青ボタン)を押す

元のテレビ画面に戻す 🖈 元の画面 を押す

SDメモリーカードを抜くとき

- ① 元の画面 を押す(テレビ画面に戻る)
- ②SDメモリーカードを押して、抜く

D メモリ カー ド の静止画を見る

元の画面

写直現像店などに

プリント枚数

DCF規格の画像と

ファイル名が半角

8文字以下のJPG

ファイルのみ設定

できます。ファイ

ル名に使用できる

文字は、英数半角

文字、(ハイフン)

(アンダーバー)

(チルダ)です。

パソコンで編集

基本的には設定

`SDメモリーカー

の書込禁止スイッ

チが「LOCK」側に

なっていると設定

ができません。

(曜74ページ)

したデータは

できません

出すときに

画像の

SDメモリーカードの

1枚ずつ見る

シングル表示

SDメモリーカードの

連続して見る

スライド表示

画像を

画像を

82ページの手順4で「シングル表示」を選んだとき 押すたびに


画像が切り換わる

画面表示ボタンを 押すと消える。 (再度押すと表示)



画像を回転するには 押すたびに90 ずつ 時計回り回転






表示される画像の大きさは、画像の解像度により異なります。 (常に画面一杯に表示されるわけではありません)

82ページの手順4で、スライド表示」を選んだとき

「再生モード」画像表示間隔(秒)」を設定する





再生モード リモコンの を押して 画像を切り換えるとき 「手動」 自動的に画像を切り換えるとき

「自動」

再生モードが「自動」のとき、 画像を切り換える間隔。

画像サイズが大きいときは、間隔が 設定より長くなります。

DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず再生方法を選ぶ (デジタルカメラがサポートしている場合)



すべてを連続再生するとき ファイルを選んで、 自動で再生するとき

開始を選び、決定を押す



全画像再生		◆ 戻る
開始		
再生モード	自動	手動
画像表示間隔(秒)	<u>.</u>	5



スライド表示 が始まる

止めるとき ➡ 決定ボタンを押す。 止めた後に再開するとき ➡ を押す。

マルチ表示(DPOF設定)画面で プリントしたい画像を選び、決定を押す







選んだ画像に赤い「▼」の印が付く(再度押すと設定解除) ただし、DPOF規格に準拠していない画像は選択できません。

便利機能」を押す



DPOF(Digital Print Order Format)とは、デジタルカメラ などで撮影した静止画の、 プリント枚数などの設定を 標準化した規格です。

を設定する 「枚数設定」を選び、決定を押す DPOF設定





選択可能な全画像を選択します。

全選択を解除します。 本機に対応のプリンターで静止画

を印刷するときに選択します。 (© T navi・プリンター編26、27ページ)

枚数を設定する



枚数設定	項目選択 枚数選択	決定	
メモリーカードにプリント(DPOF)設定を行います。メモリーカードアクセス中は、カードの抜き差しをしないでください。 設定解除の場合は、0枚で設定してください。			
プリント枚数	◆ 3枚	•	
設定	キャンセル		

─ 0~999枚まで設定 (0枚にすると設定解除)

「設定」を選び、決定を押す



プリント枚数	3枚		
設定	キャンセル		






DPOF」と枚数を表示 (SDメモリーカードに枚数 が記録される)

画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示/非表示が切り換わります。 表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の画像のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1~5をくり返す。

(終わったら 元の画面 を押す)


DIJ リメモリーカー・ソント枚数設定 の静止画表示方法を選ぶ



「メール/情報」を選び、決定を押す



選択 / 決定



番組ナビ

(右ページへ続く©で)

デジタル放送局や 本機からの お知らせや

放送メール

情報を見る

インターネット メールでは ありません。

放送メール」を選び、決定を押す 放送メール

購入記録

双方向通信一覧





放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存) などがあります。

確認したい放送メールを選び、決定を押す



未読、既読

を表示



放送メールの内容が表示される

購入した番組が表示される

放送メール下部にダウンロード予約ボタンが 表示されることがあります。(© 120ページ)


(終わったら 元の画面を押す)

有料番組(ペイ・ パー・ビュー)の 購入記録を 確認する

購入記録

購入記録」を選び、決定を押す





12月12日(水)からの累計金額 3800円 - 累計金額 最新の 25番組を表示

累計金額をリセットする(0円に戻す)には

- (1) 12[∞] を押して、リセット画面を表示する。
 - (2) ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 リセットされた項目は、うすい文字で 表示されます。

(終わったら 元の画面を押す)

データ放送で 電話回線を使用 した履歴などを 確認する


購入記録送信結果

「購入記録送信結果」を選び、決定を押す

表示される金額は参考金額です。価格改定など

により、請求金額とは異なる場合があります。










最新の送信記録が表示される



⁄現在の状況を表示 前回の送信結果で、再 送信が可能であれば、 その旨表示します。こ のときは「送信」を選 び決定ボタンを押す と、送信ができます。

前回の送信結果を表示 (終わったら 元の画面)を押す)

双方向通信の 結果一覧を 見る

双方向通信一覧

「双方向通信一覧」を選び、決定を押す


B-CASカード








一覧が表示される



(終わったら 元の画面を押す)



番組ナビ

「番組ナビ」を押す

「メール/情報」を選び、決定を押す



番組ナビ (夕)番組を探す ② 予約する (子)機器を操作する (△) メール/情報 →

(右ページへ続く©で)

B-CASカード の番号など を見る

B-CASカード


B-CASカード」を選び、決定を押す



双方向通信一覧 B-CASカード ID表示



カードの状況が表示される



(終わったら 元の画面を押す)

「ID表示」を選び、決定を押す

本機の ソフトウェア に関する情報 などを見る


ID表示

110度CSデジタル

放送から送られる


ボード

情報を見る



テレビ放送を見ている時に「Matt)ボタンを 5秒以上押してもID表示します

デコーダーIDなどの情報が表示される



(青ボタン)を押すと本機のソフトウェア情報を表示します (赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート証明書の 情報を表示します (終わったら 元の画面を押す)

●「ボード」を選び、決定を押す




ボード お好みページ トピックス

「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定を押す

戻る

確認したい情報を選び、決定を押す CS放送からお客さまへの情報1



見たい情報を選ぶ

CS放送からお客さまへの情報2 CS放送からお客さまへの情報3 CS放送からお客さまへの情報4 C S放送からお客さまへの情報 5

内容が表示される

(終わったら 元の画面を押す)

情報のタイトル

トピックス」を選び、決定を押す

CS1ボード CS2ボード



ID表示 お好みページ トピックス

級タイト

決定 簡単な 内容の

紹介

決定

詳細情報が表示される

映画などの 情報を見る

お薦め番組や

トピックス

見たいカテゴリーを選び、決定を押す



その他の情報 カテゴリー

(終わったら 元の画面を押す)

ソフトウェアの情報を表示

番組ナビ

選択 / 決定

88

ろいろな情報を見る

B-CASカードの挿入

本体の電源ボタンで電源を切る

前面の扉を開ける

開けかた

部を押す

B-CASカード

(© 116ページ)

(🖾 116ページ)

B-CASカードを抜くとき

絵柄表示面を上に。

B-CASカードを挿入し、扉を閉める

B-CASカード以外のものを挿入しないで

ください。故障や破損の原因となります。

ご使用中は抜き差ししないでください。

視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは

→ (1) 本体の電源ボタンを「切」にする。

(2)ゆっくりとB-CASカードを抜く。

B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外

は抜き差ししないでください。(『37156ページ)

経ってから、B-CASカードテストを行ってください。

B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上

MMC MFC-1/200 - #78 + V 7+24AA


カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。 挿入しないとデジタル放送が映りま せん。

「使用許諾約款を、よくお読みください。。


BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番 組の著作権保護のため、2004年4月から 原則として1回だけ録画可能のコピー制 御信号を加えて放送されています。 その信号を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

B-CASカードについて

B-CASカード(添付) デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。



ユーザー登録はがき はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)



B-CASカード番号

有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点 折り曲げたり、変形させない。 重いものを置いたり踏みつけたりしない。 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 IC 集積回路 部には手をふれない。 分解加工は行わない。

B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250


アンテナ線の接続

アンテナ線の加丁

アンテナ側

同軸ケーブル(別売)を 加丁する

5Cタイプ (外径約7.5mm)



4Cタイプ(外径約6mm)



アンテナプラグ(付属)に 取り付ける

カバー一体型の場合

①カバーを 開ける。



②同軸ケーブル を付ける。


芯線をはさみこみ、 周りに接触しない ように巻きつける。



テレビ側


F型接栓(付属)を取り付ける 2種類のF型接栓(4C、5C)を付属し ています。付属のF型接栓をお使いの 際は、同軸ケーブルの太さに合わせ たタイプをお使いください。

①先端を処理する。






F型接栓 ③接栓を差し込む。



④リングをはさんで、しめつける。





芯線処理のご注意





芯線が曲がっている 芯線が短い 芯線が長い (接触不良や端子部を破損する原因となります)

アンテナ線の接続は、付属のアンテナプラグまたはF型接栓(付属品)を必ずご使用ください。

アンテナプラグの種類により、妨害(しま模様)が発生することがあります。 妨害に強い付属のアンテナプラグを正しく加工いただきご使用ください。 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。 ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線の接続(つづき)





地上デジタル放送について

放送開始と放送エリア

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、受信できるエリアが限定されます。

受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。

専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。

受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

衛星(BS・110度CS)放送について

衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電源が供給されるように接続設定する必要があります。複数のテレビやチューナーをお使いの場合は、特にご注意ください。本機での設定は(♥☞ 116ページ)

既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。

本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接に接続してください。ビデオデッキとの分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。


ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。

詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域選択」を確認して設定してください。(© 102ページ)




お知らせ)

本機には、3つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。 電波が強すぎて映像が不安定になる場合は、アッテネーターを「オン」にしてください。(© 114ページ) 映像や音声が乱れる場合は、お求めの販売店にご相談ください。

まず、電話回線コンセントを 確認してください

モジュラーコンセントでない場合は 工事が必要です。

例: 埋込み型 プレートの とき



お知らせ

モジュラーケーブル(付属) 🖺

モジュラー分配器(付属)

モジュラー分配器

(付属)

TEL端子

パソコンへ

電話用のモジュラーケーブルを、LAN(10/100)

たり、本機の故障の原因となります。

モジュラーケーブル

(電話機に付属のもの)

ご覧ください。

1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」

本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。

設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。

付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。

端子に挿入しないでください。電話機が使えなくなっ

工事をされる場合は

接続するときは

電話回線コンセント

ADSL接続の場合

スプリッター

ADSLモデム

接続上のお願い

モジュラー分配器について

モジュラーケーブルについて

を選んでください。(『27118ページ)

電話回線に関する丁事は資格を受けた人(丁事 担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。

次の電話回線には接続できません

アンテナ電源 (DC15V最大4)

Tナビをお使いになる場合は、「T navi・プリンター編」を

Ŏ

パソコン入力 (i)

Ŏ

ISDN回線 ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます) デジタル方式の構内交換機に接続されている 電話回線。

「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 雷話回線。

ホームテレホンやビジネスホンが接続されている る電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドア) ホンアダプターが接続)

背面端子部

Hコmi 映像・音声入力

かんたん設置設定


アンテナの接続はお済みですか? (喧~91ページ)

B-CASカードは挿入されていますか? (喧~90ページ)

電話回線の接続はお済みですか? (『雪 左ページ)


リモコンの電池は入っていますか? (喧~14ページ)

選択 / 決定



ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行って ください

引っ越しなどでやり直すときは(2010)



本体の電源を入れる



かんたん設置設定 (3) リモコン: テレビ前面操作部:口口口口口口 次に進む お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います

決定を押す



本体操作部で設定するときは

(前面扉内) | を押して、画面上の指示に従い操作して ください。

アンテナを接続済のときは 決定を押す



設定」の画面が表示されることがあります。

アンテナが接続されて いないときは


本体の電源を「切」にして、 アンテナを接続する。 (🖙 91ページ)

(次ページへ続く©

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。 終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置

戻る

電か 話ん 回た 線ん の設 接置 続設



お住まいの地域の郵便番号を 入力し、決定を押す

かんたん設置設定 ①~⑩ 番号入力 # 1文字削除 次へ お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。




数字「0」は、10 🕍 を押します。

画面の「#」は、12点のことです。 間違えたときは**→ 12**型 を押す。

お住まいの都道府県を選び、 決定を押す








伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番を入力 し、決定を押す(-覧表 © 142ページ)







間違えたときは **→ 12**勁 を押す。

ご購入後に初めて電源を入れら れた場合は

表示内容をご確認の上、決定 ボタンを押してください。 メニューからかんたん設置を実 行された場合は

表示内容をご確認の上、「はい」 を選び、決定ボタンを押してく ださい。

「1111」と入力すると工場出荷時 のチャンネル設定になり手順7へ。

(右ページへ続く©で)

修正」を選び、決定を押す



	- • • •			
かんた	ん設置記	设定1/3	75 C 188+0 (A	/決定
サーチ	修正	入替 終	項目選択↓▽	別候る
リモコン	СН	表示	放送局名	G R
1	1	1	NHK総合東京	オン「
2	1 4	1 4	MXテレビ	オン
3	3	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン



順番に受信内容を確認する



地上アナログ放

送のチャンネル

受信チャンネルの確認

を確認する

_					
	かんた	ん設置記	设定1/3		√決定
[サーチ	修正	入替終了	項目選択 🗸 💆	则是多
	リモコン	СН	表示	放送局名	G R
	1	1	1	NHK総合東京	オンー
	2	1 4	1 4	MXテレビ	オン
	3	3	3	NHK教育東京	オン
	4	4	4	日本テレビ	オン

この設定で良い場合

- ① 🏿 を押す

②「終了」を選び、決定を押す(203ページ手順9へ)







修正したいときは次の方法があります。 (共同受信でチャンネルがずれているときなど)

- ① 🏿 を押す
- **▼▶**で「サーチ」を選ぶと受信できる局を 自動で探して「予備」に追加します (🖙 98ページ)

かんたん設置設定1/3 サーチ 修正 入替 終了 リモコン CH 表示


◀▶で「修正」を選ぶと「CH」表示「GR」 を個々に修正できます(2 100ページ)

かんたん設置設定1/3

◀▶で「入替」を選ぶと「リモコン」の行へ 入替えができます(207ページ)

> かんたん設置設定1/3 サーチ 修正 入替 終了

> > (次ページへ続く©で)



選択 / 決定

地域の情報を 地域を 登録する

受信するために

地域設定

市外局番や郵便番号の入力

96

んたん設置設

前ページ手順8で さらに受信できる 局を自動で設定した いとき

Ptoj Fyal BS CS

1 a 2 b 3 d ABC 3 d DEF

4た 5な 6km

7 # 8 tuv 9 % XXX

10% 11% 12改行

元の画面 | 川消 音 |

GSUIDE

Panasonic

戻る

音量

へ チャンネノ

V

| Inav | \(\subset \subset | \subse 受信できる局を自動で探して「予備」に追加する

①「サーチ」を選び、決定を押す





決定と

選択 / 決定

オートサーチの画面になり 数分程度乱れた映像になります。

②「修正」を選び、決定を押す







③順番に受信内容を確認する





(右ページへ続く©で)

この設定で良い場合

① を押す

②「終了」を選び、決定を押す (電 103ページ手順9へ)

個々に修正 する場合

① 🎜 を押す

②「修正」を選び、決定を押す (電 100ページへ)

リモコンの 行を入れ替え たいとき


① 🎜 を押す

②「入替」を選び、決定を押す (2¹07ページへ)

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名	GR	リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名	GR
1	1	1		オン	予備5	52	スキップ0		オン
2	2	2		オン	予備6	62	スキップ0		オン
3	3	3		オン	予備7	C16	スキップ0		オン
4	4	4		オン	予備8	C22	スキップ0		オン
5	5	5		オン	予備9	C24	スキップ0		オン
6	6	6		オン	予備10	C25	スキップ0		オン
7	7	7		オン	予備11	C35	スキップ0		オン
8	8	8		オン	予備12	C36	スキップ0		オン
9	9	9		オン	予備13	C37	スキップ0		オン
10	10	10		オン	予備14	C38	スキップ0		オン
11	11	11		オン	予備15	C39	スキップ0		オン
12	12	12		オン	予備16	55	スキップ0		オン
予備1	13	スキップ0		オン	予備17	56	スキップ0		オン
予備2	38	スキップ0		オン	\$	S	}		
予備3	48	スキップ0		オン	予備23	62	スキップ0		オン
予備4	50	スキップ0		オン					

かんたん設置設定



97ページ手順8で 地トアナログ放送の チャンネル設定を 修正したいときは

PTOJ FYYN BS CS

1 b 2 b 3 c ABC 3 c

4 た 5 な 6 は 6 MNC

9 S

音量

7 # 8 * TUV

10 mg 111 ng

ヤンネ

V

放送局コードの入力

元の画面 | 川消 音 |

Galling

Panasonic

デ-5

「CH」表示」放送局名「GR」 個々に修正する


①「修正」を選び、決定を押す



選択 / 決定



② 修正したい行(リモコン)を選ぶ



リモコン1の修正 リモコンの番号は修正できません。

③修正したい「CH」表示」放送局 名「GR」のいずれかを選ぶ



かんたん設置設定 1 / 3			変更	_
表示を変更してください。			項目選択⟨□◯	0)[]
リモコン	СН	表示	放送局名	ノ [〜] 終了 GR
1	1	1	NHK総合東京	オン
2	1 4	1 4	MXテレビ	オン
3	3	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	1 6	1 6	放送大学	オン
6	6	6	TBSテレビ	オン
7	4 2	4 2	tvk	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オン
1 1	3 8	3 8	テレビ埼玉	オン
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オン

例「表示」を選んだ場合

(右ページへ続く©で)

(4) リモコンのチャンネルボタンに割りあてられたCH(チャンネル番号)を修正する

で、チャンネルを選ぶ

1~62 C13~C39 つ の順に変化。

続けて他の「CH」も修正するときは **▼▶を押して、選んでもできます。**

➡ 終わったら 🖟 を押す

(4) 選局時、画面に表示されるチャンネル番号を修正する



で、番号を選ぶ

スキップ0 飛び越し 1~99 C13 ~ C39-の順に変化。

うまく受信できなかったチャンネルは「スキップ0」が設定され、 順送り選局時は飛び越し(スキップ)ます。

➡ 終わったら ፟ を押す

続けて他の「表示」も修正するときは ◀▶を押して、選んでもできます。

④ 放送局名を修正する



で、修正したい放送局を選ぶ

続けて他の「放送局名」も修正するときは、 **◀▶**を押して、選んでもできます。

➡ 終わったら 🖟 を押す

放送局コード(146ページ)を入力して修正するとき

(1)左記手順で「放送局名」の欄を選んだ後、決定ボタン (2)放送局コードを入力する を押す(入力モードになります)





数字選択 桁移動

例:「0524」 テレビ東京

0 5 2 4

(3)入力したら、決定ボタンを押す



テレビ東京 放送局名を表示 続けて他の「放送局名」も修正 するときは、◀▶を押して、選

(4) GR ☞ 106ページ)の設定を切り換える



で、「オン」オフ」を選ぶ

➡ 終わったら
◎を押す

修正が終わったら

CHの修正

表示の修正

放送局名の

修正

GR

の修正



(ゴーストリダクション)

⑤「終了」を選び、決定を押す








(次ページへ続く©で)

んたん設置設定



地上デジタル放送について

物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って 行われています。この電波は放送局ごとに割 リ当てられており(13~62ch) このチャ ンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネル の中に、複数のチャンネルをのせることがで きます。例えば、ある放送は物理チャンネル の25chを使って「101」~「103」の3つの 放送を提供します。この「101」102 「103」 を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、 下位1桁が「1」の放送が、その放送局の代表 チャンネルと呼ばれます。

(この場合「101」)

リモコンのチャンネルボタン テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上 位2桁(上記の場合は「10」)は、リモコンの チャンネルボタンの番号と同じとする割り当 てになります。(本機はできる限り自動でこ の割り当てを行います)

即ち、この場合であれば 10 に を押すと、3桁 チャンネル番号の「101(その放送局の代 表チャンネル)が選局されるように設定され ます。この割り当てはお住まいの地域により 異なります。(© 144ページ)


3桁チャンネル番号に枝番がつく場合 多くの地域で地上デジタル放送が開始され、 同じチャンネル番号に割り当てる放送が複 数受信できた場合に枝番がつきます。 例:「011-0」「011-1」「011-2」

地上デジタル放送の送信状況が変わったとき 放送メール(🖙 86ページ)で、「地上デジタ ル放送の送信状況が変わりました。」の通知 がくることがあります。このときは、地上デ ジタル放送のチャンネル修正(2 110ペー ジ)の「再スキャン」を実施してください。 実施後のチャンネル割り当てが、お好みでな いときなどは「初期スキャン」を実行してく ださい。

代表チャンネル以外の選局 右の手順11の修正を選んで、お好み選局に 代表チャンネル以外の放送を登録できます。 また、お好み選局に無い場合でも、 へ や チャンネル番号入力により、 選局ができます。

「はい」を選び、決定を押す





お住まいの地域を選び、決定を押す



地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 削除されます。 削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります 地域選択

設定しないときは

➡「いいえ」を選び、決定ボタンを押し手順13へ

受信帯域選択」で、「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す

選択/決定

(決定)

Pナログ デジタル BS CS

Λ

V

元の画面


チャンネル お好み選局

音量

消 音

I nav

デ-5





通常は「UHF」を選択してください。 ケーブルテレビをお使いの場合で、ケーブル テレビ局からの信号が「CATVパススルー」 方式の場合は「全帯域」を選んでください。 (VHF、UHF、C13~C63の帯域をスキャンします) お住まいの地域で受信できる地上デジタル 放送のチャンネルを調べて一覧表示します ので、しばらくお待ちください。

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は 終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上 デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

地上デジタル

受信チャンネル設定

放送を受信

する



データなど)


放送サービス の種類(テレビ、

リモコンの選局ボタン

(13~36に設定されたチャンネルは、

や □ で選べます)

はい」を選び、決定を押す





受信エリア外の場合などは受信できません (喧~92ページ)

修正したいときは

- (1)◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す。
- (2)▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ。
- (3)**◀▶**で「CH」の項目を選び、
 - ▲▼で修正(変更)する。
- (4)修正が終わったら を押す。
- (5)終了を選び、決定ボタンを押す。




(次ページへ続く©)

h たん設置設定

かんたん設置設定(つづき)

衛星アンテナの 種類を設定する 衛星アンテナ設定 | 衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定を押す








「共同「個別」については(2 92、93ページ) よくわからない場合には「おまかせ」に設定してください。 (衛星アンテナ電源が「オン」になります)

テレビを見ているとき おすすめ番組の 開始を自動的に お知らせします

おすすめ通知

「はい」を選び、決定を押す







設定後でも、「番組開始時のおすすめ通知」、「選局操作時のおすすめ通知」で設 定は可能です。(© 34ページ)


「はい」に設定した直後はおすすめ番組の通知はしません。 視聴状態にもよりますが、おすすめ通知するまで数日かかる場合があります。

お知らせ

「おすすめ通知」はおすすめ番組機能の中の1つの設定です。 おすすめ番組機能を便利にお使いいただくには(でき 32~37ページ)をご覧ください。

決定を押す(電話テストが開始される)






電話テストの画面が表示 され最大約3分間かかり ます。

電話回線を 接続しているとき 電話回線が 正しく接続 されているか 確認する

電話テスト

▶「OK」の表示を確認し、決定を押す



「NG が出たときは

➡ そのまま決定ボタンを押して手順17に進み、手順20終了後 に電話設定を行う。


(『雪118ページ)

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用しな いときは、電話回線接続は不要です。このときは、「NG」が出ますが問題ありません。 決定を押す(B-CASカードテストが開始される)



「OK」の表示を確認し、決定を押す






「NG」が出たときは

➡ そのまま手順19に進み、手順20終了後にB-CASカードを正し く挿入(です90ページ)し、再テストを行う。(です116ページ) 「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。

番組表の注意事項を確認し、決定を押す





「かんたん 設置設定を 終了する

デジタル放送を 見るために

の動作を


確認する

B-CASカード

B-CASカードテスト

決定を押して、終了する





実行結果によっては、追 加のメッセージが表示 される場合があります。

本体の前面扉内の設置設定ボタンを

3秒以上押しても、かんたん設置設定

ができます。(このときは、画面上の

指示に従って操作してください。)

「衛星アンテナとの接続に不具合があります。」と表示された場合は、 まず衛星のアンテナ電源を「オフ」にしてみてください。(© 116ページ) 直らない場合はアンテナ線の接続(で)91ページ)をご確認ください。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

- **★**(1) メニューボタンを押す。
 - (2)「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
 - (4)96ページの手順4に続く。

メニューから一部の項目を設定する

➡ やり直したい項目を選ぶ。(© 106~119ページ)

電源「入」時で「かんたん設置設定」を最初からやり直すには

- (お買い上げ時の状態にしたいとき) → (1) 上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(4)を行う。
 - (2)96ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。

 - (3)確認の画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
 - (4)電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」入」してください。

設置設定

引越しなどで放送局を 設定したいときは、 手順3で「かんたん設置設 定」を選び、96ページの 手順4で設定してください。 チャンネルを修正した いときは、

右ページの手順6で「マニュ アル」を選び、設定してくだ さい。

地上デジタル放送の普及で 地上アナログ放送の受信状 況が変わったときなどは、 手順6で「オート」を選び 再設定してください。

選択 / 決定 メニュー 電源 デ-9 PHOJ FYSU BS CS 4た 5な 6は MNC 7 # 8 PUV 9 % Y 10 ii号 11 lb&h 音量 元の画面 | 消音 | GAHINE **Panasonic** 元の画面 戻る

【「メニュー」を押す

┓「初期設定」を選び、決定を押す






メニュー

█「設置設定」を選び、決定を押す





設定リセット

3秒以上押す

「チャンネル設定」を選び、決定を押す





「地上アナログ」を選び、決定を押す





(右ページへ続く©で)

🗨 「マニュアル」を選び、決定を押す







┏ 「修正」を選び、決定を押す



チャンネル設定を

マニュアル

微調整

ゴーストリダクション

(GR)

地上アナログ放送の

受信状況が

探す

変わったとき

受信できる

局を自動で

オート

映像が2重、3重に

映るとき

修正したいとき

映りが悪いとき





又 100ページの手順②から④を行う

↑終わるときは「終了」を選び、決定を押す







リモコン番号ごとに設定した項目(「CH」や「表示」など)を全て入れ替えたいときは

- → (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
 - 2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (3) で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (4)戻るボタンを押し、▶で、終了」を選び、決定ボタンを押す。 *

映りが悪いときは(微調整)

- ➡(1)100ページの手順③で、微調整したいチャンネルを選び、メニューボタンを3秒以上押す。
 - (2) で見やすくなるように調整する。(約10秒間、ボタン操作しないと手順7の画面に戻ります。)
 - (3) 戻るボタンを押すと、手順7の画面に戻ります。

(終わったら 元の画面を押す)

ゴースト(映像が2重、3重に映る)*

▶で「GR」の項目を選び、

「オン にすると選局して約3秒後

に大きなゴーストを軽減させ、

その後、残ったゴーストを順次

以下の映像には働きません。

ビデオなどの再生画像。

画面表示ボタンを押して

「GCR信号なし」と表示される

予約録画中のモニター出力

アンテナの設置や調整時。

ゴーストのとき。

2画面で地上アナログ放送のとき

以下の場合、「オフ」にしてください。

アンテナが正確に設置や調整されていないとき(室内アンテナなど)

多数(10波以上)または過大な

変化しているゴーストのとき。

飛行機に反射しているなど、

デジタル放送の映像。

「GRオフ」または

で「オン」にする。

が気になるときは

➡ 手順8のとき


お知らせ

軽減します。

の右画面。

6「オート」を選び、決定を押す







オートサーチの画面に なり数分程度、乱れた 映像になります。

「オート」を選ぶとこれまでの設定をリセットし、 受信可能な放送局を設定しなおします。 別途放送局名の設定が必要です。(© 101ページ) 7 チャンネル設定画面で「修正」を 選び、決定を押す

▲ ▼で内容を確認する

確認したら戻るボタンを押して「終了」を選び、決定を押す


(終わったら 元の画面を押す)

上アナログ放送のチャンネル修正

BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更するこ ともできます。

よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録する と便利です。

チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1 ~12で選局できます。また、お好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン 13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)



メニュー を押す

「初期設定」を選び、決定を押す







かんたん設置設定

設置設定

省工ネ設定

「設置設定」を選び、決定を押す






接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット 3秒以上押す

「チャンネル設定」を選び、





(右ページへ続く ©)

BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す







例 BSを選ぶ

予変えたい「CH」の項目に合わせる



衛星チャ	ァンネル	/設定	BS
リモコン	, C H	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHKBS1
2	102	テレビ	NHKBS2
3	103	テレビ	NHK h
4 (141	テレビ	B S 日テレ
5	151	テレビ	B S朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

CH」のチャンネル番号を変える



			5 - 20:
衛星チャ	ァンネル	設定	BS
リモコン	′ C H	種類	チャンネル名
1	1 0 1	テレビ	NHKBS1
2	102	テレビ	NHKBS2
3	103	テレビ	NHK h
4 (200	テレビ	スター・チャンネル
5	151	テレビ	B S 朝日 1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。 選局対象(です66ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(終わったら 元の画面 を押す)

地上デジタルのチャンネル修正は

次ページへ

お好みのチャ ンネルを登録 するとき

リモコンのボタン

に割り当てられた

衛星デジタル

のチャンネル

チャンネル設定

(デジタル放送)

(BS, CS1, CS2)

を変える

チャンネル設定 (お好み選局)

BS·CS1·CS2 地上デジタル 登録したいチャンネルを受信中に

─ を3秒間押して「お好み設定」画面にする

画面上のチャンネルを選び、決定を押す








お好み設定画面

受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。

登録したチャンネルを削除するとき

「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されて いる番組が対象になります。


(終わったら 元の画面を押す)



地上デジタル放送の受信状・ 況が変わったときなどに チャンネル修正をしてくだ。 さい。

初期スキャンで選択された。 地域の、放送局とチャンネ・ ル番号の組み合わせは、チ ャンネル一覧(で 144 ページ)のようになります。

選択 / 決定



「メニュー を押す

「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー 画質の調整 (♪)音声の調整 画面の設定 (||||) システム設定 ⑧ 初期設定

設置設定」を選び、決定を押す




かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

3秒以上押す

「チャンネル設定」を選び、決定を押す





「地上デジタル」を選び、決定を押す



チャンネル設定 地上アナログ 地上デジタル BS C S 1 C S 2

戻る

(右ページへ続く『葷)

▼「初期スキャン」を選び、決定を押す



設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル



お住まいの地域を選び、決定を押す



削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。

8「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す







通常は、「UHF」を選んでください。 「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13~C63の帯域 をスキャンします。

チャンネルスキャン画面を表示します。 受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定はすべてリセットされます) 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

↑ 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定を押す







修正したいときは

(『『下記のマニュアル設定の手順7へ)

設定確認画面で「はい」を選び、決定を押す

地上デジタル放送の 受信状況が 変わったとき 受信できる局 を自動で追加

引っ越しなどで

再設定したいとき

受信地域が変わって

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

再スキャン

自動で設定した

修正したい

とき

チャンネル設定を

マニュアル

▶「再スキャン」を選び、決定を押す



設定方法選択 設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル

10分程度かかり、乱れた映像に なることがあります。 新たに受信できた放送局は 自動的に追加されます。

決定

|正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定を押す







修正したいときは


(© 下記のマニュアル設定の手順7へ)

▶ 設定確認画面で「はい」を選び、決定を押す

マニュアル」を選び、決定を押す

修正」を選び、決定を押す







▲ 103ページの手順12の(2)~(4)を行う

終了」を選び、決定を押す









設定確認画面で「はい」を選び、決定を押す

設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいときは

(1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。

修正 入替 終了

- (2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

上デジタル放送のチャ ンネル修正

元の画面

選択 / 決定

番組表設定

Gガイド地域設定

番組表受信設定

Gガイド受信確認

番組表受信設定」を選び、

Gガイド地域設定

番組表受信設定

広「Gガイド受信確認」を選び、

番組表設定

Gガイド地域設定

番組表受信設定

れば表示します。

Gガイド受信確認

▼ (決定)

決定を押す

▼ (決定)

番組表を受信する放送局を選ぶ

Gガイド受信確認

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることが

あります。表示されなくなった場合は、かんたん設置設定

を最初からやり直してください。(『萱 105ページ)

東京23区

BS908

戻る

戻る

東京23区

BS908


東京23区

BS908

お願い

お願い

ください。



選んだ地域に登録されていない放送局は、

で必ずお確かめください。

確認結果が表示される

xx:xx~xx:xx

xx:xx~xx:xx

xx:xx~xx:xx

Gガイド受信確認 戻る

地上アナログ ××:××~××:××

Gガイド受信スケジュール

テレビの視聴、または予約実行など によって、予定時間に番組データが 受信できないことがあります。

実際に受信できる場合でも番組表に表示され

Gガイド番組表はBS908のメガポート放送

より受信しています。(2005年11月現在)

放送局からの案内がない限り、変更しないで

ません。Gガイド地域一覧表(で 147ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

(終わったら 元の画面を押す)

受信スケジュールが表示

されないときは、「番組

データの受信ができま

せん」と表示)BSアンテ

ナの接続および上記の

設定をご確認ください。

(終わったら 元の画面を押す)

番組表を使うために必要: な設定です。

Gガイド地域設定と地域 設定は、「かんたん設置 設定」を実行すると自動 的に設定されます。変更 が必要な場合のみ設定 してください。

・ 画面モード 画面表示 入力切扱

決定

मिठोँ निर्शेष्ठम**BS CS**

1_@, 2か 3さ DEF

4た 5な 6MNC

7 # 8 TUV 9 9 WXYZ

元の画面 | | 消音 |

Caciling

Panasonic

音量

郵便番号入力

Λ

チャンネ

V

メニュー

デ-9

「初期設定」を選び、決定を押す







設置設定 を選び、決定を押す





3秒以上押す

「番組表設定」または「地域設定」 を選び、決定を押す







(右ページへ続く©で)

お住まいの

番組表を

表設 とき

> 番組表 データの受信 確認する



結果の表示は最大2分かかります。

地上デジタルの欄は、番組表を受信可能であ

お知らせ

CS2

伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は「鹿児島県島部」

▶「郵便番号」を選び、決定を押す






確認画面で「はい」を選び、決定を押す











間違えたときは → 12型 を押す

「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

➡(1) で「地域設定削除」を選び、 決定ボタンを押す。

(2) ▶で はい」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面 を押す)

「メニュー を押す

メニュー

地域に合った 表示させる

Gガイド地域設定

番組表を 受信する 放送局を 変更する

番組表受信設定

スケジュールを

Gガイド受信確認

データ放送で お住まいの 地域の情報を 受信するために 域設定 地域を 変更する 地域設定

郵便番号を入力し、決定を押す



112

元の画面

アンテナを調整するとき・ に受信設定をしてくださ

物理チャンネル入力

メニュー

Tnav

電源

PTOJ FYSU BS CS

1_® 2_{BC} 3^さ 3cF

7 t 8 to 9 5

元の画面 | | | 消 音| |

Panasonic

6 th

音量

4 た 5 な **5**

チャンネノ

V

選択 / 決定

「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定を押す







地上デジタル

が個別のとき

にする

アンテナ(UHF)

アンテナの

レベルを最大

アンテナレベル

(地上デジタル)

共同アンテナの

ときは不要。

放送の電波が

強過ぎて

映像が

不安定に

なるとき


アッテネーター

/ 地上アナログ \

地上デジタル

「設置設定」を選び、決定を押す







3秒以上押す

「受信設定」を選び、決定を押す








(右ページへ続く©で)


5「地上デジタル」を選び、決定を押す







↑「物理チャンネル選択」を選び、決定を押す



受信中の放送局名 最大感知レベル 現在のアンテナ入力レベル (受信の目安は44以上)

物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われ ています。この電波は放送局ごとに割り当てられて おり(13~62ch) このチャンネルを物理チャンネ ルと呼んでいます。

アンテナレベルについて

アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値を確認す るための目安です。表示される数値は、受信している電 波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。 アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネルなど により異なります。またアンテナシステムの条件な どによって、変動する場合がありますので、十分な 余裕を取ることをおすすめします。

現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「便利機 能」を押して「アンテナレベル」を選んでも確認できます。

物理チャンネル」を入力し、決定を押す







入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする 間違えたときは 12 を押す。


CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示で きます。例えば、「全帯域 (© 103、110ページ) を選んで、CATVでの「C20」チャンネルを選択する 場合は、「*」2」0」と入力します。

(「C」の入力は、リモコンの |11 | で行います)

(終わったら 元の画面を押す)

厂「地上アナログ」または 「地上デジタル」を選び、 決定を押す







(^「アッテネーター」を選び、「オン」を選ぶ

地上アナログ放送のとき



受信設定 アッテネーター オフオン

地上デジタル放送のとき



受信設定 戻る アッテネーター オフオン 物理チャンネル選択 アンテナレベル 現在 30 最大 40 受信中

強すぎる電波を弱めます。

(終わったら 元の画面を押す)

114

元の画面


受信設定

受信設定

アンテナを調整するとき・ に受信設定をしてくださ・ L1

B-CASカードテスト B-CASカードの動作を 確認します。


選択 / 決定



「メニュー を押す


「初期設定」を選び、決定を押す





「設置設定」を選び、決定を押す






3秒以上押す

(右ページへ続く©)

「受信設定」を選び、決定を押す







「衛星」を選び、決定を押す



受信設定 地上アナログ 地上デジタル 衛星



▶「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ





「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ 電源を供給します。

アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

受信設定	∢ 戻る
アンテナ電源	オフオン
トランスポンダ選択	BS-15
衛星周波数	11.9960GHz
アンテナレベル B S Digital 受信中	現在 52 最大 60
1日左の	─┤ Ŋアンテナレベル/

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書 をご覧ください。

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認す るための目安です。表示される数値は、受信している電 波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。 アンテナのレベルは、天候、季節、地域、チャンネル などにより異なります。またアンテナシステムの条 件などによって変動する場合がありますので、十分 な余裕を取ることをおすすめします。

現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、 「便利機能」を押して「アンテナレベル」を選んでも 確認できます。

「トランスポンダ選択」衛星周波数」は変えると 視聴できなくなることがあります。放送局などか らの案内がない限り、変えないでください。

-最大感知レベル

現在のアンテナレベル(受信の目安は50以上)

受信可能レベルに達したときに表示

「他の衛星受信中 の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。 再度、アンテナの向きを調整してください。

(終わったら 元の画面を押す)

B-CASカード の動作を確認 する

衛星アンテナ

が個別のとき

レベルを

アンテナの

最大にする

アンテナレベル

(衛星)

共同アンテナの


ときは不要。

B-CASカードテスト

B-CASカードを 挿入して3秒以上 たってから行って ください。

「B-CASカードテスト」を選び、決定を押す





地域設定 受信設定 電話設定 B-CASカードテスト 結果

テスト結果が表示される

「NG」がでたら、B-CASカードの挿入 を確認してください。(© 90ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)


受信設定/ B C A Sカー ド テス

内線設定

電話テスト

発信者番号通知) 電話会社設定

(マイラインプラス)



まずご確認ください。

電話回線の接続はお済み ですか? (喧~94ページ)

選択 / 決定

「メニュー を押す

「初期設定」を選び、決定を押す








「設置設定」を選び、決定を押す








3秒以上押す

「電話設定」を選び、決定を押す







電話回線を 設定する

外線使用時に

0発信などが

内線設定

必要な電話

のとき

回線設定 トーン検出

◆ 戻る 雷話設定1/2 自動 しない する トーン輸出 内總設定 電話テスト



「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する

電話テストで自動的に選ぶとき 「自動」 自動でうまく設定できないとき

ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」 出ない場合ば ダイヤル20(20pps)」か

「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。 通常ご使用のとき 「する」

受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき 「しない」

(終わったら 元の画面を押す)

内線設定」を選び、決定を押す



回線設定	● 自動	
トーン検出	しないする	
内線設定	9	
電話テスト	指定なし	



確認画面ではい」を選び、 決定を押す



🔼 0発信の電話のときは「0」を入力し、決定を押す





(終わったら 元の画面を押す)

間違えたときは ➡ □ (赤ボタン)を押す。

0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

(画面に「,」を表示。1つで3秒の待ち時間)

電話設定が正しく 設定されているか 確認する

電話テスト

相手に電話番号

発信者番号通知

を通知するか

本機から電話を

かけるときのみ

電話会社を

変えたいとき

電話会社設定

マイラインプラス

この設定が有効に

在ありません。

なる放送(サービス) は、2005年11月現

決める

電話テスト」を選び、決定を押す



電話設定1/2	◆ 戻る
回線設定	自動
トーン検出	しないする
内線設定	
電話テスト	



OK 正常終了。 NG 画面の指示に従ってください。

テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら 元の画面を押す)

「発信者番号通知 を選び、設定する



電話設定 2 / 2	◆ 戻る
発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する

▼を繰り返し押すと、次のページになる。



通知する「相手に常に通知する。 通知しない 相手に常に通知しない。 指定なし電話会社との契約に従う。

(終わったら 元の画面を押す)

電話会社設定」を選び、決定を押す



間違えたときは

➡ (赤ボタン)を押す。

	• • • • -
電話設定2/2	◆ 戻る
発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する



確認画面で「はい」を選び、決定を押す




マイラインプラスを契約のとき、 「解除する を選ぶ 電話会社の番号を入力し、決定を押す




電話設定2/2	◆ 戻る
発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する



(終わったら 元の画面を押す)







(右ページへ続く©で)

118

電話設定


自動更新設定

デジタル放送で送られる・ 新しい情報のダウンロー・ ド方法を選びます。

設定リセット

本機を初期状態にするたる めの設定です。


選択 / 決定



「メニュー を押す

「初期設定」を選び、決定を押す





「自動更新設定」または「設定 リセット」を選び、決定を押す



かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット



「設定リセット」の場合、3秒以上押す

どちらかを選ぶ

(右ページへ続く©で)

「ダウンロード予約」を選び、 自動」か「手動」を選ぶ



デジタル放送で送ら

れる新しい情報の

放送ダウンロー

ドの方法を選ぶ

ダウンロード予約

アンテナ電源(衛

設定の設定値を

に戻す

セッ

星デジタル)、電話

工場出荷状態

設定項目リセット

本機を廃棄される

すべて削除

個人情報リセット

ときなどに

情報を

する

更新設





放送ダウンロードについて デジタル放送からの情報を本機に 取り込むことにより、本機の制御プ ログラムを最新のものに書き換え ます。

通常は「自動」をおすすめします。

情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に 自動的にダウンロードを実行します。

情報が届いた場合、メールでお知らせします。 ➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する」か「しない」を選ぶ。 (© 86ページ、「放送メール 手順3、4)

(終わったら 元の画面を押す)

設定項目リセット」を選び、決定を押す



設定リセット ▼ 戻る 設定項目リセット 個人情報リセット



「はい」を選び、決定を押す



設定項目リセット 「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」 の設定値を工場出荷の状態に戻しますか? 正常に受信できているときは実行しないでくださ い。受信できなくなる場合があります。



「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」の各 項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら 元の画面 を押す)

個人情報リセット」を選び、決定を押す



設定リセット │◆ 戻る 設定項目リセット 個人情報リセット



3秒以上押す

本機に記録されているお客様の操作に関する個 人情報(メールや購入記録、データ放送のポイン ト暗証番号など)が、すべて削除されます。 本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

はい」を選び、決定を押す



個人情報リセット 受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した情報を 全て削除しますか? 廃棄などお客様が受信機を手放す場合以外には、 実行しないでください。今まで操作された情報が 全て消えてしまいます。

▶本体の電源を「切」にする




お願い

廃棄などで本機を手放される以外には、実行し ないでください。

双方向データ放送やTナビサービスをご利用の 場合、本機からの操作により、放送局やインター ネットのホームページに登録された情報は、こ の操作では削除されませんので、ご注意くださ い。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会 手続きなど)を行ってください。

いろいろな機器との接続

映像機器用の入力端子は、背面だけでなく前面にもあります。




通信の安定性向上などのため、市販のアース線を使用して本機のアース端子を接続することをおすすめします。 (本アース端子は、電気通信事業法に基づくものです。)

HDMI対応機器

接続時は(2 138ページ)

録画・再生機器の接続の前に



接続のご注意

本機への入力接続について

アナログビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記です。 お使いの状況に合わせてお選びください。

ビデオ入力端子

S2映像入力端子

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 (D4映像入力端子)

本機からのモニター出力について

- ●地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送を録画される 場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
- ■コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録 画機器及びテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。

ハイビジョン放送の録画について

i.LINKをご使用時にのみハイビジョン画質で録画が可能になります。その他の場合は、地上アナログ放送と 同等の画質になります。

接続コード(別売品)

●映像/音声コード(長さ2m)

ステレオ音声コード(長さ2m)

●映像コード(長さ2m)

品番: RP-CVP0G20


品番: RP-CVP3G20

● D端子映像コード(長さ1.5m)

品番: RP-CVDG15A

品番: RP-CAP3G20

● D端子 - ピン映像コード(長さ1.5m) ● S映像コード(長さ2m)



品番: RP-CVCDG15



調整したい画面のときに

メニュー を押す



画質の調整(パソコン)




◆ (決定)



メニュー

調整したい項目を選び、決定を押す






(「色の濃さ」色あい」 ビビッド」は灰色表示 になり設定できません)

各項目の詳しい内容は2000 52ページをご覧ください。

パソコンの接続

→は、信号の流れを示します。



接続できるパソコン信号の種類


本機が対応しているパソコン信号

信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック	信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック
VGA60	640 × 480	31.47	59.94	25.18	WVGA60	852 × 480	31.44	59.89	33.54
VGA70	640 × 400	31.46	70.07	25.17	XGA60	1024 × 768	48.36	60.00	65.00
VGA75	640 × 480	37.50	75.00	31.50	XGA70	1024 × 768	56.48	70.07	75.00
MAC13	640 × 480	35.00	66.67	30.24	XGA75	1024 × 768	60.02	75.03	78.75
SVGA60	800 × 600	37.88	60.32	40.00	XGA85	1024 × 768	68.68	85.00	94.50
SVGA75	800 × 600	46.88	75.00	49.50	MAC21	1152 × 870	68.68	75.06	100.00
SVGA85	800 × 600	53.67	85.06	56.25	SXGA60	1280 ×1024	63.98	60.02	108.00
MAC16	832 × 624	49.72	74.54	57.28	WXGA60	1366 × 768	48.39	60.04	86.71

一覧表の信号以外の入力信号は画面が映っても適正な状態で映すことができない場合があります。 WXGA(WVGA)については「入力解像度」の設定が必要です。(©〒127ページ)

パソコン入力端子(ミニD-sub15P)の信号名

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	R	6	GND(アース)	11)	GND(アース)
2	G	7	GND(アース)	12	NC(無接続)
3	В	8	GND(アース)	13	HD
4	GND(アース)	9	NC(無接続)	14)	VD
(5)	GND(アース)	(10)	GND(アース)	(15)	NC(無接続)




パソコン入力端子のピン配列

お知らせ

パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。

D-sub15P端子のパソコンと接続する場合は、必要に応じて変換アダプター(市販品)をお使いください。 パソコンのミニD-sub15P端子がDOS/Vに対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。 MACを接続する場合は、変換アダプター(市販品)の取扱説明書をご覧のうえ接続してください。 ミニD-sub15Pケーブルは確実に取り付けてください。 接続するパソコンの取扱説明書もご覧ください。



画面の設定(パソコン)

PCスキップ PC画面調整



画面の位置や大きさなどが。 正常でないときは、パソコ ンに合わせた調整・設定を・ * 行ってください。

画面モード 入力切換

HOJ FYSII BS CS

4た 5な 6は MNC

9 5

音量

- 元の画面 | □消 音 | □

GSIIDE

Panasonic

戻る

7 # 8 * TUV

メニュー

選択 / 決定

「入力切換」を数回押して、PC 画面にする





「画面モード」を押して、 調整/設定したい画面にする





メニュー」を押す

「画面の設定」を選び、決定を押す





⑧ 初期設定

「PC画面調整」を選び、







画面の設定1/2		◆ 戻る
PC画面調整		
水平サイズ	1	2
HDサイズ	1	2
セルフワイド	ノーマル	ジャスト
NR	オフ	オン
MPEGNR	オフ	オン

(右ページへ続く©で)

6 項目を選び、調整する



接続したパソコンに

PC画面調整

ドットクロック周波数

クロック位相

入力切換ボタンを

PCスキップ

押したとき

飛ばす

PC入力を

あわせて

調整する

信号の種別

水平位置

垂直位置

入力解像度

信号表示






ふだんば、セパレート」を、 お使いください。 同期が乱れたとき、または 映像が緑がかった画面の ときは、「SYNC ON G」 を選んでください。

縞模様を表示した場合に、 周期的な縞模様(ノイズ) が発生したときは、ノイズ が少なくなるように設定 してください。

画面の位置を調整するとき 水平位置



PC画面調整 ◆ 戻る 信号の種別 セパレート ドットクロック周波数 0 水平位置 垂直位置 0 クロック位相 0 入力解像度 XGA WXGA 00.0 kHz 垂盲周波数

画面に輪郭がにじんだり、 ぼやけるときに見やすくな るように調整してください。 必ずドットクロック周波数 の調整後に行ってください。

WVGA(WXGA)を入力する 場合は「WVGA(WXGA)」に 設定してください。

「WVGA(WXGA)」に設定後、 画面位置がずれる場合があり ますので「水平位置」で画面 位置を調整してください。

現在調整しているパソコン信 号の周波数を表示します。 表示できない信号のときは赤 文字になります。

お知らせ

「ドットクロック周波数」が100MHz以上の信号を入力時は「クロック位相」を調整しても ノイズがなくならない場合があります。

垂直位置


調整内容は電源を「切」、「入」しても記憶します。

各調整レベルを標準値に戻すには「標準に戻す」を選び、決定ボタンを押します。


で1つ前の画面、元の画面でテレビ放送の画面に戻ります。

↑ 135ページの手順3のあと、2/2ページの

「PCスキップ」を選び、「オン」を選ぶ







|オフ| ... 🎢 を押したとき、PC(パソコン)入力へ切り換わります。 (工場出荷時)

◀:画面が下へ移動。

○ (▶:上へ移動。)





(終わったら 元の画面を押す)

元の画面

Irシステムで

設定する

Irシステム

リモコン種別

メーカー

外部入力

テスト

接続した機器を

使えるように

Irシステム設定


Irシステムの接続と設定




続

お使いのDVDレコーダー(またはビデオデッキ)の リモコン受信部の位置を、ご確認ください。 (機器により異なります)

⇒ は、信号の流れを示します。





貼り付ける個所のゴミやほこりは、しっかり取り除いて ください。

付属の両面テープは接着力が強いため、棚などに貼り付けた あと、無理にはがすと板の表面を傷めることがありますので、 ご注意ください。

接続が終わったら、Irシステムの設定をしてください。

Irシステムの延長ケーブルは販売店でお買い求めいただけます。 松下グループショッピングサイト「パナセンス」でもお買い 求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/



「初期設定」を選び、 決定を押す





「接続機器関連設定」を 選び、決定を押す




かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定り



自動更新設定 設定リセット

「Irシステム設定」を選び、 決定を押す







(右ページへ続く©で)

設 定

「Irシステム」を選び、オン」にする



lrシステム設定	◆ 戻る
Irシステム	オフオン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ 1
外部入力	外部入力1
テスト	



「メーカー」を選び、接続した機器のメーカーを選ぶ



, ,	1660	コメルル	
	lrシステム設定		(戻る
)	Irシステム	オフ	オン
/	メーカー	松	下
	リモコン種別	ビデ	オ1
	外部入力	外部	\力1
	テスト	-	
/			

設定できるメーカー(録画機器) ビデオデッキ:松下、ビクター、 東芝、三菱、三洋、シャープ、 ソニー、日立、アイワ、NEC DVDレコーダー:松下、パイオニア

一部、使用できない商品もあります

リモコン種別」を選び、種別を選ぶ

決定	
(決定) 人	

_	ノ性別」では	ᡛᢕᢆᡳᢩᠰ	生力リで		
	lrシステム設定		◆ 戻る		
	Irシステム	オフ	オン		
/	メーカー	松下			
	リモコン種別	ピデオ 1			
	外部入力	外部入力1			
)	テスト	-			
/					

メーカーによってはリモコン種 別が複数あります。手順9のテス トを実行しても機器が動作しな い場合は、他のリモコン種別に切 り換えてみてください。

当社製DVDレコーダーの場合は、 「DVDレコーダー1」の設定から、 お試しください。

「外部入力」を選び、設定する

	71.017
J	決定

(力)で送り、以近する				
lrシステム設定		【 戻る		
lrシステム	オフ	オン		
メーカー	松	下		
リモコン種別	ビデオ 1			
外部入力	外部	\力1		
テスト	-			

当社製の録画機器で「タイマー予約」 をするときのみ設定してください

他メーカーの機器では設定でき ません

接続したビデオデッキやDVDレ コーダー側の外部入力の番号(1、 2、3)に合わせる。

テスト」を選び、決定を押す



\	Irシステム設定		◆ 戻る
>)	Irシステム	オフ	オン
	メーカー	松	下
	リモコン種別	ビデ	オ1
	外部入力	外部之	\力1
>	テスト	-	
- / '			

「送信中」と表示され、電源「入」 「切」のリモコン信号がくり返し 送信されます。

(録画機器の電源が「入」切」する か、確認する)

正しく動作したときは

決定ボタンを押して設定終了(くり返し送信が終了)

録画機器の電源が「入」切」しないときは

Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(☞ 左ページ)

リモコン種別を変える。(手順7)

(終わったら 元の画面を押す)


タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。 「Irシステム設定」を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。(🖙 50ページ) DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、DVDレコーダーまたはビデオデッキのどちらかの「リモコン種別」が 設定できます。例えば「DVDレコーダー1」に設定すると、ビデオ録画に対してはIrシステムを使っての予約はできません。 (当社製品:DMR-ES30V,DMR-E70V,DMR-EH70V,DMR-EH73V,DMR-E75V,DMR-E150V,DMR-EX200V,DMR-E250V) (2005年11月現在)

ステ ムの 接続と設


便利な録画予約をするために

(Irシステム)





Irシステムを使うと



録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定はDVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。 (HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)

「番組タイトル情報」について

当社製のDVDレコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。 (番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません)

この情報を受信して表示できるDVDレコーダーは松下製のDMR-ES10、DMR-ES30V、DMR-E50、 DMR-EH50, DMR-EH53, DMR-E55, DMR-E60, DMR-EH60, DMR-EH66, DMR-E70V, DMR-EH70V, DMR-EH73V, DMR-E75V, DMR-E80H, DMR-E85H, DMR-E87H, DMR-95H, DMR-E100H, DMR-EX100, DMR-E150V, DMR-E200H, DMR-EX200V, DMR-E220H, DMR-E250V, DMR-EX300, DMR-E330H, DMR-E500Hです。(2005年11月現在)

番組タイトルが、正しく表示されないときは(🖅 154ページ)

iLINK対応 D-VHSビデオデッキなどの接続

→ や ⇔ は、信号の流れを示します。

D-VHSなどの設定が必要です(© 132ページ)

接続コードは別売です(2 123ページ)


音声コードは必ず接続してください。

i.LINK端子(2組)

i.LINKを使うと、1本のケーブルでハイビジョン 放送など高画質のデジタル画像や音声信号の入 出力ができます。

本機から、当社製のD-VHSビデオデッキなどを 操作できます。(『② 72ページ)





機器により異なる場合があります。(録画機器の取扱説明書をご覧ください。) 当社製NV-HDR1000などの場合は、外部入力2(L2)に接続します。

例:D-VHSビデオデッキ背面

映像/音声 S映像

出力 出力

接続上のお願い

D-VHSのとき

D端子付きの機器の場合は、上図のビデオ入力端子の代わりに、D4映像端子に接続することをおすすめ します。(*©* 134ページ)


i.LINK


2つのi.LINK端子はどちらも同じように使えます。

外部入力3

(L3)

ただし、接続が輪(ループ)になったり、i.LINK対応パソコンなどを接続すると誤動作する場合があります。







i.LINK

端子

もう1台接続できます。

お知らせ

本機のi.LINK端子からは、地上アナログ放送は出力されません。

地上アナログ放送時には、本機のモニター出力のS2映像出力端子から映像が出力されません。

地上アナログ放送を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。

本機では、2台までの当社製i.LINK機器を制御できます。録画中は、使用していない機器でも端子の抜き差し や電源の「入」「切」はしないでください。画像の乱れや異常動作の原因になります。

i.LINK接続設定 ビデオ入力接続設定 i.LINK待機

i.LINK自動切換

D-VHSビデオデッキなどの接続が必要です(© 131ページ)

選択 / 決定

「メニュー を押す


初期設定」を選び、 決定を押す





「接続機器関連設定」を 選び、決定を押す





(右ページへ続く©で)

「i.LINK接続設定」を選び、決定を押す



i.LINK接続した機器

確認、設定する

i.LINK接続設定

の状態を

入力切換で

再生する

i.LINK機器を選ぶだけで

デジタルとアナログを

ビデオ入力接続設定

本機のリモコンで

i.LINK信号に

応答させたい

i.LINK待機

i.LINK機器再生時の

i.LINK自動切換

入力切換を


自動で

行わない

電源「切」時も

とき

自動切換して



決定

「使いたい機器(2台まで)の「使用」が 「する」になっているか確認する



接続機器のメーカー名と機種名

本機に登録された機器名(15台まで登録されます)

「する「しない」を変えるには

- で機器を選び、決定ボタンを押す。
- (2)「使用する」またば、使用しない」を確認し、 決定ボタンを押す。
 - 「する」使用する機器
 - 「しない」使用しない機器
 - 「不可」使用できない機器
 - 「未接続」の機器を選んだときは、「削除す る。を選び、決定ボタンを押すと、登録を 消すことができます。

-「 オン 」電源オン <u></u> (本機で操作可能) 「オフ 」電源オフ ∕

- 「未接続」一度接続したが現在はしていない状態。
- 「予約」録画予約の待機中。
- 「不明」本機で操作できない、または「使用」が「しな い」になっている。

(終わったら 元の画面を押す)


「ビデオ入力接続設定」を選び、決定を押す



接続機器関連設定 1/2		◆ 戻る	
i.LINK接続設定			
Irシステム設定			
ビデオ入力接続設定			
ビデオ入力表示書換			
i.LINK待機	しない	する	
デジタル音声出力	PC	СМ	
デジタル音声予約録画連動	しない	する	
•	,		

接続しているビデオ入力端子名を選ぶ





D-VHSビデオデッ

キなどの設定

「使用」を「する」に 131ページの接続例では した機器名を表示。 「ビデオ1」を選ぶ。

(終わったら 元の画面を押す)

「i.LINK待機」を選び、「する」を選ぶ







しない …リモコンで電源 切 時の消費電力を (工場出荷時) 少なくする。

......電源 切 時に、電源ランプ (🖾 19ページ) が橙色に点灯。 (通常ば しない」をおすすめします)

(終わったら 元の画面を押す)

「i.LINK自動切換」を選び、「しない」を選ぶ



接続機器関連設定	2/2	◆ 戻る
モニター出力停止設定	ビラ	デオ 1
入力自動スキップ	オフ	オン
PCスキップ	オフ	オン
HDMIスキップ	オフ	オン
i . L I N K 自動切換	しない	する♪



|しない|...i.LINK機器の操作で本機の入力切換および 再生画面の自動表示を行わない。

するi.LINK機器の再生時に、入力切換を自動的に (工場出荷時)行い、その再生画面を自動で表示させる。ま た、i.LINK待機が「する」時には、リモコンで 電源「切」の場合、自動で電源「入」にして再生 表示を行う。

(終わったら 元の画面を押す)


メニュー fÿyll BS CS 5 な JKL 8 to 音量 - 元の画面 | | 川消 音| | GAHINE **Panasonic** 元の画面

→ は、信号の流れを示します。

接続コードは別売です(🗠 123ページ)

音声コードは必ず接続してください

D端子付きの録画機器の接続(例)





例:DVDレコーダー背面

モニター出力端子(1組)

ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の 入力端子に接続します。


以下の信号を出力します。

本機で受信できる放送

ビデオ入力1~4に接続した各機器の映像、音声・ i.LINK端子に接続した各機器の映像 コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2に 接続した機器の音声 映像信号は出ません) HDMI入力に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)

予約録画中は、そのチャンネルの映像、 音声を出力します。

D端子のない録画機器の接続(例)



例:VHSビデオデッキ背面

お願い

S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ入 力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。これら を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に 接続しないでください。(デジタル放送は出力されます) SDメモリーカードの静止画像を見ているときは、映像信 号は出力されません。

地上アナログ放送の予約録画時は、GR(ゴーストリダク ション)の機能は働きません。

お知らせ

ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。 接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合 は、別売のD端子-ピン映像コード(© 123ページ)で接 続できます。



メニュー を押す



·初期設定」を選び、 決定を押す





「接続機器関連設定」を 選び、決定を押す



かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「ビデオ入力表示書換」を 選び、決定を押す



入力端子に

接続した

機器に

合わせて

表示を変える

ビデオ入力

表示書換

接続した録画機器

(喧音 左ページ)の

出力を停止

モニター出力停止設定

ハウリング

(ブー音) か

映像発振の

防止のため。

映像・音声の

モニター

する





録画(再生)機器を接続した ビデオ入力端子を選び、 機器に合わせて表示を選ぶ

ビデオ入力表示	≜換			
ピデオ 1	VTR →			
ビデオ 2	ビデオ 2			
ビデオ3	ビデオ 3			
ビデオ4	ビデオ 4			
色差ビデオ1	DVD			
色差ビデオ2	色差ビデオ 2			
HDMI	HDMI			
PC	P C			





▶を押すたびに切り換わります。

プラスト → DVD → ゲーム → CATV ト し 表示なし♥─ディスク ♥─ VTR ♥─デジタルチュ-ナ-ヤ

ビデオ入力接続設定(『20132ページ を行った場合は、その機器名の表示に固 定されます。

(終わったら 元の画面を押す

「モニター出力停止設定」 ◆を選び、録画機器と接続 した入力端子を選ぶ

接続機器関連設定2/2 🕨 戻る

モニター出力停止設定 【 ピデオ1 ▶ 入力自動スキップ オフ オン **▲** ▼を繰り返し



【▼ 寒 ▶ 押して2 / 2の 【 寒 ▶ ▼ / ページにする。



ビデオ 1~4 、 色差ビデオ 1、2 、 HDMI から選ぶ。(i.LINK接続中は、 i.LINK機器も選べます) しない「停止させないとき。

(終わったら 元の画面を押す

(右の選択へ続く☞)


再生専用機器の接続と設定

→ は、信号の流れを示します。


接続コードは別売です(🗠 123ページ)

音声コードは必ず接続してください





DVDプレーヤーやビデオなどの接続 (例)(背面端子部)



例:DVDプレーヤー背面

例:再生専用ビデオデッキ背面

入力自動スキップ



メニュー を押す



「初期設定」を選び、 決定を押す





「接続機器関連設定」を 選び、決定を押す



かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定



接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

(右へ続く『雪)

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 (色差ビデオ1~2)

DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」と「音 声」の出力端子に接続します。

D4映像入力端子

「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみ が少なく高画質に再生できます。

「D1~D4映像」のいずれかの端子と接続して ください。

ビデオデッキなどの「Y、PB、PR 「Y、CB、CR 「Y、 B-Y、R-Y」などの出力端子とはD端子ピンケー ブル(RP-CVCDG15: 別売)で接続できます。 対応している信号:

525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i), 750p(720p)

「入力自動スキップ を 4選び、「オン」を選ぶ

入力切換ボタン を押したとき 接続のない 外部入力を 飛ばす

入力自動スキップ

PC入力、HDMI 入力端子は除き ます。

接続機器関連設定2/2 🖣 戻る モニター出力停止設定 入力自動スキップ ◀ オフ オン PCスキップ オフオン オフ オン HDMIスキップ しないする i . L I N K 自動切換



▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。



(工場出荷時)入力端子には切り換わりません。

オフ …接続にかかわらず、 を押す ごとに、全ての入力端子を選択 できます。

(終わったら 元の画面を押す)

入力端子に接続した機器に合わせて表示を換える 「ビデオ入力表示書換」を行うには(© 135ページ)

ビデオ入力端子

(背面:ビデオ1~3、前面:ビデオ4)

ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に接 続します。

S2映像入力端子

「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。

再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続しま す。

S端子 : 色のにじみが少ない


S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加

S2端子:S1にワイドクリアビジョン対応

「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接 続すると、「S2映像」の画像が優先されます。 ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はありま

「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入 力端子にも同時に接続してください。

再生専用機器の 接続と設定



HDMI端子

HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/ 音声信号を直接つなぐインターフェイスです。 アナログ音声をお使いになる場合はビデオ入力3の音声 入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」が必要です。

HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続することで、 高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。

対応している映像信号 525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i), 750p(720p)

対応している音声信号 種類:リニアPCM

サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz

お願い

本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器 では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。 DVI対応機器と接続する場合は、アナログ音声端子に音声コードを接続してください。 DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用のケーブルをご使用ください。



「初期設定」を選び、 決定を押す





「接続機器関連設定」を 選び、決定を押す



かんたん設置設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

(右ページへ続く ☞)

ビデオ入力接続設定」を選び、決定を押す



定

設

HDMI対応機器

と接続したとき

HDMI音声入力設定


入力切換ボタンを

HDMI入力を

HDMIスキップ

押したとき

飛ばす



▼を繰り返し押すと、次のページになる。

「HDMI音声入力設定」を選ぶ



ビデオ入力接続設定	戻る	
D - V H S 1	ビデオ1	
D - V H S 2	色差ビデオ1	
H D M I 音声入力設定	HDMI	




HDMI …HDMI対応機器に接続するとき (工場出荷時)

「アナログ」…DVI対応機器に接続するとき

(終わったら 元の画面を押す)

「HDMIスキップ を選び、「オン を選ぶ







▼を繰り返し押すと、次のページになる。

オン

. 🇂 を押しても、HDMI入力端子への入力には 切り換わりません。

. 本数回押してHDMI入力端子を選択できます。 (工場出荷時)

(終わったら 元の画面を押す)

デ

オ機器の接続と設定

→は、信号の流れを示します。






端子カバーの上から光ケーブルの プラグを押しこんでください。 光デジタルケーブルは折り曲げないで ください。

光ケーブル (別売)

ルの底面にあります。

品番: RP-CA2010A(1.0m)



オーディオ機器

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応 でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプ などのオーディオ機器。

デジタル音声出力(光)端子について

デジタル音声出力(光)端子からは、本体スピーカーと同じ音 声信号を出力します。(予約録画実行中を除く)

HDMI入力時のDVDオーディオで暗号がある場合は出力さ

本機のデジタル音声出力 光 端子は、デジタル放送の信号を そのまま出力していますので、サンプリングレートコンバ ーターのないオーディオ機器は使用できません。

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コ ンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮 できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や 多言語再生を行うこともできます。

オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

メニュー を押す



「初期設定」を選び、 決定を押す





「接続機器関連設定」を 選び、決定を押す





チャンネルを 変えても確実 に録音する デジタル音声 予約録画連動

デジタル音声出力(光)

端子から録音中に

録画予約で

AAC対応の

オーディオ機器

を接続したとき


デジタル音声出力

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ



定

設





PCM オーディオ機器がAACフォーマットに (工場出荷時)対応していないとき。

AAC AACの番組時は常に「AAC」出力。

(AAC以外の番組のときは「PCM」) サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に

「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

「AAC にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光) 端子から出力されません。「PCM にするか、モニター出力の音声端子を ご使用ください。

地上アナログ放送や、ビデオ入力端子1~4、色差ビデオ入力端子1、2、HDMI入力 端子に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時 PCM」出力します。 AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをおすすめします。

予約実行中の音声出力について

デジタル放送の録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力します。 上記の「デジタル音声出力」は「PCM」にしてください。

(「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

(終わったら 元の画面を押す)

「デジタル音声予約録画連動」を選び、「する」を選ぶ



ビデオ入力接続設定		
ビデオ入力表示書換		
i.LINK待機	しない	する
デジタル音声出力	Р (C M
デジタル音声予約録画連動	しない	する
	_	



録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力。

上記の「デジタル音声出力」を「PCM」にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送では AAC出力になります)

地上アナログ放送の予約録画実行中は、現在選局中の 音声を出力します。

しない選局中の番組の音声を出力。 (工場出荷時)

お知らせ

デジタル放送の番組によっては、録音できない場合があります。

(終わったら 元の画面を押す)

(右ページへ続く ☞)

地上アナログ放送 チャンネル一覧表 (市外局番)

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域 の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動 的に設定されます。 一部の地域は自動変換されない場合があります。

お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる 放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。





リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号

表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2005年11月現在)

	取も多く召る	まれる巾外	同番を入刀し(2 \ /2 \ 2 \ 1.			派区向が500电派を支出する	1C071C117C07171	·// ^{00日 5} (2005年11月現在)
				リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名			リモコンボタンと受信チャンネル・		
都道	都市	市外	1	2 3 4	5	6 7	8 9	10	11 12
府県	HI1-	局番	受信:表示: 放送局名	受信表示 CH CH CH 放送局名 CH CH 放送局名 CH CH 放送局名	受信·表示 放送局名	受信「表示」 CH!CH! 放送局名 CH!CH! 放送局名	受信·表示 CH CH 放送局名 受信·表示 放送 CH CH D 放送	局名 受信表示 放送局名	受信·表示 CH CH D 放送局名 CH CH CH D 放送局名
コトンケン关	+1 +1	0.4.4	011,011,	CHICH WILL STORY CHICH WILL STORY CHICH WILL STORY			CHICH WILL CHICH WILL		
北海道	<u>札 幌</u> 旭 川	011	1 ¦ 1 ¦HBC テレビ	3	5 ¦ 5 ¦STVテレビ		27 27 UHBテレビ	35 35 HTBテレビ	
	北見	0157		2 2 NHK教育札幌 33333 TV 北海道			59,59,UHBテレビ 9 9 NHK#		
	帯広	0155	34!34!HTBテレビ		1 1	6 ' 6 ' HBC テレビ ' '	32'32'UHBテレビ	<u> </u>	
	釧路	0154		2 1 2 NHK教育札幌 291291TV 北海道	1 1		4141UHBテレビ 9 9 NHK#		
	室 蘭	0143		2 2 NHK教育札幌	1 1		37¦37¦UHBテレビ 9 ¦ 9 ¦NHK#		
	函館	0138		27·27·UHBテレビ 35·35·HTBテレビ 4 · 4 · NHK総合札幌		6 6 HBC テレビ		1 O 1 O NHK教育札幌	
青森	<u></u>	017	1		5 5 NHK教育青森		27¦27¦UHBテレビ		35 35 HTBテレビ 38 38 青森テレビ
 岩	盛 岡	0178		31 31 31 3 1 3 1 3 1 3 3		1 7 7 NHK教育青森 6 6 IBC テレビ 3 4 3 4 ミヤギテレビ		32 32 東日本放送	11 11 青森放送 33 33 青森テレビ 12 12 仙台放送
宮城	仙台	022	1 1 1 東北放送		5 5 NHK教育仙台	コーコー 32321東日本放送			12/12/仙台放送
秋田	秋田	018	1 1		3131秋田朝日放送		9 9 NHK#		1111秋田放送 3737 秋田テレビ
	大 館	0186	1 1 青森放送		59 59 秋田朝日放送	6 6 秋田放送	8 8 NHK教育秋田		57 57 秋田テレビ
山形	山形	023	1 1		30,30,さくらんぼ		8 8 NHK総合山形	10 10 山形放送	3838山形テレビ
福 島	鶴 岡 福 島	0235	1 1 山形放送	2 2 NHK教育福島 3 3 NHK総合山形 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 24 さくらんぼ	6 6 NHK教育山形	22 22 テレビユー山形		39 39 山形テレビ
油 気	会津若松	024	1 1 NHK 総合福島			6 6 福島テレビ 32 32 東日本放送	34 34 ミヤイアレビ 9 9 NHK# 37 37 恒自由血テレビ 34 34 ミヤコ	6百個局 33 33 1個 局 放 込 テレビ 41 41 2戸 皀 劫 送	
	いわき	0246		32 32 テレビュー福島		34、34、福島中央テレビ 1 1	8 8 福島テレビ	10-10-NHK教育福島	
茨城	水戸	029	44 1 NHK総合東京	14 14 M X テレビ 46 3 NHK教育東京 42 4 日本テレビ		40¦6 ¦TBS テレビ	38,8 フジテレビ 39,46,千葉		
栃木	宇都宮	028	5 1 1 ! N H K 総合東京	14 14 M X テレビ 49 3 NHK教育東京 53 4 日本テレビ	31 31 とちぎテレビ	55 6 TBS テレビ	57 8 フジテレビ	41 10 テレビ朝日	44'12'テレビ東京
群馬	前橋	027		14 14 MXテレビ 50 3 NHK教育東京 54 4 日本テレビ		56 6 TBS テレビ 40 16 放送大学			
埼玉	さいたま 千 葉	048		14 14 MX テレビ 3 13 NHK教育東京 4 14 日本テレビ 3 13 NHK教育東京 4 14 日本テレビ 14 14 日本テレビ 14 14 日本テレビ 14 14 日本テレビ 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16					48 48 群馬テレビ 12 12 テレビ東京
<u>千 葉</u> 東 京	東京	043		14 14 M X テレビ 3 3 N H K 教育東京 4 4 1日本テレビ 14 14 1 日本テレビ 3 1 3 N H K 教育東京 4 1 4 1日本テレビ 3 1 3 N H K 教育東京 4 1 4 1日本テレビ		6 6 1 TBS テレビ 42 42 t v k			38 38 テレビ埼玉 12 12 テレビ東京 38 38 テレビ埼玉 12 12 テレビ東京
神奈川	横浜	045		14:14:MXテレビ 3 3 NHK教育東京 4 4 日本テレビ	10777-0-7-7-3	6 16 TBS テレビ 42 42 it V k		10 10 テレビ朝日	
新潟	新潟	025	1 1	21 21 新潟テレビ21 29 29 テレビ新潟			8	35 35 新潟総合テレビ	
富山	富山	0764		6 6 MRO テレビ 3 3 NHK総合富山 37 37 石川テレビ		3232チューリップ		1 O · 1 O · NHK教育富山	
石川	金沢	076	1 1 1 北日本放送			6 6 MRO テレビ 25 25 北陸朝日放送		33 33 テレビ金沢	37 37 石川テレビ
福井	福井	0776	4 4 NULV WARE			6 / 6 / MRO テレビ / /	9 9 NHK	<u> 10 10 テレビ朝日</u>	11 11 福井放送 39 39 福井テレビ
<u>山 梨</u> 長 野	甲 府 長 野	055	1 1 NHK 総合甲府	3 3 NHK教育甲府 4 4 日本テレビ 2 2 NHK総合長野		37 37 テレビ山梨 6 6 TBS テレビ 30 30 50 ビ信州 ! !	0 0 7 9 T D E	10,10,70,700,910	
[X ±]	飯田	0265	4444長野朝日放送			6 6 信越放送	42,42,テレビ信州	40,40,長野放送	
岐阜	岐 阜	058	1 1 東海テレビ		5 ! 5 !CBC テレビ	25 25 テレビ愛知 37 37 岐阜テレビ			11 1 1 1 メ~テレ 35 35 中京テレビ
静岡	静岡	054	i	2 2 NHK教育静岡 31 31 静岡第一テレビ		3333静岡朝日テレビ	9 9 NHK		1 1 1 1 SBS テレビ 35 35 テレビ静岡
	浜松	053			5 ¦ 5 ¦CBC テレビ			28 28 静岡朝日テレビ	
<u>愛知</u> 三 重	名古屋	052	1 1 東海テレビ	3 3 NHK総合名古屋 25 25 テレビ愛知 31 3 NHK総合名古屋 4 4 4 毎日放送	5 · 5 · CBC テレビ				11111メ~テレ 2525テレビ愛知
	<u>津</u> 大津	077	I I R / 母 ア レ C	28,29,7000 31,3,NNR#G161E 4,4,4,毎日放送 28,28,NHK総合大阪 1 36,4,毎日放送		8 6 ABC テレビ 33 33 三里テレビ 38 6 ABC テレビ 34 34 京都テレビ			
京都	京都	075		32 2 NHK総合大阪 19 19 テレビ大阪 4 4 毎日放送		6 6 ABC テレビ 34 34 京都テレビ			
大阪	大阪	06	1 1	2 2 NHK総合大阪 19 19 テレビ大阪 4 4 毎日放送	i i	6 6 ABC テレビ 34 34 京都テレビ			
兵 庫	神戸	078		28 2 NHK総合大阪 36 36 サンテレビ 31 4 毎日放送			43 8 関西テレビ	47 10 読売テレビ	
奈良	奈良	0742		2 2 NHK総合大阪 19 19 テレビ大阪 4 4 毎日放送					
和歌山 鳥 取	和歌山 鳥 取	073 0857				44 6 ABC テレビ i i	46:8 関西テレビ : : :	48 10 読売テレビ 22 22 山陰放送	25 1 2 NHK教育大阪 24 24 山陰中央テレビ
島根	<u>馬 取</u> 松 江		30:30:日本海テレビ				3434山陰中央テレビ	10:10:山陰放送	
	浜 田	0855	1 1	2 ¦ 2 ¦NHK総合松江 5 4 ¦ 5 4 ¦ 日本海テレビ	5 5 山陰放送		58 58 山陰中央テレビ 9 9 NHK		
岡山	岡山	086		231231テレビせとうち 3 13 NHK教育岡山 1 1	5 5 NHK総合岡山	25,25,瀬戸内海放送	9 9 西日	太放送	11111山陽放送
広島	広島	082	3131 テレビ新広島			7 7 NHK教育広島		ナーム !	12 12 広島テレビ
de 🗖	祖 山 口	084	54 54 テレビ新広島		5 5 NHK総合広島	1 7 7 中国放送		トーム リートン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11 1 1 広島テレビ
<u>山口</u> 徳島	<u>┃ </u>	083	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 KBCテレビ 23 23 TVQ 九州放送 28 28 山口朝日放送 19 19 テレビ大阪 3 3 NHK総合徳島 4 4 毎日放送	551551テレビ知動山	1 38,38,テレビ山口		10 10 10 10 10 10 10 10	
	高松	087	1919 テレビせとうち		37,37,NHK総合高松	6 6 ABC テレビ 33 33 i 瀬戸内海前送	8 8 関西テレビ 9 9 西日		29,29山陽放送 31,31,0HKテレビ
愛媛	松山			2 2 NHK教育松山 12 12 広島テレビ 35 35 広島ホーム		6 ¦ 6 ¦ NHK総合松山 25 25 愛媛朝日テレビ	29 29 あいテレビ 9 9 西日	b放送 10 ¦10 ¦南海放送	11 11 山陽放送 37 37 テレビ愛媛
	新居浜	0897		2 2 NHK総合松山 12 12 広島テレビ 4 4 NHK教育松山	3 1 3 1 テレビ新広島	6 6 南海放送 333 瀬戸内海放送	27 27 あいテレビ 9 9 西日	本放送∥14∶14∶愛媛朝日テレビ	11111 山陽放送 36 36 テレビ愛媛
高知	高知	0888	4 4 1/50 = 1 13	4 4 NHK総合高知		6 6 NHK教育高知	8 8 高知放送		40 40 高知さんさん
福岡	福岡	092	1 1 1 KBCテレビ	36 36 サガテレビ 3 3 NHK総合福岡 4 4 RKB 毎日放送					11111RKK テレビ 3737FBSテレビ
佐賀	北九州 佐賀	093	571571KBCテレビ	2			8		1 1 1 1 1 RKK テレビ 1 2 1 2 NHK教育福岡 1 1 1 1 1 RKK テレビ 3 7 1 3 7 1 テレビ 長崎
	長崎	0952		40 40 NRK教育性質 32 32 FB3		34 34 アレビ熊本 25 25 長崎国際テレビ			
熊本	熊本	096		2 2 NHK教育熊本 16 16 熊本朝日放送 22 22 KKTテレビ		34 34 テレビ熊本 37 37 テレビ長崎	36 36 サガテレビ 9 9 NHK	8合熊本 │ 1 9	1 1 1 1 1 RKK テレビ 4
大 分	大 分	097	1 1 1 KBCテレビ	↑ 3 3 NHK総合大分 4 4 RKB 毎日放送		10 10 南海放送 36 36 テレビ大分	37,37,FBSテレビ 24,24大分朝	日放送 19 19 TVQ九州放送	9 9 7 9 テレビ西日本 12 12 NHK教育大分
宮崎	宮崎	0985	1 1 1 南日本放送				8 8 NHK総合宮崎 38 38 鹿児島		
帝18 户	延岡	0982	1 1 市口木物学	2 1 2 1NHK教育宮崎 1 1 4 1 4 1NHK総合宮崎 2 1 2 1 NHK総合宮崎 2 1 2 1 NHK総合宮崎 2 1 2 1 NHK総合宮崎			39:39:テレビ宮崎	ニレビ 16 16 総大胡口抜送	201201年旧自共主
鹿児島	鹿児島 阿久根	099	1717 田田自益主	34 34 テレビ熊本 3 3 NHK総合鹿児島 35 35 テレビ宮崎 34 34 テレビ熊本 1 23 23 鹿児島放送	5 5 NHK 教育鹿児島	10 10 2 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			
 沖 縄	那覇	098		34 34 アレビ熊本			8 8 沖縄テレビ	10,10,10,000	
שיוו וי	/Jr = #/J						- 0 /	· · · · · > > > > > > > > > > > > >	

徳島-

3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島-

1 四国放送

北海道(室蘭)

3 NHK総合・室蘭

1 HBC室蘭

5 STV室蘭

6 HTB室蘭

8 UHB室蘭

7 TVH室蘭

東京

NHK総合・東京

NHK教育・東京

4 日本テレビ

8 フジ テレビ ジョン

5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学

長野

1 NHK総合・長野

2 NHK教育・長野

5 ABN長野朝日放送

6 SBC信越放送

8 NBS長野放送

奈良

6 ABCテレビ

0 よみうりがん

山口

2 NHK教育・山口

↓ KRY山口放送

3 TYSテレビ山口

│5│YAB山口朝日

8 関西テレビ

4 テレビ信州

5 TBS

地上デジタル放送チャンネル一覧表(为力)

かんたん設置設定(で全103ページ)や初期スキャン(で全111ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号

北海道(帯広)

2 NHK教育・帯広

1 HBC帯広

5 STV帯広

6 HTB帯広

8 UHB帯広

7 TVH帯広

岩手

2 NHK教育・盛岡

8 めんこいがピ

5 岩手朝日元比。

千葉

4 日本テレビ

8 フジ・テレヒ・ジ・ョン

5 テレビ朝日

7 テレビ東京

3 ちばテレビ

1 NHK総合・甲府 | 1 NHK総合・大阪 | 1 NHK総合・京都 | 1 NHK総合・神戸 | 1 NHK総合・和歌山

8 関西テレビ

5 KBS京都

香川

4 RNC西日本テレビ 4 RNC西日本テレビ 8 山陰中央示ルビ

| 5 | KSB瀬戸内海放送 | 5 | KSB瀬戸内海放送 | 6 | BSSテレビ

12 放送大学

2 NHK教育・甲府 2 NHK教育・大阪 2 NHK教育・大阪 2 NHK教育・大阪

4 YBS山梨放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送

6 ABCテレビ 6 ABCテレビ

|10|よみうりテレビ|10|よみうりテレビ

1 NHK総合・広島 1 NHK総合・岡山 1 NHK総合・高松 3 NHK総合・松江

2 NHK教育・広島 2 NHK教育・岡山 2 NHK教育・高松 2 NHK教育・松江

6 RSKテレビ 6 RSKテレビ

7 テレビせとうち 7 テレビせとうち

8 OHKテレビ 8 OHKテレビ

6 TBS

北海道(釧路)

HBC釧路

STV釧路

HTB釧路

UHB釧路

福島

NHK総合・福島

NHK教育・福島

KFB福島放送

8 福島テレビ

4 福島中央元ピ

元ピユー福島

栃木

4 日本テレビ

8 79 7715 9 37

5 テレビ朝日

7 テレビ東京

12 放送大学

3 とちぎテレビ

兵庫

6 ABCテレビ

10よみうりテレビ

3 サンテレビ

島根

日本海テレビ

8 関西テレビ

6 TBS

┃ 1 │NHK総合・東京 ┃ 1 │NHK総合・東京

2 NHK教育・東京 2 NHK教育・東京

7 TVH釧路

北海道(北見)

3 NHK総合・北見

1 HBC北見

5 STV北見

6 HTB北見

8 UHB北見

7 TVH北見

青森

3 NHK総合・青森

NHK教育・青森

RAB青森放送

青森朝日放送

6 ATV青森テレビ

埼玉

1 NHK総合・東京

2 NHK教育・東京

4 日本テレビ

8 フシ・テレヒ・シ・ョン

5 テレビ朝日

7 テレビ東京

3 テレビ埼玉

和歌山

6 ABCテレビ

8 関西テレビ

10 よみうりわじ

鳥取

3 NHK総合・鳥取

2 NHK教育·鳥取

8 山陰中央示じ

6 BSSテレビ

1 日本海テレビ

4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送

5 テレビ和歌山 9 奈良テレビ

12 放送大学

6 TBS

の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放

送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

3 NHK総合・函館 3 NHK総合・旭川 3 NHK総合・帯広 3 NHK総合・釧路 1

北海道(旭川)

2 NHK教育・旭川

HBC旭川

5 STV旭川

6 HTB旭川

8 UHB旭川

7 TVH旭川

山形

1 NHK総合・秋田 1 NHK総合・山形 1 NHK総合・盛岡

2 NHK教育・山形

8 AKT秋田テレビ 5 YTS山形テレビ 4 テレビ岩手

6 テレビユー山形

8 さくらんぼ元化

茨城

2 NHK教育・東京

4 日本テレビ

8 フジテレビジョン

5 テレビ朝日

7 テレビ東京

大阪

8 関西テレビ

7 テレビ大阪

岡山

12放送大学

6 TBS

1 NHK総合・東京 1 NHK総合・水戸

4 YBC山形放送 6 IBCテレビ

(2005年11日現在)

	(2005年11月1								┢╿月現住					
お住まいの地域		愛知		三重		岐阜		石川		静岡		福井		富山
	3	NHK総合・名古屋	3	NHK総合・津	3	NHK総合・岐阜	1	NHK総合・金沢	1	NHK総合・静岡	1	NHK総合・福井	3	NHK総合・富山
	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・金沢	2	NHK教育・静岡	2	NHK教育・福井	2	NHK教育・富山
放送	1	東海テレビ	1	東海テレビ	1	東海テレビ		テレビ金沢		SBS		FBCテレビ	1	KNB北日本放送
局名	5	CBC	5	CBC	5	CBC	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビ	8	BBT富山テレビ
	6	メ~テレ	6	メ~テレ	6	メ~テレ	6	MRO	4	静岡第一元ビ			6	チューリップ゜テレヒ゛
	4	中京テレビ	4	中京テレビ	4	中京テレビ	8	石川テレビ	5	静岡朝日元ピ				
	1 0	テレビ愛知	7	三重テレビ	8	岐阜テレビ								
お住まいの地域		愛媛		徳島		高知		福岡		熊本		長崎		鹿児島
	1	NHK総合・松山	3	NHK総合・徳島	1	NHK総合・高知	3	NHK総合・福岡	1	NHK総合・熊本	1	NHK総合・長崎	3	NHK総合・鹿児島
	2	NHK教育・松山	2	NHK教育・徳島	2	NHK教育・高知	3	NHK総合・北九州		NHK教育・熊本	2	NHK教育・長崎	2	NHK教育・鹿児島
	4	南海放送	1	四国放送	4	高知放送	2	NHK教育・福岡	3	RKK熊本放送	3	NBC長崎放送	1	MBC南日本放送
+4,7	5	愛媛朝日	ļ		6	テレビ高知	2	NHK教育・北九州	8	TKUテレビ熊本	8	KTNテレビ長崎	8	KTS鹿児島元ピ
放送		あいテレビ	<u> </u>		8	さんさんテレビ	1	KBC九州朝日放送	4	KKTくまもと県民	5	NCC長崎文化放送	5	KKB鹿児島放送
局名	8	テレビ愛媛					4	RKB毎日放送	5	KAB熊本朝日放送	4	NIB長崎国際元ピ	4	KYT鹿児島讀賣TV
							5	FBS福岡放送			Ĺ			
			ļ				7	TVQ九州放送					<u> </u>	
							8	TNCテレピ西日本			<u> </u>			
お住まいの地域		宮崎		大分		佐賀		沖縄						
	1	NHK総合・宮崎	1	NHK総合・大分	1	NHK総合・佐賀	1	NHK総合・那覇						
+4,7	2	NHK教育・宮崎	2	NHK教育・大分	2	NHK教育・佐賀	2	NHK教育・那覇						
放送	6	MRT宮崎放送	3	OBS大分放送	3	STSサガテレビ		RBCテレビ						
局名	3	UMKテレビ宮崎	4	TOSテレビ大分			5	QAB琉球朝日放送						

8 沖縄テレビ(OTV)

富山

20 1 KNB北口木劫洋

物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについて© 102ページ)

5 OAB大分朝日放送

		東京	愛知				大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 7	1	NHK総合・東京	2 0	3	NHK総合・名古屋	2 4	1	NHK総合・大阪	
2 6	2	NHK教育・東京	1 3	2	NHK教育・名古屋	1 3	2	NHK教育・大阪	
2 5	4	日本テレビ	2 1	1	東海テレビ	1 6	4	MBS毎日放送	
2 2	6	TBS	1 8	5	CBC	1 5	6	ABCテレビ	
2 1	8	フジテレビジョン	2 2	6	メ~テレ	1 7	8	関西テレビ	
2 4	5	テレビ朝日	1 9	4	中京テレビ	1 4	1 0	よみうりテレビ	
2 3	7	テレビ東京	2 3	1 0	テレビ愛知	1 8	7	テレビ大阪	
2 0	9	東京MXテレビ							
2 8	1 2	放送大学							

2 0		KND北日本派区						
		兵庫	神奈川					
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名			
2 2	1	NHK総合・神戸	1 8	3	tvk			
2 6	3	サンテレビ	[

物理 表示 放送局名 物理 表示 放送局名 放送局名

茨城

| 27 | 3 | NHK総合・富山 | 20 | 1 | NHK総合・水戸 | 29 | 3 | NHK総合・岐阜

24 2 NHK教育・富山 13 2 NHK教育・東京 30 8 岐阜テレビ

お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。 掲載外の地域については、販売店とご相談ください。

上デジタル放送チャ ンネル 覧 表

岐阜

物理 表示 放送局名

144

お住まい

の地域

放送

局名

お住まい

の地域

局名

お住まい

の地域

放送

お住まい

の地域

放送

局名

お住まり

の地域

北海道(札幌)

3 NHK総合・札幌

1 HBC札幌

5 STV札幌

6 HTB札.幌

8 UHB札.幌

7 TVH札.幌

宮城

3 NHK総合・仙台

2 NHK教育・仙台

1 TBCテレビ

4 ミヤギテレビ

5 KHB東日本放送

神奈川

1 NHK総合・東京

4 日本テレビ

8 フジ テレビ ジョン

5 テレビ朝日

7 テレビ東京

新潟

4 TeNYテレピ新潟

5 新潟テレビ21

滋賀

NHK教育・大阪

6 ABCテレビ

8 関西テレビ

0 よみうりテレビ 3 BBCびわ湖放送

MBS毎日放送 3 RCCテレビ

6 TBS

3 tvk 12 放送大学

6 BSN

8 NST

8 仙台放送

北海道(函館)

HBC函館

5 STV函館

6 HTB函館

8 UHB函館

7 TVH函館

秋田

2 NHK教育・秋田

4 ABS秋田放送

5 AAB秋田朝日放送

群馬

2 NHK教育・東京

4 日本テレビ

8 フジ・テレビ・ジョン

5 テレビ朝日

7 テレビ東京

3 群馬テレビ

山梨

広島

4 広島テレビ

5 広島ホームテレビ

8 TSS

12 放送大学

6 TBS

地上アナログ放送 放送局コード一覧表

地上アナログ放送の設定(© 106ページ)で 放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2005年11月現在)

									(200541	
ţ.	也区	放送局名	放送局コード	t	也区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コート
		NHK総合札幌	0336	山季	J	山梨放送	0773		NHK総合高松	6224
		NHK教育札幌	0346	ЩЭ	=	テレビ山梨	0549		NHK教育高松	6234
		HBCテレビ	0257			NHK総合静岡	3920	香川	西日本放送	0265
北海	首	STVテレビ	0261			NHK教育静岡	3930		瀬戸内海放送	1569
707-		UHBテレビ	0283		_	SBSテレビ	1291		NHK総合徳島	5968
		HTBテレビ	0291	静岡]	テレビ静岡	1315	徳島	NHK教育徳島	5978
								1応局		
		TV北海道	0273			静岡朝日テレビ	5153		四国放送	1793
		NHK総合青森	0592			静岡第一テレビ	4895		NHK総合松山	6480
	_	NHK教育青森	0602	中部	3	NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
青森	Ř	青森放送	0513	1 11		NHK教育名古屋	4186	愛媛	南海放送	1290
		青森テレビ	0294			東海テレビ	1281	Z M	テレビ愛媛	1317
		青森朝日放送	4386			CBCテレビ	1029		あいテレビ	0541
		NHK総合秋田	1360	中部	3(愛知)	メ~テレ	5643		愛媛朝日テレビ	4889
		NHK教育秋田	1370			中京テレビ	1571		NHK総合高知	6736
秋田	₹	秋田放送	0267			テレビ愛知	0537		NHK教育高知	6746
1XI	-	秋田テレビ	0293	由	岐阜	岐阜テレビ	1061	高知	高知さんさん	0296
		秋田朝日放送	4383	中部	三重	三重テレビ	1313		テレビ高知	1574
			0848	ПР			3152			0776
		NHK総合盛岡				NHK総合富山			高知放送	
		NHK教育盛岡	0858			NHK教育富山	3162		NHK総合福岡	6992
岩手	≜	IATテレビ	0276	富山	1	チューリップ	4640		NHK教育福岡	7002
1 11 1		テレビ岩手	0547			北日本放送	1025		KBCテレビ	2049
		IBCテレビ	0262			富山テレビ	0802	福岡	RKB毎日放送	1028
		めんこいテレビ	4385			NHK総合金沢	3408		テレビ西日本	0521
		NHK総合山形	1616			NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
		NHK教育山形	1626			石川テレビ	0805		TVQ九州放送	0531
		山形放送	0266	石川		テレビ金沢	0801		NHK総合佐賀	7760
山形	/	さくらんぼ	0286				4377	佐賀		
			0292			北陸朝日放送		任貝	NHK教育佐賀	7770
		テレビユー山形				MROテレビ	0774		サガテレビ	0804
		山形テレビ	0550			NHK総合福井	3664		NHK総合鹿児島	8528
		NHK総合仙台	1104	福井	Ł	NHK教育福井	3674		NHK教育鹿児島	8538
		NHK教育仙台	1114	THI		福井放送	1035	鹿児島	南日本放送	2305
	t	東北放送	0769			福井テレビ	0295	尼元岛	鹿児島テレビ	1830
宮切	X	仙台放送	0268			NHK総合大阪	4432		鹿児島放送	0800
		ミヤギテレビ	0546			NHK教育大阪	4442		鹿児島読売	1310
		東日本放送	0288			毎日放送	0516		NHK総合宮崎	8272
			1872		大阪		1030	宮崎		8282
		NHK総合福島				ABCテレビ			NHK教育宮崎	
		NHK教育福島	1882	BB		関西テレビ	0520		宮崎放送	1546
福島	1	福島放送	0803	関西		読売テレビ	0778		テレビ宮崎	2339
ТЩН	U	福島中央テレビ	4641	凸		テレビ大阪	0275		NHK総合大分	8016
		テレビユー福島	0543		京都	京都テレビ	1058		NHK教育大分	8026
		福島テレビ	0523		兵庫	サンテレビ	0548	大分	テレビ大分	1060
		NHK総合東京	2128		奈良	奈良テレビ	0311		大分朝日放送	0280
		NHK教育東京	2138		和歌山	テレビ和歌山	5150		大分放送	1541
		日本テレビ	0260		滋賀	びわ湖放送	0798		NHK総合熊本	7504
		TBSテレビ	0518		1445	NHK総合岡山	5200		NHK教育熊本	7514
	東京					NHK教育岡山				
		フジテレビ	0264	l			5210	熊本	RKKテレビ ************************************	2315
関		テレビ朝日	0522	岡山	1	山陽放送	1803		熊本朝日放送	4624
東		テレビ東京	0524			OHKテレビ	1827		KKTテレビ	0278
	14-	MXテレビ	0270			テレビせとうち	4375		テレビ熊本	1570
	埼玉	テレビ埼玉	0806			NHK総合広島	5456		NHK総合長崎	7248
	千葉	千葉テレビ	0302			NHK教育広島	5466		NHK教育長崎	7258
	神奈川	tvk	4394	 <u> </u>	1	中国放送	0772	巨岐	長崎国際テレビ	5145
	群馬	群馬テレビ	0304	広島	Ū	広島テレビ	0780	長崎	長崎文化放送	4635
	栃木	とちぎテレビ	4631			テレビ新広島	5151		テレビ長崎	1829
	1,7,1,	NHK総合新潟	2384			広島ホーム	2083		長崎放送	1285
		NHK教育新潟	2394			NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
		NOR教育机局 新潟放送	0517						NHK教育沖縄	8794
新潟	3			鳥取	7	NHK教育鳥取	4698	5曲4⊞		
		新潟総合テレビ	5155			日本海テレビ	5633	沖縄	琉球放送	1802
		テレビ新潟	0285			山陰放送	1034		琉球朝日放送	0540
		新潟テレビ21	0533			NHK総合松江	4944		沖縄テレビ	1032
		NHK総合長野	2640	島根	į.	NHK教育松江	4954		衛星第1	0074
		NHK教育長野	2650			山陰中央テレビ	5410		衛星第2	0076
E 02	7	長野放送	1062			NHK総合山口	5712	全国	WOWOW	0073
長野	ľ	長野朝日放送	4628			NHK教育山口	5722		放送大学	0272
		テレビ信州	0542	山口	1	山口放送	2059		ハイビジョン	0075
		信越放送	0779		•	テレビ山口	1318			0010
			2896			山口朝日放送	4380			
山梨	Ä	NHK総合甲府				山口粉口冰达	4300			
		NHK教育甲府	2906							

Gガイド地域一覧表

「Gガイド地域設定(©〒112ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

(2005年11月現在

								(2005年	11月現在
札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK総合仙台 NHK教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぽ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビュー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本 テテレビ TBS ジレレビテテレ デレン MX 葉 大サレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ ア	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本 アテレビ アレレレジ アレレビぎ アレレビぎ と MX
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚 秦野 小田原	23区八王子多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総 A S S S D E S S S S S S S S S S S S S S S	NHK 総合東京 MX テイン NHK 教テレ東ビ TBS デテレビ デレビビ テレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テテレ TBS ジレレビ テレビゼリ テレビゼ東 テレビゼ東京	NHK 総合東京 MX テイス 教子 NHK 教 アイス 教子 アイス 教子 アイス	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テテレ TBS ジレビテレ テレ デンレ デンレ デンレ ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド ド デ デ デ デ ビ デ デ デ デ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テテレビ TBS デアレビ テレビ テレビ サtvk テレデレデ MX	NHK 総合東京 MX テクラ NHK 総テレ東 NHK 教テレ東 TBSレデテレジテレジテレジテレジを tvk テエアンジャン サード アレジ東 マード アレジ東 アレジ東 アレジ東	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK総合富山 富山テレビ NHK教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合アレビ CBC テレ名古ビ 中京K 教育レビ 以~アビラレ デーリテレ デーリア 三重アレデー 三重アレデー	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ部 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレ名古ビ 中京チーク NHK 教テレビ エーテレ テレビ愛知	NHK 総合大 京毎 日本 日本 NHK 第日 日本 NHK NHK NHK NHK NHK NHK NHK NHK NHK	NHK 総合大阪 会大レ送 会日レ送 大レレン 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	NHK 総合大阪 サント サント サロ サロ サロ サロ サロ サロ サロ サロ サロ サロ	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビビ 京都西売テレレビ 読売がわ MHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テテレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 RE児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

> 映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 でコピー禁止の番組。(録画できません)

アナログ アナログコピーガードが、かかってい XCOPY 番組。(アナログで録画できません) アナログコピーガードが、かかっている

デジタル BVDレコーターなというシック 器で1回だけコピー可能な番組 (録画後ダビングできません) DVDレコーダーなどのデジタル録画機 器で1回だけコピー可能な番組。

i.LINK端子からデジタル信号を 出力しない番組。(録画できません)

> モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

ラジオ放送の番組。

臨時ニュースなど予定外の番組。

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。 上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

二重音声信号で、 「主+副 音声の番組

5.1 chなどのサラウンド放送 の番組。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ

「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が あります。

予約一覧画面

見るだけ予約した番組。

放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

SD

録画予約した番組。 (下:録画機器、方式)

お客様の操作や録画機器の状態に

動作していない場合などに表示。

より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の

信号で録画できない、録画機器が正しく

時間変更追従を実行中。 検索中 (時間確認中)

上記以外の機器で録画予約した番組。

予約時間が重なっていた場合の、

優先順位が低い予約。

現在、実行中の予約。

予約時間が終了した予約。

曜日指定で

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

イベントリレーが実行されたリレー先の 予約。(© 48ページ)

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(©3 38ページ)

実行中

映画

ニュース・報道

劇場 公演

趣味·教育

Po スポーツ

バラエティ

ワイドショー

ドキュメンタリー・

アニメ・漫画

福祉

別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面

視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。

メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)

メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)

番組表で予約された番組

おすすめアイコン

イ コン 覧

ァ

故障かな!?



共通の項目

映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで 「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」入」 してください。

雷源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか? 20

リモコンで 操作できない チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか? 20 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? 14 リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? 19 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。

テレビから時々、 「ピシッ」と音がする

画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。

ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった

ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。

テレビ本体から 「ヒュンヒュン」と 音がする

本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静か な環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。 排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所に ご注意願います。

動きの少ない明るい 映像のときに画面が 少し暗くなる

写真やパソコンの静止画像など動きの少ない明るい映像を長い間表 示すると本機が自動的に画面を少し暗くします。 23 これは、プラズマディスプレイパネルの焼き付きや劣化を軽減するた 82 めの機能で、故障ではありません。

テレビ放送のとき

症 状

映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える

アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキなどの録画機器を接続し、テレビ側で選局するときビデオ

デッキ本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか?

画面にはん点が 出たり、画面が 揺れる

自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響(妨害電波や誘導電磁 波)を受けていませんか?

「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる

最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 | 55 気になる場合は手動で画面モードを設定してください。

テレビ放送のとき(つづき)

あるチャンネルだけ 映りが悪い

チャンネルの微調整は、正しいですか?

106

ビデオなどの録画 機器で選局すると 一瞬、黒い帯が出る

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。

画面の上下に映像の ない部分ができる

16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど) のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。

ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける

画面の位置調整がずれていませんか? 画面の位置を調整してください。

58

地上アナログ放送で 映像が2重3重に 見える

アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか? GR(ゴーストリダクション)が「オフ」になっていませんか?

106

画面に光らない点が ある

プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られて いますが、画面の一部に光らない点や常時点灯する点が存在する場合 があります。

これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

残像が発生する

ビデオやパソコンなどの静止画像などを長時間映したままにしておく と、焼き付き(残像)が発生する場合があります。この場合、テレビ番組な ど、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。

内部から音がする

電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合があり ますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

テレビ本体の一部が 埶くなる

天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、品質、性能には異 常ありませんので、あらかじめご了承ください。

映像が出るまでに 時間がかかる

91

本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理してお りますので、電源を入れたときやチャンネルを切り換えたとき、映像 が出るまでに少し時間がかかる場合があります。

1画面(ノーマル)や 2画面(ノーマル)など の黒帯(ブランク)部分 の明るさが変わる

「ブランク輝度設定」を「オフ」以外に設定して見ていると番組内容に よってはブランク輝度設定部分の明るさが変化する場合があります。 故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

62

チャンネルを切り換 えたときや、セルフ ワイドで画面のサイ ズが変わったとき、 一瞬画面が暗くなる

画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、 一瞬画面を暗くしています。

故 障 か な!?



114

衛星(BS、	」 110度CS	ラデジ	゙タリ	レ放送の	とき
173					

映像も音も出ない

「受信設定」は、正しく設定されていますか?

114

116

94

118

110度CSデジタル 放送が受信できない 本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか? 直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売)などを ご使用ください。

BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナや ブースター、ケーブルなどが必要です。

映像や音声が出ない または、時々 出なくなる 映像が静止する または、時々、 静止する

アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが受信可能レベル(50以上 が目安)に達しているかご確認ください。

また「受信設定」でアンテナレベルが最大になる角度にアンテナを 調整してください。

アンテナレベルの確認は、便利機能ボタンからでも可能です。

着雪、アンテナ、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時の アンテナの揺れなどが考えられます。

衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声 が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。

特定のチャンネルの 映像や音声が出ない または、ときどき 出なくなる

衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか?

PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、 映像や音声が出なくなることがあります。

アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。 販売店とご相談ください。

画質や音質が 少し悪くなった 降雨対応放送になっていませんか?

雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても 受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質、音質 が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。

有料放送の 視聴ができない 有料放送を視聴するための手続きはされていますか? 視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか?

「電話設定」が正しく設定されていますか?

画面に「購入できませ んでした。などが表示 され、購入または予約が できない状態が続く

94 電話回線の接続や設定は正しいですか? 電話回線を接続し、電話設定」を正しく行ってください。 118

地上デジタル放送のとき

UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

「地上デジタル受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが受 信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。 アンテナレベルの確認は、便利機能ボタンからでも可能です。 (アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアン テナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な 余裕を取る事をお勧めします)

地上デジタル放送が 受信できない

映像や音声が出ない

または、時々

映像が静止する

または、時々

静止する

出なくなる

お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか? 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるた めに当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが 限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信 できない場合もあります。

UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。

地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? 従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネル に対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデ ジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。

デジタル放送(共通)のとき

症 状

電話機にノイズ (雑音)が入る

電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る

付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機や

ファクシミリで、この症状が出る場合があります。 市販の自動転換器(パソコン対応用)または、電話回線用ノイズフィ ルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用 の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。

IP電話回線使用時に つながらない

NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。 切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。

字幕や文字スーパー が出ない

画面モードボタンを

サイドカットの切り

「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていま せんか?

「オン」にしてください。

字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。

予約録画の実行中ではありませんか?

予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。 ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「する」の

- 場合はサイドカットを解除することができません。
- ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「しない」の 場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。

映像も音も出ない

換えができない

押しても、

B-CASカードは正しく挿入されていますか?

90

66

148

48

故障 か !?



録画、	予約	のとき	

症状

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない

i.LINKで 録画機器の録画予約 ができない

予約が実行されない

アナログ放送の 地上波番組が 録画できない

番組タイトルが正し くDVDレコーダーで 表示されない 原 田 と 柳 墨

Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?
「Ir システムの設定」は正しいですか?
録画機器は正しく準備できていますか?
録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか?
本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキなど2台までです。
「i.LINK接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか?
(「しない」に設定していると操作できません)

予約をして、電源が「切」になっていませんか? 見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。

モニター出力のS2映像端子にS映像コードを接続していませんか? S映像コードをはずして、映像端子に映像コードを接続してください。 134 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出力されません。

対応機種は129ページをご覧ください。

またプログラム予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません)

送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。

番組表について

症 状

番組表がでない、

または8日分

表示されない

原因と処置

地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。30 ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、30 番組表データがありません。

リモコンで電源 切」または地上アナログ放送を4時間以上ご覧ください。その間に番組表データを受信します。(2005年11月現在)次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。(本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、i.LINK機器での録画・再生中のとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき)「番組表受信設定」で BS908 が設定されている必要があります。(2005年11月現在) 112

地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある 正しい放送局名の設定が必要です。

「Gガイド地域設定」が必要です。Gガイド地域設定(で 112ページ) 112 で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。(Gガイド地域一覧で 147ページ) Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になり、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。

Tナビのとき

症 お

原 因 と 饥 置

Tナビが動かない、 つながらない

128

128

40

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書T navi・プリンター編をご覧ください。 Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/(2005年11月現在)

HDMI対応機器を接続のとき

症状

映像が出ない、

原 因 と 処 置

音声が出ない

接続機器の音声をリニアPCM に設定してください。 140 「ビデオ入力接続設定」の「HDMI 音声入力設定」を確認してください。 139 デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(音声 139 ピンケーブル)で接続してください。 HDMI入力時のDVDオーディオで暗号がある場合は光デジタル出力されません。 140

SD録画再生

SDメモリーカードが入っていますか?

症 状

原 因 と 処 置

SDメモリーカードが書き込み禁止(LOCK)になっていませんか?

SDメモリーカードの残量はありますか?不要な番組(ファイル)を消 80 去するか、新しいSDメモリーカードを使ってください。

録画制限のある番組を録画しようとしていませんか? 74 上記を試しても録画できない場合は、フォーマットされることをおす 81

すめします。
CPRM記録するための領域がフォーマットされていない場合、CPRM 81 記録ができません。その場合、本機でフォーマットするとCPRM記録のための領域もフォーマットされ録画できるようになります。

録画した番組が消えた

録画できない

録画中に、本体電源スイッチを切ったり、停電か電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか?番組(ファイル)が消えたり、SDメモリーカードが使えなくなることがあります。

音声が切り 換わらない SD動画(MPEG4)の音声はモノラルです。 (音声圧縮方式:「G.726」準拠)

音声が出ない

対応していない音声形式の可能性があります。

対応していない音声形式の場合、動画一覧の「表示中の画像情報」の 中に 図マークが表示されます。

フォーマットしても 使えない 本機、またはSDメモリーカードの故障と思われます。 お買い上げの販売店にご相談ください。 故障かな!?

74

メッセージ表示一覧

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内。容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(🕰 94、118ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。 画質、音質が少し悪くなります。 また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(© 90ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、「受信設定」の「衛星」でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(©3~91、116ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間 が取得できません。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の 条件を確認してください。(© 30、154ページ)
番組データ受信待ちです。	
時刻情報が取得できていないため この操作はできません。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送を録画予約する場合は、 衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定(🖙 101ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャン ネル設定をやり直してください。 (🖙 106ページ)
番組データがありません。 決定ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得した い放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネル であれば数分で受信します。
データを送信します。よろしいですか?	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチュ - ナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、 約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。



メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) 	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
ピクチャーリフレッシュモード動作中、 設定をリセットします	本機は、販売展示用に「ピクチャーリフレッシュモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「ピクチャーリフレッシュモード」から抜けることができます。 テレビ本体の電源を「切」にする。 本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) ハイビジョン放送の高画質映像ではあり ません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなど で元に戻ります。	デジタル放送が750p(720p), 1125i(1080i)のときに 画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると 表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード) を変更することができますが、ハイビジョンの高画質映像 では、なくなりますので、ご注意ください。(© 56ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	750p(720p)、1125i(1080i)のデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (『章 48ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、 一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に決定ボ タンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。 (お知らせを見ずに表示を消す場合は戻るボタンを押してく ださい。)
あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。	おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを元に表示します。 本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。 数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。
おすすめ番組を探しています。	おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合があります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。

使用上のご注意

記録内容の補償について

万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機 の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

商標などについて

i.LINKとi.LINKロゴ 🏌 "は商標です。 D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。

SDロゴは商標です。 CP8 PATENT Tnavi口ゴは登録商標です。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、

「メール/情報」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許 及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の 許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用 に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における 登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレ ビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn" COMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

デジタル放送のコピー制御について

本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。

デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。

挿入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。

もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいた だけます。

デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画でき ることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題あり ませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングし たソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提 供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回 だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組 が制作されます。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)

CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせ においてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media

DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。

この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。

VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。

「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用

「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。 詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

お手入れ/上手な使いかた

お手入れについて

汚れは柔らかい布で 軽くふき取ってください キャビネットのひどい汚れやガラ ス面に付着した指紋汚れなどは 水でうすめた中性洗剤に布を ひたし、かたく絞ってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。 水滴が内部に入ると 故障の原因になる 場合があります。

殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものをかけない キャビネットの 、 」 / / 変質や塗装が はがれます。 また. ゴムや ビニール製品

などを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因) 洗剤を直接本機にかけない 水滴が内部に入ると、故障の原因 になります。

ディスプレイパネルの前面は 時々柔らかい布でふく ほこりが付き皿

やすい。

お知らせ)

化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。 ディスプレイパネルの表面は特殊 な加工をしています。固い布でふ いたり、強くこすったりすると表 面に傷がつく原因になります。 ディスプレイパネルは、ガラス製です。 強い力や衝撃を加えないでください。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原 因になります。

本機を設置するとき 振動がなく、本機の質量に耐え られる場所に設置する。 指定の取り付けユニットをご使 用ください。

赤外線通信機器をご使用になるとき 赤外線通信機器(赤外線コードレ スヘッドホンや赤外線ワイヤレス マイクなど)をご使用になると、 通信障害(ノイズなど)が発生す る場合がありますので、影響のな い所まで本機より離すかプラズマ テレビの光が入らないように機器 の受信部を設置してください。

機器相互のかんしょうに注意 プラズマテレビの影響を受けて、 ビデオやラジオ等の映像や音声に 雑音が入ったり誤動作する場合が あります。(発生した場合はディス プレイ本体から十分離してご使用 ください。)

接続は電源を 切 "にしてから 各機器の説明書に従って、接続し てください。

/ オーディオ機器、録画機器、) オーディオアンプなど

本機を移動されるとき ディスプレイパネル面を上または 下にしての移動はパネル内部の破 損の原因となります。

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の多い 所、潮風にさらされる所 () は早く傷みます。

映りが悪くなった場合 は販売店にご相談を。

良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの約3倍程度、 また新聞が楽に読める明るさで。

ご使用になるとき

適度の音量で隣り近所への配慮を 特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉 めたりして生活環境を守りましょう。

長時間ご使用にならないときは 電源プラグをコンセントから抜いておいてくださ い。リモコンで電源を切った場合は約0.1W、本体 の電源を切った場合は約0.08Wの電力を消費し ております。

本機は残像が発生することがあります。


画面モードを「ノーマル (映像の縦横比4:3)で長 時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映ら ない部分とで画面の明るさが異なるため、残像(焼き 付き現象)が発生します。


画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧に なると軽減されます。(ふだんは62ページのブラ ンク輝度設定を「高」でご覧ください。)

静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残像 が発生します。この場合は、動きのある映像でしばら くお使いいただくと、少し軽減されます。

メニュー画面一覧

ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。







お知らせ

メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

メニュー画面一覧(つづき)

ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。





お知らせ

メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

用語解説

英数字順

1125i(1080i), 750p(720p), 525p(480p), 525i(480i)

映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。

テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細かい横線に分解して送っており、受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。走査線数が多いほど、高精細に表示されます。 有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、

有効定宜縁数は、無例部分の定宜縁数のことをいれます。インターレース(飛び越し定宜) 1行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

これらの中で、 1125iと750pを デジタルハイビジョン信号 と呼びます。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に5.1 ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

AAC(Advanced Audio Coding)

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号 (Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまとめた端子です。対応している映像信号の範囲によって、D1~D5端子などの種類があります。本機ではD4端子を使用しており、525i、525p、1125i、750pの映像信号に対応します。制御信号により画面モードをズーム、フルに切り換えます。

DCF

Design rule for Camera File systemの略称で、デジタルカメラ用にJEITAによって制定された規格です。

DPOF

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家電用プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズームに切り換えが可能です。

HDMI(High Definition Multimedia Interface) パソコン用ディスプレイなどの接続にDVI(Digital Visual Interface) 規格をベースに家電向けに機能を追加したデジタルインターフェースです。本機とHDMI対応機器は映像信号と音声信号を1本のケーブルで接続できます。

ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出する仕組みの1種で、本機の場合、画面モードをズーム、フルに切り換えが可能です。

JEITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数参加している日本の業界団体で、規格の発行などを行っています。

MPEG4

(Moving Picture Experts Group Phase 4) カラー動画を効率よく圧縮、展開する方式の一つで モバイル機器やネットワーク上で利用を目的に作ら れたMPEG規格の一部です。

本機ではSDメモリーカードにテレビ番組を MPEG4で録画します。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像端子(S2映像入力端子)


色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもので、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。


to Use

How to Use

Basic Operations

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.





このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

		— 1 1 ½ → . → → 1								
	_	テレビディスプレイ部								
品	番	親品番:TH-65PX500(65V型) ディスプレイ部:TH-65PX500M(65V型)								
種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ(ディスプレイ部)								
使	用 電 源	AC100 V 50/60 Hz								
		745 W								
消	費電力	本体電源「切」時 約0.08 W、リモコンで電源「切」時 約0.1 W								
		(電源ランプ橙色または回線使用中 / データ取得中ランプが橙色時 約30 W)								
巫信	受信チャンネル VHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38 / BSデジタル 000~9									
文 15	i テヤノ	110度CSデジタル 000~999 / 地上デジタル 000~999(CATVパススルー対応)								
音声	実用最大出力	30 W(15 W + 15 W) JEITA[専用スピーカーを使用]								
プ	ラズマ	駆動方式 AC型								
ディ	スプレイパネル	65V型(アスペクト比16:9)								
画	面 寸 法	幅143.4 cm 高さ80.6 cm 対角164.5 cm								
画	素数	2,073,600画素(横1,920×縦1,080) ドット数5,760×1,080]								
	F 使 用 条 件	周囲温度:0 ~40								
	NTSC関連	● ビデオ入力1~4 「S2映像 : 輝度・色信号分離(75) 映像 : 1 V [p-p 【 75)								
	O O IXIXE	(ビデオ入力3はS2映像なし) 音声 : 左・右 0.5 V[rms]								
		● モニター出力								
		S映像入力時のモニター出力の┆●「フル映像」出力のときはDC約5 Vを重畳、								
		S2映像について 「ワイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2 Vを重畳								
	コンポーネント	D4映像1、2 【Y:1 V[p-p【75 】PB/CB:0.7 V[p-p【75 】PR/CR:0.7 V[p-p【75)]								
		音声1、2 : 左・右 0.5 V[rms]								
接	(色差)ビデオ関連	入力(525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p[720p])自動切換式								
	衛星関連	■ BS・110度CS-IF入力(75)兼 衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力								
続	パソコン入力	● 対応周波数:水平31 kHz~69 kHz、垂直:59 Hz~86 Hz								
端		WXGA対応								
		■ RGB(ミニD-sub15P) 音声:左-右0.5 V[rms 【音声入力は 3.5 mmミニプラグ)								
子	その他	● 光デジタル音声出力端子: - 18 dBm 660 nm JEITA CP-1201準拠								
	C 47 E	● モジュラー端子(電話回線): 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし)								
		●i.LINK端子 S400: IEEE1394準拠 2系統								
		● lrシステム (lrシステムケーブル [付属品] 用)								
		● ヘッドホン / イヤホン (16~32 推奨) 2系統								
		■ SDメモリーカードスロット1コ (miniSD [™] カード)								
		●LAN端子(10BASE-T / 100BASE-TX)								
		● HDMI入力端子								
		● 外部スピーカー端子:左・右(8)								
ьL	形寸法	ディスプレイ部 幅155.4 cm 高さ98.4 cm 奥行9.9 cm								
外	形 寸 法	スピーカー取り付け時 幅175.4 cm 高さ98.5 cm 奥行9.9 cm (下部最大14.5 cm)								
質	量	88.5 kg(スピーカーを除く) 94.1 kg(スピーカー取り付け時)								
キャ	ビネット材質	前面:樹脂/金属 背面:金属								

- ●テレビのV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。
- ●スピーカーの仕様は、スピーカーに同梱の説明書をご覧ください。

人内 (テレビ正面距離)
6約30 似内 6約20 似内

さくいん

英数字	ページ
110度CSデジタル	1 6
1回だけ録画	
2画面	
3次元Y/C分離	
525p色マトリックス	
B-CASカード	88,90
B-CASカードテスト	
BSデジタル ······	16
CPRM	44,74
D4映像入力端子	137
DPOF設定	85,163
DVD	22,130,134
D-VHS	72,131,132
D端子	134
ED2検出	6 2
Gガイド地域一覧表	147
GR	106
HDMI	138、163
i.LINK	72,131,132
i.LINKでの録画予約	42,46
ID-1検出	6 2
Irシステム	128
rシステム設定	128
rシステム対応機器	4 0
MPEG NR	6 2
MPEG4	74,76,78,163
NR	6 2
PC画面調整	126
PCスキップ	126
S2映像入力端子	137
SD残量確認	80
SDメモリーカード	7 4
SDメモリーカードに予約	42,46

あ行	ページ
アイコン	1 4 8
アッテネーター	114
暗証番号	6 8
アンテナ線	91、92
アンテナ電源	92、117
アンテナレベル(衛星)	1 1 6
アンテナレベル(地上デジタル)	114
今すぐ見る	3 0
今放送中から探す	38
イヤホン	1 9
映像メニュー	5 2
枝番選局	2 1

オーディオ機器	140
オート	106
お好み選局	2 1
お好みページ	7 1
おすすめ番組機能	3 2
オフタイマー	25
音声切換	60
音声出力	6 6
音声メニュー	6 C

か 行	ページ
画質の調整(パソコン)	125
壁掛け金具	13
画面の設定	62
画面の設定(パソコン)	126
画面表示	24
画面モード	55,65
画面モード(サイドカット)	57
かんたん設置設定	95
キーワードで探す	38
機器操作パネル	72
ゴーストリダクション(GR)	106
個人情報リセット	120
コンポーネント(色差)ビデオ入力端子	137

行	ページ
生専用機器	
	_
• • • • • •	
ルフワイド	54,62

選局対象	66
その他の設定(予約設定)	48

た	行	ページ
タイ	トル表示	66
タイ	マー予約	40,46
ダウ	ンロード予約	120
地域	設定	112
チャ	ンネル一覧表14	2 ~ 145
チャ	ンネル設定(衛星デジタル、地上アナロ	グ、
地上	デジタル、お好み選局)10	6 ~ 111
チャ	ンネル番号入力	2 1
デー	夕放送	.17,70
テク	ニカル	5 2
デジ	タル音声出力	140
デジ	タルシネマリアリティ	62
電話	回線	9 4
電話	設定	118
動画	一覧(SDメモリーカード)	78

な	行	ペーシ
二重	音声	4 8
入力	」切換	22
入力]自動スキップ	137

ler 11	7,-9
パソコン	23、124~127
番組内容	25
番組ナビ	
番組表	
番組表設定	
番組を探す	
微調整(チャンネル設定)	
ビデオ / DVDを見る	
ビデオ入力端子	
ビデオ入力表示書換	
フォーマット	
付属品	
ブランク輝度設定	
プログラムナビ	
プログラム予約	
ヘッドホン	
便利機能	
放送局コード一覧表	
放送切換	
放送メール	
ボタン選局	20

<u> </u>	
表 行	ページ
マニュアル(チャンネル設定)	106
マルチ表示(SDメモリーカード)	83
右画面操作	65,66
見るだけ予約	30
無信号自動オフ	28
無操作画面自動オフ	28
無操作自動オフ	28
メニュー	18
モニター出力端子	134
モニター出力停止設定	135

١	1.5	,	
有料都 予約-	番号		64 50

ら 行	ページ
ラジオ放送	17
リモコン	14、18
連動予約	40、46
録画予約	40~51

わ 行	ページ
ロイドカリマビジュン	54.62

こくいん

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

150~155ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえご相談ください。

修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

|部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料 | は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし...

プラズマディスプレイパネルは2年間 プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容								
製 品 名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ							
品番	TH-65PX500							
お買い上げ日	年 月 日							
故障の状況	できるだけ具体的に							

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、そ の確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX 9/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区					近 畿	地	X
札幌旭川	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 (011)894-1251 旭川市2条通16丁目	帯広 函館	23-3 公 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	滋賀京都	2 (077)582-5021	奈良 和歌山	800番地 ☎ (0743)59-2770
	1166 12 (0166)22-3011	1114	(函館流通卸センター内) (0138)48-6631	大阪	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	☎(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
	東北	地	区		(00)0000 0220		M (070/272 00+3
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	☎ (022)387-1117 山形市平清水1丁目	鳥取	鳥取市安長295-1 雷 (0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 否 (086)242-6236
岩手	☎(050)5519-6348 盛岡市厨川5丁目1-43		1-75 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	25 (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ② (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			出雲	出雲市渡橋町416		T (083)973-2720
首都圏地区			:Em	1 (0853)21-3133			
栃木	3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	浜田	浜田市下府町327-93 公 (0855)22-6629		
	1 (028)689-2555		25 (03)5477-9780		m =	⊥ 1μ	∇
群馬	前橋市箱田町325-1 公 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 否 (055)222-5171	香川	四 国 高松市勅使町152-2	地高知	高知市仲田町2-16
茨城	15-3	神奈川	3-16	徳島	☎(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	#G P40	☎(088)624-0253	2 113	75-1 1 (089)905-7544
	25 (048)728-8960		25 (025)286-0171				
千葉	千葉市中央区末広5丁目				九州	地	X

中 部

石川 金沢市横川3丁目20 **3** (076)280-6608

25 (043)208-6034

富山 富山市根塚町1丁目1-4 福井 福井市問屋町2丁目14

25 (0776)25-5001 長野 松本市寿北7丁目3-11

73 (0263)86-9209 静岡 静岡市駿河区有東2丁目 3-22 **28** (054)287-9000

愛知 名古屋市瑞穂区塩入町

25 (052)819-0225 ☎(076)424-2549 | 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 **3** (058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目82

> **25** (0577)33-0613 重 久居市野村町字山神

> > **25** (059)255-1380

福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3 **2** (092)593-9036 天草 本渡市港町18-11

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 **25** (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 **2** (095)830-1658

25 (097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2

大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1 **25** (0997)53-5101

25 (0985)63-1213

沖 縄 **8** (098)877-1207 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

3 (096)367-6067

8 (0969)22-3125

25 (099)250-5657

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目

保証とアフター

サー

ビス